

**Modelis: OR-DB-YK-118**

**(LV) Bezvadu durvju zvans darbināms ar baterijām OPERA DC**

**ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.**

ul. Rolników 437  
44-141 Gliwice, POLIJA  
tālr. (+48) 32 43 43 110

**(LV) PADOMI DROŠĀI LIETOŠANAI!**

Pirms ierīces lietošanas izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to nākotnei. Garantija zaudē spēku, ja tiek veikti patstāvīgi labojumi un modifikācijas. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas var rasties ierīces nepareizas montāžas vai ekspluatācijas rezultātā. Sakarā ar to, ka tehniskie dati tiek pastāvīgi modificēti, ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas produkta specifikācijā un ieviest citus konstruktīvas risinājumus, kas nepasliktina produkta parametrus un lietojamību. Jaunākā instrukcijas versija ir pieejama tīmekļa vietnē [www.support.orno.pl](http://www.support.orno.pl). Jebkuras tiesības uz instrukcijas tulkojumiem/interpretācijām, kā arī autortiesības ir pasargātas.

1. Nelietojiet ierīci neatbilstoši noteikumiem.
2. Neiegremdējiet ierīci ūdeni vai citos šķidrums.
3. Nelietojiet ierīci, ja korpusis ir bojāts.
4. Neveiciet remontu pats.

**BATERIJAS DROŠĪBAS NOTEIKUMI:**

Uzstādot jaunu bateriju, ievērojiet tā +/- polaritāti.  
Izmantojiet tikai tāda veida baterijas, kuras ir ieteicamas lietošanai ar šo ierīci.  
Nejauciet izlietotas baterijas ar jaunām, dažāda sastāva baterijām vai citu ražotāju baterijām, lai novērstu iespējamu noplūdi.  
Neizmetiet izlietotas baterijas atkritumos, bet gan speciālos izlietoto bateriju konteineros.  
Lai saņemtu padomu par pārstrādi, lūdz, sazinieties ar vietējo iestādi.  
Neuzlādējiet neuzlādējamu bateriju (tādu, ka nav akumulators).  
Barošanas spaiļi nedrīkst saskarties cita ar citu.  
Nekad nesildiet, nedeformējiet un nepakļaujiet bateriju tiešiem siltuma avotiem, piemēram, pārmērīgai saules gaismai, radiatoram, ugunij.  
Eksplūzijas briesmas! Bateriju nedrīkst demontēt, iemest uguni vai radīt to īsavienojumu.  
Izņemiet bateriju no ierīces, ja to ilgu laiku neizmantošiet, lai izvairītos no bojājumiem iespējamo noplūžu dēļ.  
Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā.  
Izlietoto bateriju nekavējoties jāizņem no ierīces.  
Izlādējusi baterija var iztēcēt, radot ierīces bojājumus.  
Ja rokas nonāk saskarē ar baterijas skābi, noskalojiet tās ar tekošu ūdeni.  
Ja tā nokļūst acīs, sazinieties ar ārstu.  
Baterijas skābe var izraisīt kairinājumu vai kairināt vai apdegumu.  
Bateriju norīšana var būt nāvējoša! Glabāiet bateriju bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā



Katra mājsaimniecība ir elektrisko un elektronisko iekārtu lietotājs, tādējādi potenciāli radot cilvēkiem un videi bīstamus atkritumus, jo iekārtās ir bīstamas vielas, maisījumi un komponenti. No otras puses, lietotās iekārtas ir vērtīgs materiāls, no kura mēs varam iegūt tādas izejvielas kā varš, alva, stikls, dzelzs un citas. Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols uz iekārtas, iepakojuma vai tai pievienotajiem dokumentiem norāda uz nepieciešamību selektīvi savākt izlietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas. Šādi apzīmētus produktus, paredzot naudas sodu, nedrīkst izmest parastajos atkritumos kopā ar citiem atkritumiem. Apzīmēšana nozīmē arī to, ka iekārta laista tirgū pēc 2005. g. 13. augusta. Lietotājs ir atbildīgs par izlietoto iekārtu nodošanu noteiktā savākšanas punktā, lai to pareizi apstrādātu. Izlietotās iekārtas var arī atdot pārdevējam, ja tiek iegādāta jauna prece tādā daudzumā, kas nav lielāks par iegādāto tāda paša veida jauno iekārtu. Informāciju par pieejamo elektrisko iekārtu atkritumu savākšanas sistēmu var saņemt veikala informācijas punktā vai pilsētas/pagasta pārvaldē. Atbilstoša rīcība ar lietotām iekārtām palīdz novērst negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēka veselībai!



Izlietotās baterijas un/vai akumulatori jāapstrādā kā atsevišķi atkritumi un jāievieto atsevišķā konteinerā. Izlietotās baterijas vai akumulatori jānogādā bateriju un akumulatoru atkritumu savākšanas/saņemšanas punktā. Informāciju par savākšanas/saņemšanas punktiem var iegūt no vietējās pašvaldības vai šāda veida iekārtas izplatītāja. Izlietotās iekārtas var arī atdot pārdevējam, ja tiek iegādāta jauna prece tādā daudzumā, kas nav lielāks par iegādāto tāda paša veida jauno iekārtu. Produkts ir aprīkots ar pārnēsājamu bateriju. Montāžas un baterijas izņemšanas veids tika aprakstīts tālāk sniegtā instrukcijā.

## APRAKSTS UN PIELIETOJUMS

Ar baterijām darbināms, viegli uzstādāms zvans, ideāli piemērots māju, dzīvokļu, veikalu u.c. durvīm vai kā lapašanas ierīce vecākiem cilvēkiem. Aizsardzības līmenis IP44 ļauj pogu uzstādīt ārpus telpām un vietās ar augstu mitruma līmeni. "Learning system" funkcija ļauj ērti pievienot papildu raidītājus.

## UZSTĀDĪŠANA

Darbības loks starp pogu un zvānu ir atkarīgs no vides apstākļiem. Pirms uzstādīšanas iesakām testēt ierīci izvēlētajā vietā, lai pārbaudītu, vai nav traucēts tās darbības loks.

Darbības loku var ievērojami samazināt: sienas, griesti, metāla virsmas, vienādas frekvences ierīces, tuvums elektromotoriem, transformatoriem, barošanas blokiem, datoriem utt.

## LIETOŠANA



1. att. zvana signāla maiņa



2. att. zvana skaļuma regulēšana /  
pieteikšanās / atteikšanās

1. Izmantojiet skrūvgriezi (nav iekļauts komplektā), lai izspiestu durvju zvāna pogas aizmugurējo vāciņu un noņemtu baterijas aizsardzību.
2. Pieskrūvējiet vai pielīmējiet pogas aizmuguri pie pamatnes.
3. Noņemiet uztvērēja baterijas vāciņu un, ievērojot pareizo polaritāti, ievietojiet 3 AAA baterijas (nav komplektā).
4. Zvana signāla un skaļuma izvēle tiek iestatīta ar pogām zvāna (uztvērēja) kreisajā pusē īsi nospiežot un atlaižot pogas.

## POGAS AR ZVANU KONFIGURĀCIJA

## PIETEIKŠANĀS

Nospiediet un apmēram 3 sekundes turiet skaļuma pogu (līdz dzirdēsiet iestatīto melodiju), atļaidiet pogu un pēc tam nospiediet raidītāja zvanišanas pogu.

## ATTEIKŠANĀS

Izņemiet bateriju no uztvērēja, pēc apmēram 5 sek. ievietojiet bateriju "kabatā", nospiediet un apmēram 10 sek. turiet skaļuma pogu (līdz otrreiz dzirdēsiet iestatīto melodiju) un pēc tam atļaidiet pogu. Visi piešķirtie raidītāji ir jāizdzēš no uztvērēja atmiņas.

## TEHNISKIE DATI

zvāna barošana:	3xAAA (nav komplektā)
raidītāja (pogas) barošana:	1x23 A
frekvence:	433,92 MHz
raidītāja maksimālā radiofrekvences jauda:	<10 mW
pārraide:	radio
darbības loks atklātā zonā:	100 m
skaņas līmenis:	50-90 dB
pogas aizsardzības līmenis:	IP44
zvāna signālu skaits:	36
zvāna izmēri:	78x86x34 mm
pogas izmēri:	40x86x20 mm
uztvērēja (zvāna) svars:	0,07 kg
raidītāja (pogas) svars:	0,04 kg

## Vienkāršota atbilstības deklarācija

Orno-Logistic Sp. z o.o. paziņo, ka radioierīces tips: OR-DB-YK-118 Bezvadu durvju zvans atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā Interneta adresē: [www.support.orno.pl](http://www.support.orno.pl).