

OR-DB-FX-130	
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o. ul. Rolników 437 44-141 Gliwice tel. 32 43 43 110	(PL) Instrukcja obsługi i montażu DZWONEK BEZPRZEWODOWY TORINO AC Model: OR-DB-FX-130
(PL) WAŻNE! Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Dokonanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu. Dodatkowe informacje na temat produktów marki ORNO dostępne są na: www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji. Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji - aktualna wersja do pobrania ze strony www.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. 1. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. 2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach. 3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa. 4. Nie dokonuj samodzielnych napraw.	
	Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żaluzja i inne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyróbów tak oznaczonych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!
	Zużyte baterie i/lub akumulatory należy traktować jako odrębny odpad i umieszczać w indywidualnym pojemniku. Zużyte baterie lub akumulatory powinny zostać oddane do punktu zbierania/odbioru zużytych baterii i akumulatorów. Informacje na temat punktów zbierania/odbioru udzielają władze lokalne lub sprzedawcy tego rodzaju sprzętu. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Produkt wyposażony w przenośną baterię. Sposób montażu i usuwania baterii zmieszczono w poniższej instrukcji.

08/2018

Deklaracja zgodności:

Orno-Logistic Sp. z o.o. oświadcza, że typ urządzenia radiowego: OR-DB-FX-130, Dzwonek bezprzewodowy TORINO AC jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełen tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.orno.pl

OPIS I ZASTOSOWANIE: Prosty w montażu i wygodny w użyciu dzwonek, idealny do drzwi w domach, apartamentach, sklepach itd. lub jako urządzenie przywoławcze dla osób starszych. Stopień ochrony IP44 pozwala na montaż przycisku na zewnątrz oraz w miejscu o podwyższonej wilgotności. Funkcja learning system umożliwia proste zalogowanie dodatkowych nadajników.													
MONTAŻ/INSTALACJA Zasięg pomiędzy przyciskiem, a dzwonkiem zależy od warunków otoczenia. Przed montażem zalecamy przetestowanie urządzenia w wybranym miejscu w celu sprawdzenia czy jego zasięg nie został zakłócony. Zasięg mogą znacząco obniżyć: ściany, stropy, metalowe powierzchnie, urządzenia o takiej samej częstotliwości, bliskość silników elektrycznych, transformatorów, zasilaczy, komputerów itp. 1. Dzwonek (odbiornik) umieścić w gniazdku sieciowym ~230V/50Hz znajdującym się w najbliższym zasięgu przycisku dzwonekowego. 2. Za pomocą śrubokręta (brak w zestawie) podważyć i otworzyć tylną obudowę w przycisku dzwonekowym i usunąć zabezpieczenie baterii. 3. Zaloguj przycisk wg poniższej instrukcji. 4. Po poprawnym zalogowaniu urządzenia, przykręć lub przyklej tył przycisku do podłoża.													
BUDOWA 	1. Wtyczka sieciowa 2. Głośnik 3. Regulacja głośności 4. Przycisk zmiany dźwięku dzwonka „do tyłu” 5. Przycisk zmiany dźwięku dzwonka „do przodu” 6. Przycisk 7. Miejsce na nazwisko 8. Otwarcie przycisku 9. Ramka montażowa przycisku												
LOGOWANIE Każdemu przyciskowi można przypisać inną melodię. Wybierz jedną z 52 melodii przyciskami „do tyłu”(4) i „do przodu” (5). Po wybraniu melodii naciśnij przycisk (3) regulacja głośności, aż zacznie błyskać dioda LED na obudowie i wtedy naciskamy przycisk nadajnika który chcemy zalogować (7).	WYLOGOWANIE Naciśnij przycisk wyboru melodii „do przodu” (5), aż dioda LED zacznie migać, a dzwonek wyda dźwięk potwierdzenia operacji. Wszystkie zalogowane przyciski zostaną wylogowane.												
DANE TECHNICZNE: <table> <tr> <td>zasilanie dzwonka:</td> <td>230V~/50Hz</td> </tr> <tr> <td>zasilanie nadajnika (przycisku):</td> <td>1xCR2032 (w zestawie)</td> </tr> <tr> <td>częstotliwość:</td> <td>433,92 MHz</td> </tr> <tr> <td>transmisja:</td> <td>radiowa</td> </tr> <tr> <td>zasięg w terenie otwartym:</td> <td>200 m</td> </tr> <tr> <td>poziom głośności:</td> <td>30-110 dB</td> </tr> </table>		zasilanie dzwonka:	230V~/50Hz	zasilanie nadajnika (przycisku):	1xCR2032 (w zestawie)	częstotliwość:	433,92 MHz	transmisja:	radiowa	zasięg w terenie otwartym:	200 m	poziom głośności:	30-110 dB
zasilanie dzwonka:	230V~/50Hz												
zasilanie nadajnika (przycisku):	1xCR2032 (w zestawie)												
częstotliwość:	433,92 MHz												
transmisja:	radiowa												
zasięg w terenie otwartym:	200 m												
poziom głośności:	30-110 dB												

regulacja głośności:	4 poziomy`
ilość dźwięków dzwonka:	52
stopień ochrony przycisku:	IP44
wymiary dzwonka:	Ø85 x 65 mm
wymiary przycisku:	30 x 85 x 18 mm
waga odbiornika (dzwonka):	0,176 kg
waga nadajnika (przycisku):	0,03 kg