

Instrukcja obsługi**WAŻNE!**

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Dokonanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia.

Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu.

Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na stronie www.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego.
2. Nie patrz bezpośrednio w stronę diod LED z bliskiej odległości.
3. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
4. Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy.
5. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
6. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
7. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
8. Produkt nierozbieralny. W przypadku uszkodzenia źródła światła nie nadaje się do naprawy.
9. Produkt nie jest zabawką. Należy go trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.



Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy.

Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

OPIS I ZASTOSOWANIE

Przenośna, baterijna lampka LED z czujnikiem ruchu i wbudowanym czujnikiem zmierzchowym, wyposażona w 3 diody LED. Przeznaczona do użytku wewnątrz pomieszczeń m.in. oświetlania pokoiw dziennych, sypialni, pokoju dziecięcego, schodów, szafy, garderoby, garażu itp. Czujnik zmierzchowy powoduje, że lampka załącza się tylko przy zmniejszonym natężeniu światła.

- nie wymaga instalacji
- montaż na ścianie lub jako urządzenie wolnostojące
- niewielkie zużycie baterii przy znacznej mocy świecenia
- 3 przełączniki: ON - świeci stałe światło, bez wykrycia ruchu; OFF - wyłączona lampka na stałe; AUTO - lampka załącza światło automatycznie (po wykryciu ruchu)

**INSTALACJA**

Przed pierwszym uruchomieniem zainstaluj w lampce

3 baterie typu AA (w zestawie).

1. Otwórz pokrywę baterii z tyłu urządzenia.

2. Umieść w kieszeni baterie alkaliczne zachowując prawidłową polaryzację (+, -).

3. Zamknij pokrywę baterii.



DANE TECHNICZNE	CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
zasilanie: 3xAA (w zestawie) źródło światła: 3xLED strumień świetlny: 10 lm zasięg wykrywania ruchu: 5 m kat widzenia czujnika: 110°/40° czas świecenia po wzbudzeniu: ok.30sek.-40 sek. wymiary: 65 x 78 x 40 mm (szer./wys./gł.) waga netto: 0,15 kg	Zabrudzenia należy czyścić miękką, delikatną suchą tkaniną po wyłączeniu. Nie należy używać chemicznych środków czyszczących. Nie zakrywać produktu.

PRODUCENT

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437
44-141 Gliwice
tel. 32 43 43 110
www.orno.pl

05/2018