



OR-DB-KH-122

Manual de instalare și folosire

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437

44-141 Gliwice, Poland

tel. (+48) 32 43 43 110

Important!

Înainte de utilizarea dispozitivului, citiți acest manual, pe care vă recomandăm să îl păstrați pentru a-l putea consulta ulterior. Orice reparație sau modificare efectuată de către dvs. conduce la pierderea garanției. Producătorul nu este responsabil pentru nici o defecțiune cauzată de instalarea sau utilizarea necorespunzătoare.

Având în vedere că datele tehnice sunt supuse modificărilor continue, producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări ale caracteristicilor produsului și de a introduce noi variante constructive care nu afectează parametrii produsului sau calitățile sale funcționale fără notificare prealabilă.

Ultima versiune a manualului poate fi preluată de la adresa www.orno.pl. Toate drepturile de traducere/ interpretare și drepturile de autor pentru acest manual sunt rezervate.

1. Nu folosiți acest dispozitiv în alt scop decât cel pentru care a fost construit.
2. Nu introduceți aparatul în apă sau în alte lichide.
3. Nu acționați echipamentul atunci când carcasa acestuia este deteriorată.
4. Nu reparați reparați dvs. aparatul.

În conformitate cu reglementările legii din data de 29 iulie 2005, echipamentele electrice și electronice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le depuneți la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor uzate. Consultați autoritățile locale sau distribuitorul pentru detalii privind reciclarea.



RO

Manual de instalare și folosire

DISCO - Sonerie wireless c.c.

Model: OR-DB-KH-122

Descrierea aparatului

Această sonerie alimentată de la baterii este ușor de instalat; reprezintă varianta ideală de sonerie pentru case, apartamente, magazine etc. și poate fi utilizată ca dispozitiv de apelare de către persoanele în vârstă. Nivelul său de protecție este IP44, ceea ce permite instalarea în exterior sau în spații cu umiditate ridicată. Sistemul de învățare este utilizat pentru conectarea facilă cu alte emițătoare suplimentare.

Instalare

Raza de acțiune dintre sonerie și butonul de acționare depinde de condițiile din jur. Se recomandă să testați echipamentul în poziția aleasă, înainte de instalare pentru ca să vă asigurați că funcționează corespunzător. Domeniul de funcționare al soneriei poate fi limitat de pereți, plafoane, suprafețe metalice, echipamente electromenajere care folosesc aceeași frecvență, apropierea de motoare electrice, transformatoare, generatoare, calculatoare etc.

Funcționare

1. Demontați cu grijă capacul din spate al unității cu buton de acționare (emițător), folosind o șurubelniță (nu este furnizată); introduceți o baterie tip A23 (inclusă) în compartimentul pentru baterii al acestei unități.
2. Scoateți capacul compartimentului pentru baterii al receptorului și introduceți 3 baterii tip AA (nu sunt furnizate), respectând polaritatea corectă.
3. După ce bateriile sunt montate în receptor, apăsați butonul soneriei într-un interval de 25 de secunde pentru a pune în legătură emițătorul și receptorul.
4. Prindeți în șuruburi sau lipiți capacul din spate al emițătorului de suport.

Caracteristici tehnice*

Alimentarea soneriei (receptor) :	3 x baterii AA (nu sunt incluse)
Alimentarea dispozitivului cu butonul de acționare (emițător) :	1 x baterie A23
Frecvență :	433,92 MHz
Transmiterea semnalului :	Unde radio
Raza de acțiune în spații deschise :	70 m
Nivelul volumului :	60-80 dB
Gradul de protecție a unității cu buton de acționare (emițător) :	IP44
Dimensiunile unității cu sonerie (receptor) :	68 x 120 x 32 mm
Dimensiunile unității cu buton (emițător) :	45 x 103 x 20 mm
Greutatea receptorului (soneriei) :	0,086 kg
Greutatea emițătorului (unitatea cu buton de acționare) :	0,032 kg

Declarație de conformitate

Orno-Logistic Sp. z o.o. declară ca echipamentul OR-DB-KH-122 respectă Directiva 2014/53/EU.