



PROGRAMATOR ELECTRONIC DE TIMP

(RO) Instrucțiuni de utilizare și de montaj

OR-PRE-428 OR-PRE-428(GS) versiunea schuko

Înainte de a conecta și utiliza aparatul vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare. În cazul în care aveți dificultăți la înțelegerea conținutului acestora, vă rugăm să contactați vânzătorul aparatului. Producătorul nu este responsabil de defecțiunile care pot rezulta din montajul sau exploatarea incorectă a aparatului. Efectuarea de reparații și modificări pe cont propriu duc la pierderea garanției. Având în vedere faptul că datele tehnice sunt modificate în mod constant, Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări privind caracteristicile produsului și de a alte soluții de construcție care nu reduc parametrii și performanța produsului. Puteți găsi informații suplimentare privind produsele sub marca ORNO la: www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nu este responsabilă de efectele care decurg din nerespectarea recomandărilor din aceste instrucțiuni. Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. își rezervă dreptul de a introduce modificări în instrucțiuni – versiunea actuală de descărcat de pe site-ul www.orno.pl. Toate drepturile de traducere / interpretare, precum și drepturile de autor pentru aceste instrucțiuni sunt rezervate. Toate acțiunile trebuie efectuate atunci când alimentarea cu curent este decuplată.

Nu cufundați aparatul în apă și alte lichide.

1. Produs destinat pentru uz în interior.
2. Toate acțiunile trebuie efectuate atunci când alimentarea cu curent este decuplată.
3. Nu cufundați aparatul în apă și alte lichide.
4. Nu acoperiți aparatul pe durata funcționării.
5. Nu utilizați aparatul atunci când carcasa acestuia este defectă.
6. Nu deschideți aparatul și nu efectuați reparații pe cont propriu.
7. Nu utilizați aparatul în mod neconform cu destinația acestuia.
8. Nu depășiți puterea maximă de 1800 W / 8 A.
9. Nu lăsați programatorul la îndemâna copiilor.

Observații

Vă recomandăm ca înainte de prima utilizare să conectați programatorul pentru 14 ore la priza de rețea de 230 V pentru a încălca bateria din interiorul aparatului.

Înainte de a începe să programați apăsați butonul R pentru a șterge setările salvate.

DESTINAȚIE

Aparatul este destinat pentru a fi utilizat în locuințe și pentru uz general. Produsul trebuie utilizat în încăperi.

Programatorul este destinat pentru a seta ora de pornire și de oprire a dispozitivelor electrice. Poate controla de ex. iluminatul, încălzitoarele de apă și alte dispozitive electrice. Este prevăzut cu 10 programe pornit / oprit. Poate fi programat în ciclu de zile, săptămâni, precum și puteți selecta funcția RANDOM. Dispozitivul este prevăzut cu un acumulator incorporat care menține setările în caz de pană de curent.

DEFINIȚII TASTATURĂ

R (RESET): ștergerea tuturor datelor și programelor din memoria aparatului

UP: butonul este destinat pentru setarea orei actuale împreună cu tastele SET, DOWN, deplasarea între funcții, precum și pentru a seta parametrilor funcției

SET: butonul este destinat pentru a seta ora actuală împreună cu tastele UP, DOWN

DOWN: butonul este destinat pentru setarea orei actuale împreună cu tastele SET, UP, deplasarea între funcții, precum și pentru a seta parametrilor funcției

RND (RANDOM): pornirea / oprirea funcției

CD: pornește sau oprește funcția de numărătoare inversă

MANUAL: selectează modurile de funcționare ale programatorului (ON-pornit, AUTO-automat, OFF-oprit), înlocuiește programele

FUNCȚII DE BAZĂ

- 10 programe pentru timp
- modul de lucru MANUAL ON / AUTO / MANUAL OFF
- modul 12 sau 24 ore
- funcția COUNT DOWN max 99 ore 59 minute 59 secunde
- funcția orei de vară
- funcția de pornire și oprire aleatorie RANDOM
- 16 combinații de zile a săptămânii
- acumulator de alimentare

UTILIZAREA APARATULUI

Conectați aparatul la priza de rețea 230 V.

Folosiiți butonul R pentru a șterge toate setările salvate.

După ce ați efectuat activitățile sus-menționate treceți la setări.

Setarea orei și zilei curente

1. Apăsati butoanele UP sau DOWN până nu se mai afișează textul CLOCK.
2. Țineți apăsat timp de cel puțin 2 secunde tasta SET.
Pe afișaj începe să clipească SET și ziua săptămânii. Apăsati UP / DOWN pentru a seta ziua săptămânii.
Puteți seta 16 combinații de zile a săptămânii:
 - zile separate MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
 - întreaga săptămână de luni până vineri
 - de luni până vineri MO, TU, WE, TH, FR
 - weekend SA, SU
 - de luni până sâmbătă MO, TU, WE, TH, FR, SA
 - luni, miercuri, vineri MO, WE, FR
 - marți, joi, sâmbătă TU, TH, SA
 - luni, marți, miercuri MO, TU, WE
 - joi, vineri, sâmbătă TH, FR, SA
 - luni, miercuri, vineri, duminică MO, WE, FR, SU
3. Pentru a trece la editarea orei apăsați SET. Cifra orei începe să clipească.
4. Apăsati UP / DOWN pentru a seta ora.
Pentru a trece la editarea minutelor apăsați din nou SET. Cifra minutelor începe să clipească.
5. Apăsati UP / DOWN pentru a seta minutele.
6. Pentru a salva ora setată apăsați din nou SET.
Pentru a reseta ora incorectă repetați activitățile de mai sus.

Setare programe

Atenție:

Programele separate nu trebuie să se suprapună în special în cazul în care ați activat un număr mai mare de intervale de timp!

Funcția de oprire are prioritate față de funcția de pornire a aparatului.

În cazul în care doriți să porniți programele programatorul trebuie să fie setat la modul AUTO, iar funcția RANDOM și CD trebuie să fie oprite.

Priorități programe:

- pornire / oprire manuală (MANUAL ON ori MANUAL OFF)
- pornire / oprire aleatorie (RANDOM)
- numărătoare inversă (CD)
- PROGRAM

1. Apăsați butoanele UP sau DOWN. Pe afișaj apare textul 1 ON. Acum puteți seta ora de începere a primului program.
2. Apăsați butonul SET pentru a seta ziua săptămânii. Pe afișaj începe să clipească ziua săptămânii. Apăsați UP / DOWN pentru a o seta.
3. Apăsați din nou SET pentru a trece la editarea orei. Cifra orei începe să clipească. Apăsați UP / DOWN pentru a seta ora.
4. Apăsați din nou SET pentru a trece la editarea minutelor. Cifra minutelor începe să clipească. Apăsați UP / DOWN pentru a seta minutele.

Exemplu

Pornirea programatorului la ora 17:15, oprire la ora 22.30 în fiecare zi

- a) apăsați butoanele UP sau DOWN. Pe afișaj nu apare textul 1 ON.
- b) apăsați butonul SET. Pe afișaj apare 12:00 și vor clipi zilele săptămânii.
- c) apăsați butonul UP sau DOWN, până ce pe afișaj nu apare „MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU”
- d) apăsați o dată butonul SET – cifra orei începe să clipească
- e) apăsați butoanele UP și DOWN pentru a seta ora 5:00 PM sau 17:00
- f) apăsați o dată butonul SET – cifra minutelor începe să clipească
- g) apăsați butoanele UP și DOWN pentru a seta minutele 5:15 PM sau 17:15
- h) apăsați o dată butonul UP și dați drumul – pe afișaj apare textul 1 OFF
- i) repetați acțiunile din punctul b, c, d, e, f și g, până ce pe afișaj apare: „MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU”, 10:30 PM sau 22:30
- j) apăsați de două ori DOWN, pentru a afișa ora actuală
- k) apăsați MANUAL, până ce pe afișaj apare textul AUTO

Setarea modului de lucru MANUAL ON / AUTO / MANUAL OFF

Atenție:

Modurile de funcționare nu pot fi schimbate pe durata ~~setării~~ programului!

1. Apăsați butonul MANUAL pentru a selecta una dintre trei setări.
2. Programele pot fi realizate doar în modul AUTO (automat). La modul MANUAL ON (pornire manuală) sau MANUAL OFF (oprire manuală) toate programele sunt ignorate, iar programatorul nu funcționează. Atunci când ați selectat modul MANUAL ON, aparatul controlat este pornit în mod implicit. Atunci când ați selectat modul MANUAL OFF, aparatul controlat este oprit în mod implicit.
3. În cazul în care ați schimbat modul de la MANUAL ON la AUTO, programatorul menține setarea MANUAL ON, până ce nu selectați un alt program.

Funcția RANDOM (aparatul controlat va fi pornit și oprit între orele 18 și 6 în intervale aleatorii de timp 10-31 minute).

Atenție:

Funcția RANDOM este activă doar în modul AUTO și nu poate fi folosită în cazul în care funcția PROGRAM sau funcția CD (numărătoare inversă) este activată.

1. Apăsați butonul RND de pe aparat. Pe afișaj apare R (RANDOM).
2. Pentru a anula funcția apăsați din nou butonul RANDOM.

Funcția de numărătoare inversă COUNT DOWN

Atenție:
Funcția de numărătoare inversă este activă doar în modul AUTO. Modul aleatoriu (RANDOM) trebuie să fie oprit. În cazul în care funcția de numărătoare inversă este pornită pe afișaj clipește CD.

- 1. Apăsați butoanele UP sau DOWN până ce pe afișaj nu mai figurează textul CD.
- 2. Apăsați o dată butonul SET, pe afișaj începe să clipească SET și butoanele ON sau OFF.
- 3. Apăsați UP sau DOWN pentru a selecta modul de funcționare al funcției CD
- 4. Apăsați SET, pentru a trece la editarea orei, apăsați UP sau DOWN pentru a seta.
- 5. Apăsați SET, pentru a trece la editarea minutelor, apăsați UP sau DOWN pentru a seta.
- 6. Apăsați SET, pentru a trece la editarea secundelor, apăsați UP sau DOWN pentru a seta.
- 7. Apăsați o dată SET, pentru a ieși din editarea orei.
- 8. Apăsați CD, durata numărătorii inverse începe să se reducă în cazul în care ați setat modul AUTO.
- 9. Apăsați CD încă o dată numărătoarea inversă se oprește și revine la timpul setat.
- 10. Durata maximă pentru numărătoarea inversă este de 99 ore 59 minute și 59 secunde.

Schimbarea modului de funcționare din 12 la 24 de ore

Pentru a schimba modul orei din 12 la 24 de ore apăsați simultan butoanele CD și SET.

Setarea orei de vară

- 1. Apăsați simultan butoanele MANUAL și SET (sau RND). Pe afișaj apare semnul „S” și ora de pe ceas se schimbă cu o oră înainte.
- 2. Pentru a seta ora de iarnă apăsați din nou butoanele MANUAL și SET. De pe afișaj dispăre S.

DATE TEHNICE:

Tensiunea:	-230 V
Frecvență funcționare:	50 Hz
Sarcină maximă:	1800 W / 8(1) A
Setarea minimă a timpului de lucru:	1 minut
Exactitatea de măsurare:	±1 minut pe lună
Acumulator intern:	NiMH 1,2 V; >100 ore
Nivel de protecție:	IP20
Temperatura de funcționare:	-10°C ~ +40°C
Masa netă :	0,11 kg

Fiecare gospodărie este utilizator de echipament electric și electronic și, ceea ce rezultă din acest fapt, un potențial creator de deșeuri periculoase pentru oameni și pentru mediu datorită prezenței de substanțe și amestecuri periculoase în echipament și piesele constitutive ale acestuia. Pe lângă acestea echipamentul uzat reprezintă material prețios din care pot fi recuperate materii prime precum cupru, staniu, sticlă, fier și altele.

Simbolul tomleronului tăiat inscripționat pe echipament, ambalaj sau documentele atașate la acesta înseamnă că produsul nu poate fi aruncat împreună cu alte deșeuri. Marcajul înseamnă totodată că echipamentul a fost pus pe piață după data de 13 august 2005.

Obligația utilizatorului este de a transmite echipamentul uzat la punctul determinat de colectare pentru prelucrarea corespunzătoare a acestuia. Puteți găsi informații despre sistemul disponibil de colectare a echipamentului uzat în punctul de informare din magazin, precum și în oficiile autoritățile locale/comunale. Manipularea corespunzătoare a echipamentului uzat previne consecințele negative pentru mediul natural și pentru sănătatea umană