

OR-DB-FX-152	
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o. ul. Rolników 437 44-141 Gliwice tel. št. 32 43 43 110	BREŽIČNI BATERIJSKI VRATNI ZVONEC TORINO II DC
(SL) POMEMBNO! Pred uporabo te naprave preberite uporabniški priročnik in ga shranite za kasnejšo uporabo. Vsa popravila ali spremembe, ki jih izvajate sami, izničijo veljavnost garancije. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne namestitve ali delovanja naprave. Ker se tehnični podatki lahko spreminjajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvajanja različnih konstrukcijskih rešitev, ki ne poslabšajo parametrov izdelka ali funkcionalne kakovosti. Najnovejšo različico priročnika lahko prenesete s spletne strani www.orno.pl. Vse pravice glede prevoda/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s tem priročnikom so pridržane. 1. Naprave ne uporabljajte za namene, ki niso skladni s predvideno uporabo. 2. Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. 3. Ne upravljajte z napravo, če je ohišje poškodovano. 4. Naprave ne popravljajte sami.	
	V vsakem gospodinjstvu se uporablja električna in elektronska oprema, zato potencialno ustvari nevarne odpadke za ljudi in okolje, saj so v opremi prisotne nevarne snovi, mešanice in komponente. Po drugi strani pa je rabljena oprema dragocen material, iz katerega lahko pridobivamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Simbol za odpadno električno in elektronsko opremo, ki je prikazana na opremi, embalaži ali dokumentih, označuje, da je odpadno električno in elektronsko opremo treba odstranjevati ločeno. Tako označenih izdelkov ni dovoljeno zavreči med gospodinjstvene odpadke, saj je v nasprotnem primeru to lahko kaznovano z denarno kaznijo. Oznaka prav tako pomeni, da je ta oprema prišla na tržišče po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren za predajo odpadne opreme na za to predvideno zbirališče odpadkov za ustrezno obdelavo. Uporabnik lahko preda rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Vse informacije o razpoložljivih zbirnih sistemih za odpadno električno opremo lahko najdete na informacijski točki v trgovini ali na občinskem oziroma okrožnem uradu. Z ustreznim ravnanjem z odpadno opremo preprečujemo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!
	Uporabljene baterije in/ali akumulatorje morate zavreči kot posebni odpadke v za to predviden zabojnik. Rabljene baterije ali akumulatorje morate predati zbirnemu mestu za rabljene baterije in akumulatorje. Glede informacij o zbirnih mestih se obrnite na lokalni organ ali vašega lokalnega trgovca. Uporabnik lahko vrne rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Ta izdelek je opremljen s prenosno baterijo. Za namestitev in odstranjevanje baterij preberite priročnik z navodili.

04/2020

(SL) Uporabniški priročnik

OPIS	
Baterijski zvonec, enostaven za namestitev, idealen za vrata v hišah, stanovanjih, trgovinah itd. ali kot klicna naprava za starejše. Stopnja zaščite IP44 omogoča namestitev na prostem ali na območjih s povečano vlažnostjo. Sistem učenja se uporablja za enostavno prijavo dodatnih oddajnikov.	
NAMESTITEV	
Razdalja med gumbom in zvonjenjem je odvisna od okoljskih pogojev. Pred namestitvijo priporočamo, da napravo preizkusite na izbranem mestu in se prepričate, da njen doseg ni moten. Doseg lahko bistveno zmanjšajo: stene, stropi, kovinske površine, naprave z enako frekvenco, bližina elektromotorjev, transformatorjev, napajalnikov, računalnikov itd. 1. V zvonec (sprejemnik) vstavite 3 baterije AAA. 2. Z izvijačem (ni priložen) dvignite in odprite zadnje ohišje v gumbu za zvonjenje ter odstranite zaščito baterije. 3. Gumb prijavite v skladu s spodnjimi navodili. 4. Ko je naprava uspešno prijavljena, privijte ali prilepite hrbtno stran gumba na tla.	
SESTAVA	
	1. Odprtine za namestitev 2. Zvočnik 3. Gumb za nastavitev glasnosti 4. Gumb za spremembo tona zvonjenja »navzdol« 5. Gumb za spremembo tona zvonjenja »navzgor« 6. Predal za baterijo 7. Gumb za klic 8. Prostor za ime 9. Odpiranje gumba 10. Okvir za namestitev gumba
PRIJAVA	
Vsakemu gumbu lahko dodelite različno melodijo. Z gumboma "NAVZDOL" (4) in "NAVZGOR" (5) izberite eno od 58 melodij. Po izbiri melodije pritisnite gumb (3), da prilagodite glasnost, dokler LED dioda na ohišju ne utripa, nato pa pritisnite gumb oddajnika, ki ga želite prijaviti (7).	Pritisnite gumb za izbiro melodije "NAVZGOR" (5), dokler dioda LED ne začne utripati, zvonec pa z zvokom potrdi delovanje. Vsi prijavljeni gumbi bodo odjavljeni.
TEHNIČNI PODATKI*	
Napajanje zvonca:	3 x AAA (niso priložene)
Napajanje oddajnika (gumba):	1 x CR2016 (priložena)
Frekvenca:	433,92 MHz
Prenos:	radijski
Pokritost na odprtem:	400 m
Raven hrupa:	0–110 dB
Nastavitev glasnosti:	5 ravni
Število melodij zvonjenja:	58
Raven zaščite gumba:	IP44
Mere zvonca:	80 x 80 x 25 mm
Mere gumba:	30 x 85 x 18 mm
Teža sprejemnika (zvonec):	0,075 kg
teža oddajnika (gumb):	0,03 kg

Izjava o skladnosti:

Podjetje Orno-Logistic Sp. z o.o. izjavlja, da je vrsta radijske naprave: brezžični baterijski vratni zvonec OR-DB-FX-152 TORINO II DC skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na spletnem naslovu: www.orno.pl.