

Model: OR-DB-KH-122

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Rolników 437
44-141 Gliwice, POLJSKA
tel. št. (+48) 32 43 43 110

(SL) Brezžični vratni zvonec DISCO DC

(SL) NAVODILA ZA VARNO UPORABO!

Pred uporabo te naprave preberite uporabniški priročnik in ga shranite za kasnejšo uporabo. Če napravo popravljate ali spreminjate sami, boste izničili veljavnost garancije. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne namestitve ali delovanja naprave. Ker se tehnični podatki lahko spreminjajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvajanja različnih konstrukcijskih rešitev, ki ne poslabšajo parametrov ali uporabnosti izdelka. Veljavno različico priročnika lahko prenesete s spletne strani www.support.orno.pl. Vse pravice glede prevoda/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s tem priročnikom so pridržane.

1. Naprave ne uporabljajte za namene, ki niso skladni s predvideno uporabo.
2. Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
3. Ne upravljajte z napravo, če je ohišje poškodovano.
4. Naprave ne popravljajte sami.

PREVIDNOSTNI NAPOTKI ZA BATERIJO:

Preverite ustrezno polarnost +/-, ko nameščate baterije. Uporabite baterije, ki so priporočene za ta izdelek. Ne kombinirajte rabljenih baterij z novimi oziroma z baterijami z drugačno kemično sestavo ali z baterijami drugega proizvajalca ali znamke, da preprečite uhajanje kisline iz baterije. Rabljenih baterij ne zavrzite med gospodinske odpadke, ampak med posebne in ločene odpadke. O različnih možnostih recikliranja se posvetujte z lokalnimi organi. Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju. Ne vzpostavite kratkega stika med baterijskimi spojkami. Ne preoblikujte baterij in jih ne izpostavljajte neposrednim virom toplote, na primer sončni svetlobi, radiatorjema ali ognju. Nevarnost eksplozije! Ne razstavlajte, ne vzpostavljajte kratkega stika ali ne zavrzite baterij v ogenj. Pred daljšim shranjevanjem izdelka odstranite baterije, da preprečite potencialno škodo, ki bi nastala zaradi uhajanja kisline iz baterij. Baterije shranite izven dosega otrok. Izpraznjeno baterijo nemudoma odstranite iz izdelka. Izpraznjene baterije lahko uhajajo in poškodujejo izdelek. Če se z rokami dotaknete baterijske kisline, jih splaknite pod tekočo vodo. Če pride baterijska kislina v stik z očmi, takoj poiščite zdravniško pomoč. Baterijska kislina lahko povzroči draženje ali kemične opekline. Zaužitje baterij je lahko smrtno nevarno! Baterije shranite proč od otrok in domačih živali. Če pogoltnete baterijo, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.



V vsakem gospodinjstvu se uporablja električna in elektronska oprema, zato potencialno ustvari nevarne odpadke za ljudi in okolje, saj so v opremi prisotne nevarne snovi, mešanice in komponente. Po drugi strani pa je odpadna oprema dragocen material, iz katerega lahko pridobivamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Simbol prekržižanega odpadnega zabojnika, ki je prikazana na opremi, embalaži ali dokumentih, označuje, da je odpadno električno in elektronsko opremo treba odstranjevati ločeno. Tako označenih izdelkov ni dovoljeno odstranjevati med gospodinske odpadke, v nasprotnem primeru se takšno odstranjevanje denarno kaznuje. Označa prav tako pomeni, da je ta oprema prišla na tržišče po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren za predajo odpadne opreme na za to predvideno zbirališče odpadkov za ustrezno obdelavo. Uporabnik lahko vrne rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Vse informacije o razpoložljivih zbirnih sistemih za odpadno električno opremo lahko najdete na informacijski točki v trgovini ali na občinskem uradu. Z ustreznim ravnanjem z odpadno opremo preprečujemo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!



Uporabljene baterije in/ali akumulatorje morate zavreči kot posebni odpadke v za to predviden zabojnik. Rabljene baterije ali akumulatorje morate predati zbirnemu mestu za rabljene baterije in akumulatorje. Glede informacij o zbirnih mestih se obrnite na lokalni organ ali vašega lokalnega trgovca. Uporabnik lahko vrne rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Ta izdelek je opremljen s prenosno baterijo. Za namestitev in odstranjevanje baterij preberite priročnik z navodili.

08/2021

SL	Brezžični vratni zvonec DISCO DC Uporabniški priročnik
OPIS IN UPORABA	
Brezžični baterijski zvonec, enostaven za namestitev; za vrata v hišah, stanovanjih, trgovinah itd. ali kot klicna naprava za starejše. Stopnja zaščite IP44 omogoča namestitev na prostem ali na območjih s povečano vlažnostjo. Sistem učenja se uporablja za enostavno prijavo dodatnih oddajnikov.	
NAMESTITEV	
Območje delovanja med zvoncem in njegovo tipko je odvisno od okoliških pogojev. Pred namestitvijo je priporočljivo napravo preizkusiti na izbranem mestu, da se prepričate, da njeno območje delovanja ni omejeno. Območje delovanja vratnega zvonca lahko omejijo stene, stropi, kovinske površine, naprave iste frekvence, bližina elektromotorjev, transformatorjev, napajalnikov, računalnikov itd.	
DELOVANJE	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Z izvijačem (ni priložen) previdno odstranite zadnji pokrov gumba; v gumb vstavite baterijo tipa CR2032 (priložena). 2. Odstranite pokrov baterij sprejemnika in vstavite 3 baterije tipa AA (niso priložene), pri tem pa ohranite pravilno polarizacijo. 3. Ko so baterije nameščene v sprejemnik, v 120 sekundah pritisnite gumb za zvonec, da se oddajnik in sprejemnik seznanita. 4. Privijačite ali prilepite zadnji pokrov gumba na podlago. 	
TEHNIČNI PODATKI	
Napajanje zvonca:	3 x AA (niso priložene)
Napajanje oddajnika (potisni gumb):	1 x CR2032 (priložena)
Največja moč oddajnika:	≤ 10 mW

Poraba energije sprejemnika med delovanjem:	< 200mA
Poraba energije sprejemnika v stanju pripravljenosti:	< 1mA
Poraba energije oddajnika v stanju pripravljenosti:	≤ 5μA
Frekvenca:	433,92 MHz
Prenos:	radijski
Razpon delovanja na odprtem območju:	80 m
Nadzor glasnosti:	60–80 dB
Stopnja zaščite potisnega gumba:	IP44
Mere vratnega zvonca:	68 x 120 x 32 mm
Mere potisnega gumba:	45 x 103 x 20 mm
Teža sprejemnika (zvonec):	0,086 kg
Teža oddajnika (potisni gumb):	0,032 kg

Poenostavljena izjava o skladnosti

Orno-Logistic Sp. z o.o. izjavlja, da je brezžični vratni zvonec OR-DB-KH-122 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na spletnem naslovu: www.orno.pl.