

Model: OR-DB-YK-117

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Rolników 437
44-141 Gliwice, POLJSKA
Tel.: (+48) 32 43 43 110

(SL) Brezžični vratni zvonec AC OPERA

(SL) NAVODILA ZA VARNO UPORABO!

Pred uporabo te naprave preberite uporabniški priročnik in ga shranite za kasnejšo uporabo. Če napravo popravljate ali spreminjate sami, boste izničili veljavnost garancije. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne namestitve ali delovanja naprave. Ker se tehnični podatki lahko spreminjajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvajanja različnih konstrukcijskih rešitev, ki ne poslabšajo parametrov ali uporabnosti izdelka. Current različico priročnika lahko prenesete s spletne strani Spletno mesto www.support.orno.pl. Vse pravice glede prevoda/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s tem priročnikom so pridržane.

1. Naprave ne uporabljajte za namene, ki niso skladni s predvideno uporabo.

2. Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.

3. Očistite s suho krpo po tem, ko ste izključili napetost 230 V.

4. Naprave med delovanjem ne pokrivajte.

5. Ne upravljajte z napravo, če je ohišje poškodovano.

6. Naprave ne razstavljajte in je ne popravljajte sami.

PREVIDNOSTNI NAPOTKI ZA BATERIJO:

Preverite ustrezno polarnost +/-, ko nameščate baterije.

Uporabite baterije, ki so priporočene za ta izdelek.

Ne kombinirajte rabljenih baterij z novimi oziroma z baterijami z drugačno kemično sestavo ali z baterijami drugega proizvajalca ali znamke, da preprečite uhajanje kisline iz baterije.

Rabljenih baterij ne zavrzite med gospodinske odpadke, ampak med posebne in ločene odpadke.

O različnih možnostih recikliranja se posvetujte z lokalnimi organi.

Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju.

Ne vzpostavite kratkega stika med baterijskimi spojkami.

Ne preoblikujte baterij in jih ne izpostavljajte neposrednim virom toplote, na primer sončni svetlobi, radiatorjema ali ognju.

Nevarnost eksplozije! Ne razstavljajte, ne vzpostavljajte kratkega stika ali ne zavrzite baterij v ogenj.

Pred daljšim shranjevanjem izdelka odstranite baterije, da preprečite potencialno škodo, ki bi nastala zaradi uhajanja kisline iz baterij.

Baterije shranite izven doseg a otrok.

Izpraznjeno baterijo nemudoma odstranite iz izdelka.

Izpraznjene baterije lahko uhajajo in poškodujejo izdelek.

Če se z rokami dotaknete baterijske kisline, jih splaknite pod tekočo vodo.

Če pride baterijska kislina v stik z očmi, takoj poiščite zdravniško pomoč. Baterijska kislina lahko povzroči draženje ali kemične opekline.

Zaužitje baterij je lahko smrtno nevarno! Baterije shranite proč od otrok in domačih živali. Če pogoltnete baterijo, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

V vsakem gospodinjstvu se uporablja električna in elektronska oprema, zato potencialno ustvari nevarne odpadke za ljudi in okolje, saj so v opremi prisotne nevarne snovi, mešanice in komponente. Po drugi strani pa je odpadna oprema dragocen material, iz katerega lahko pridobivamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Simbol prekržanega odpadnega zabojnika, ki je prikazana na opremi, embalaži ali dokumentih, označuje, da je odpadno električno in elektronsko opremo treba odstranjevati ločeno. Tako označenih izdelkov ni dovoljeno odstranjevati med gospodinske odpadke, v nasprotnem primeru se takšno odstranjevanje denarno kaznuje. Oznaka prav tako pomeni, da je ta oprema prišla na tržišče po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren za predajo odpadne opreme na za to predvideno zbirališče odpadkov za ustrezno obdelavo. Uporabnik lahko vrne rabljeno opremo prodajalcu, če kupi novo izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Vse informacije o razpoložljivih zbirnih sistemih za odpadno električno opremo lahko najdete na informacijski točki v trgovini ali na občinskem uradu. Z ustreznim ravnanjem z odpadno opremo preprečujemo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!



Uporabljene baterije in/ali akumulatorje morate zavreči kot posebni odpadke v za to predviden zabojnik. Rabljene baterije ali akumulatorje morate predati zbirnemu mestu za rabljene baterije in akumulatorje. Glede informacij o zbirnih mestih se obrnite na lokalni organ ali vašega lokalnega trgovca. Uporabnik lahko vrne rabljeno opremo prodajalcu, če kupi novo izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Ta izdelek je opremljen s prenosno baterijo. Za namestitev in odstranjevanje baterij preberite priročnik z navodili.

07/2021

SL	Brezžični vratni zvonec AC OPERA Uporabniški priročnik
OPIS IN UPORABA	
Preprosta namestitev brezžičnega vratnega zvonca v hiši, stanovanju, trgovini ali kot klicna naprava za starejše. Razred zaščite IP44 omogoča namestitev na prostem ali na območjih z večjo vlažnostjo. Učni sistem omogoča samodejno konfiguracijo dodatnih oddajnikov.	
NAMESTITEV	
Razpon med gumbom in tonom zvonjenja je odvisen od okoljskih pogojev. Pred namestitvijo preskusite delovanje naprave na izbranem mestu, da se prepričate, da njen razpon delovanja ni moten. Razpon delovanja lahko bistveno zmanjšajo: stene, stropi, kovinske površine, enake frekvenčne naprave, električni motorji, transformatorji, napajalni vodi, računalniki itd.	
DELOVANJE	
Z izvajanjem (ni priložen) odvijete in odstranite hrbtni pokrov gumba vratnega zvonca. Odstranite zaščito za baterije. Privijte ali prilepite pokrov gumba vratnega zvonca na izbrano površino za namestitev.	
3. Sprejemnik priključite na vtičnico (230 V~/50 Hz).	
4. Uporabite gumb na srednji strani plošče vratnega zvonca, da izberete eno od melodij zvonjenja. Uporabite gumb na hrbtni strani plošče vratnega zvonca (sprejemnik), da nastavite glasnost. Na kratko pritisnite in spustite gumba.	
Klicni gumb in konfiguracija vratnega zvonca	
Prijava	Odjava
Pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb za nastavitve glasnosti (dokler ne zaslišite izbranega zvoka vratnega zvonca). Sprostite gumb in nato pritisnite klicni gumb na oddajniku.	Izključite sprejemnik in ga po 5 sekundah znova vklopite. Pritisnite in približno 10 sekund držite gumb za nastavitve glasnosti (dokler ne zaslišite izbranega zvoka vratnega zvonca). Vsi posneti oddajniki bi morali zdaj biti izbrisani iz pomnilnika sprejemnika.
TEHNIČNI PODATKI	

vir napajanja zvonca:	230 V~/50 Hz
Napajanje oddajnika (gumb):	1 x 23 A (priložen)
frekvenca:	433,92 MHz
Največja moč oddajnika:	< 10 mW
oddajanje:	radijsko
pokrivanje odprtega območja:	100 m
stopnja glasnosti:	50-90 dB (4 stopnje)
število melodij zvonjenja:	36
stopnja zaščite gumba:	IP44
mere zvonca:	70 x 105 x 75 mm
mere gumba:	40 x 86 x 20 mm
teža sprejemnika (zvonec):	0,09 kg
oddajnik (gumb):	0,04 kg

Poenostavljena izjava o skladnosti

Podjetje Orno-Logistic Sp. z o.o. izjavlja, da je brezžični vratni zvonec OR-DB-YK-117 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na spletnem naslovu: www.orno.pl.