


<b>OR-WAT-419, OR-WAT-419(GS)</b>	
<b>ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.</b> ul. Rolników 437 44-141 Gliwice tel. 32 43 43 110	<b>(SLO) Navodila za uporabo in montažo</b>
<p><b>(SLO) POMEMBNO!</b></p> <p><i>Pred uporabo naprave preberite ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo. Če opravite popravila in predelave sami, razveljavite garancijo. Proizvajalec ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne namestitve ali uporabe naprave.</i></p> <p><i>Ker se tehnični podatki stalno spreminjajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in uvedbe drugih oblikovalskih rešitev, ki ne poslabšajo parametrov in uporabnih lastnosti izdelka. Dodatne informacije o izdelkih ORNO so na voljo na: <a href="http://www.orno.pl">www.orno.pl</a>.</i></p> <p><i>Orno-Logistic Sp. z o.o. ne odgovarja za posledice neupoštevanja teh navodil. Podjetje Orno-Logistic Sp. z o.o. si pridržuje pravico do sprememb navodil - trenutno različico lahko prenesete s spletne strani <a href="http://www.orno.pl">www.orno.pl</a>. Vse pravice do prevoda / tolmačenja in avtorske pravice teh navodil so pridržane.</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Naprave ne uporabljajte v nasprotju s predvidenim namenom uporabe.</i></li><li><i>2. Vsa opravila izvajajte ob izklopljenem napajanju.</i></li><li><i>3. Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.</i></li><li><i>4. Naprave ne uporabljajte, če je ohišje poškodovano.</i></li><li><i>5. Naprave ne odpirajte in je ne popravljajte sami.</i></li><li><i>6. Naprava je namenjena za notranjo uporabo.</i></li><li><i>7. Naprava je primerna samo za uporabo v suhem okolju.</i></li><li><i>8. Izdelek je zasnovan za uporabo v okviru največjih vrednosti obremenitve.</i></li></ol>	

	<p><b>SLO</b></p> <p>Vsako gospodinjstvo je uporabnik električne in elektronske opreme in s tem potencialni povzročitelj odpadkov, nevarnih za ljudi in okolje zaradi prisotnosti nevarnih snovi, zmesi in komponent v opremi. Po drugi strani pa je porabljena oprema dragocen material, iz katerega lahko predelamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in drugo.</p> <p>Simbol prečrtanega koša za smeti, nameščen na opremi, embalaži ali spremnih dokumentih, pomeni, da izdelka ne smete vreči skupaj z drugimi odpadki. Oznaka pomeni tudi, da je bila oprema dana v promet po 13. avgustu 2005.</p> <p>Uporabnik mora odpadno opremo predati na določeno zbirno mesto za njeno pravilno obdelavo. Informacije o razpoložljivem sistemu zbiranja odpadne električne opreme lahko najdete na informativni pisarni trgovine in v pisarni mestnega urada/ občine. Ustrezno odstranjevanje rabljene opreme bo preprečilo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!</p>
--	---

04/2018

## (SLO) Vatmeter z LCD zaslonom

### NAMEN UPORABE IZDELKA:

Naprava je namenjena analizi porabe energije električnih naprav. Preprosto ga je mogoče povezati med vtičnico in omrežnim vtičem preizkušene naprave.

Vatmeter se sme uporabljati samo s standardnimi električnimi vtičnicami 240V / AC. Največja obremenitev vtičnice ne sme presegati 3680 W.

Za napoved stroškov vnesite ceno električne energije na enoto (valuta v EUR).

Naprava ni kalibrirana in je zato ni mogoče uporabljati za obračun stroškov porabe.

Ne izvajajte meritev v mokrih prostorih ali v neprimernih pogojih.

Neprimerni pogoji vključujejo:

- mokri prostori ali prostori z visoko vlažnostjo zraka,
- prah, vnetljivi plini, hlapi, topila,
- nevihta ali podobni pogoji, ki ustvarjajo močno elektrostatično polje itd.

### ZNAČILNOSTI:



slika 1



slika 2

Vatmeter OR-WAT-419 vam omogoča preverjanje porabe električne energije in izračun stroškov energije povezane naprave.

- velik LCD zaslon
- preprosta konfiguracija nastavitve merjenja stroškov

## DELOVANJE:

### NASTAVITVE

#### 1. NAČIN PRIKAZA:



slika 3

#### 2. ZASLON IN NASTAVITVE:

Za upravljanje naprave sta namenjeni tipki MODE in UP

Napravo priključite na ozemljeno 230 V ~ vtičnico.

Izklopite napravo, za katero želite izmeriti porabo energije, in jo priključite na vatmeter. Vključite napravo, priključeno na vatmeter

Pritisnite in 3 sekunde držite gumb MODE, da vnesete nastavev stroškov električne energije v EUR / kWh. Pritisnite "UP" za vnos nastavev.

Z gumbom MODE izberite enega od petih načinov: Moč → Napetost → Kumulativna količina električne energije v kWh → Kumulativni stroški električne energije → Stroški električne energije v EUR / kWh

Pritisnite "MODE", da izberete več nastavev.

Dolg pritisk na gumb "MODE" zaključí nastavev.

Za popolno ponastavev naprave in vrnitev na tovarniške nastavev za trenutek pritisnite gumb RESET.

OPOMBA: Vsi podatki v realnem času se osvežujejo vsako 1 sekundo.

<b>Tehnične specifikacije:</b>	
Napajanje:	230VAC, 50 Hz
Največji tok:	16A
Največja moč:	3680W
Prikazani razpon moči:	0,0W~9999W
Prikazano napetostno območje	0,0V~9999V
Prikazani kumulativni obseg električne energije (KWh)	0,000 KWh~9999 KWh
Kumulativni stroški električne energije:	0,00 €~9999 €
Območje nastavitve stroškov električne energije:	00,00 €/KWh~99,99 €/KWh
Merjenje napetosti:	200V - 276V~.
Merilno območje:	0.1~3680W
Neto teža:	0,120 kg