

**Model: CS-2**

**RO | Adaptor cu încărcător USB**



**RO | IMPORTANT!**

*Înainte de a conecta și de a utiliza dispozitivul, citiți acest manual de utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare. În cazul în care ceva scris aici este neclar, vă rugăm să contactați vânzătorul. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune care poate rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Orice reparație sau modificare efectuată de dvs. conduce la pierderea garanției. Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse unor modificări continue, producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produsului și de a introduce diferite soluții constructive fără deteriorarea parametrilor produsului sau a calității funcționale.*

*Informații suplimentare și asistență tehnică legate de produs sunt disponibile la [www.virone.pl](http://www.virone.pl). Orno-Logistic Sp. z o.o. nu își asumă responsabilitatea pentru rezultatele nerespectării prevederilor prezentului manual. Orno Logistic Sp. z o.o. își rezervă dreptul de a face modificări la Manual - cea mai recentă versiune a Manualului poate fi descărcată de pe [support.virone.pl](http://support.virone.pl). Orice drepturi de traducere/interpretare și drepturi de autor în legătură cu acest manual sunt rezervate.*

1. Efectuați toate operațiunile cu alimentarea deconectată.
2. Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide.
3. Nu utilizați dispozitivul când carcasa lui este deteriorată.
4. Nu reparați singuri dispozitivul.
5. Nu utilizați dispozitivul împotriva utilizării prevăzute.
6. Acest produs este destinat utilizării în interior.
7. A se păstra departe de copii.
8. Nu acoperiți unitatea în timpul funcționării.



Fiecare gospodărie este un utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșeurile periculoase pentru oameni și mediu din prezența substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament. Pe de altă parte, deșeurile de echipamente sunt un material valoros, din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul și altele. Simbolul unui coș de gunoi tăiat pe echipament, ambalaj sau documente atașate la acesta indică necesitatea colectării separate a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele marcate astfel, sub sancțiunea unei amenzi, nu pot fi aruncate în deșeurile obișnuite împreună cu alte deșeurii. Marcajul mai înseamnă că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005.

Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul rezidual la un punct de colectare desemnat pentru un tratament adecvat. Echipamentul uzat poate fi returnat vânzătorului și în cazul achiziționării unui produs nou într-o cantitate nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul disponibil de colectare a deșeurilor de echipamente electrice pot fi găsite la punctul de informare al magazinului și la oficiul municipal. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!

09/2022

**RO**

**Adaptor cu încărcător USB**  
Manual de utilizare

**DESCRIERE ȘI UTILIZARE**

Un singur adaptor de rețea (splitter) cu două porturi USB (tip A+C). Permite încărcarea a două dispozitive în același timp de la porturile USB fără a ocupa prizele electrice. Disponibil în versiunile franceză (tip E) sau Schuko (tip F). Cablu de incarcare inclus.

**DATE TEHNICE**

<b>Tensiune nominala:</b>	230V~50Hz
<b>Tensiune:</b>	Max. 16A
<b>Capacitate maxima:</b>	3680W
<b>Standar priza:</b>	CS-2 - French (E type), CS-2(GS) - Schuko (F type)
<b>USB:</b>	USB type A+C , 5.0VDC max.3.4A
<b>Cablu USB:</b>	USB type C + lightning, 5.0VDC maks. 2.4A
<b>Lungime cablu:</b>	80cm
<b>Grad protectie:</b>	IP20
<b>Dimensiuni:</b>	107x59x70mm (CS-2); 107x59x72mm (CS-2GS)
<b>Greutate neta</b>	0.125kg

**INSTALARE**

Înainte de a conecta ștecherul la priza de alimentare, asigurați-vă că parametrii rețelei sunt în conformitate cu datele tehnice. În cazul deteriorării cablului de încărcare, deconectați imediat dispozitivul de la priză într-un mod care să fie sigur pentru utilizator. Nu utilizați dispozitivul cu un cablu de încărcare deteriorat. Cablul deteriorat trebuie înlocuit.

**CURATARE SI MENTENANTA**

Întreținerea trebuie efectuată cu alimentarea deconectată. Curățați numai cu țesături delicate și uscate. Nu utilizați detergenți chimici. Nu acoperiți produsul. Asigurați accesul liber la aer. Protejați cablurile de încărcare împotriva strivirii, abraziunii, îndoirii excesive și a altor activități care pot deteriora izolația.