

Model: DT-2, DT-2(GS)

ROJ Timer electronic cu afișaj LCD



ROJ IMPORTANT!

Înainte de conectarea și utilizarea dispozitivului, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual. În cazul unor probleme de înțelegere a conținutului acestuia, vă rugăm să contactați vânzătorul dispozitivului. Producătorul nu este responsabil pentru daunele care ar putea rezulta din instalarea sau utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului. Efectuarea reparațiilor și modificărilor de către dvs. va anula garanția.

Datorită faptului că datele tehnice sunt supuse unor modificări constante, producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produsului și de a introduce alte soluții de proiectare care să nu deterioreze parametrii și utilizabilitatea produsului.

Informații suplimentare despre produsele VIRONE sunt disponibile la: www.virone.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nu este responsabil pentru consecințele nerespectării instrucțiunilor din acest manual. Compania Orno-Logistic Sp. z o.o. își rezervă dreptul de a aduce modificări manualului - versiunea actuală poate fi descărcată de pe www.virone.pl. Toate drepturile de traducere / interpretare și drepturile de autor ale acestui manual sunt rezervate. Nu utilizați dispozitivul contrar destinației sale.

1. Produsul este destinat pentru uz intern.
2. Efectuați toate activitățile cu curentul deconectat.
3. Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide.
4. Nu acoperiți dispozitivul în timpul utilizării acestuia.
5. Nu folosiți dispozitivul atunci când este deteriorată carcasa.
6. Nu deschideți dispozitivul și nu îl reparați singur.
7. Nu utilizați dispozitivul contrar destinației sale.
8. Nu depășiți puterea maximă de 1800W / 8A.
9. Nu lăsați programatorul la îndemâna copiilor.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ A BATERIEI REÎNCĂRCABILE:

Când instalați o baterie nouă, țineți minte de polaritatea acesteia +/-.

Utilizați numai tipul de baterii recomandate pentru utilizarea cu acest dispozitiv.

Nu amestecați bateriile uzate cu baterii noi, baterii de altă compoziție sau alți producători pentru a preveni scurgerile posibile.

Nu aruncați bateria uzată la gunoi, ci în recipientele speciale pentru bateriile uzate.

Vă rugăm să contactați autoritatea locală pentru sfaturi privind reciclarea.

Nu încărcați o baterie care nu poate fi reîncărcată (alta decât o baterie reîncărcabilă).

Nu scurtcircuitați bornele de alimentare.

Nu încălziți niciodată, nu deformați sau nu expuneți bateria la surse directe de căldură, cum ar fi razele solare, calorifere, foc.

Pericol de explozie! Bateria nu trebuie demontată, aruncată în foc sau scurtcircuitată.

Scoateți bateria din dispozitiv când acesta nu este utilizat o perioadă lungă de timp pentru a evita deteriorarea din cauza unei eventuale scurgeri.

Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.


Bateria epuizată trebuie scoasă imediat din dispozitiv.


Bateria descărcată se poate scurge, provocând deteriorarea dispozitivului.

În cazul contactului mâinilor cu acidul din baterie, clătiți-le bine sub apă curentă.

În caz de contact cu ochii, consultați un medic. Acidul bateriei poate duce la iritații sau arsuri.

Înghițirea bateriilor poate duce la deces! Păstrați bateria departe de copii și animalele de companie.

 Fiecare gospodărie este utilizatoare de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, este un potențial producător de deșeuri periculoase pentru oameni și mediu, datorită prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament. Pe de altă parte, echipamentul folosit este un material valoros din care putem recupera materii prime precum cupru, staniu, sticlă, fier și altele. Simbolul coșului de gunoi barbat plasat pe echipament, pe ambalaj sau pe documentele de însoțire indică necesitatea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele marcate în acest fel, sub sancțiunea unei amenzi, nu pot fi aruncate în gunoii obișnuiți împreună cu alte deșeuri. Marcajul înseamnă, de asemenea, că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentele uzate la un punct de colectare desemnat pentru prelucrarea corectă a acestora. Deșeurile de echipamente pot fi, de asemenea, returnate vânzătorului, în cazul achiziționării unui produs nou într-o cantitate nu mai mare decât echipamentele noi de același tip achiziționate. Informații privind sistemul de colectare a deșeurilor de echipamente electrice disponibile veți găsi la biroul de informații al magazinului și la Primăria orașului/primăria comunei. Eliminarea corespunzătoare a echipamentelor uzate va preveni consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!

 Bateriile și/sau acumulatorii uzate trebuie tratate ca deșeuri separate și plasate într-un container individual. Deșeurile de baterii sau acumulatori trebuie livrate la un punct de colectare / punct de preluare pentru deșeurile de baterii și acumulatori. Informațiile despre punctele de colectare / preluare pot fi obținute de la autoritatea locală sau de la distribuitorul acestui tip de echipament. Deșeurile de echipamente pot fi, de asemenea, returnate vânzătorului, în cazul achiziționării unui produs nou într-o cantitate nu mai mare decât echipamentele noi de același tip achiziționate. Produsul este echipat cu o baterie portabilă. Montarea și scoaterea bateriilor, este prezentat în instrucțiunile de mai sus.

09/2021

RO Timer electronic Manual utilizare

CARACTERISTICI

Dispozitivul este conceput pentru utilizare în locuințe și de uz general. Produsul trebuie utilizat în interiorul încăperilor.

Programatorul este folosit pentru a seta ora de pornire și oprire a dispozitivelor electrice. Poate controla, de ex., iluminatul, încălzitoarele de apă și alte dispozitive electronice. Are 10 programe on/off. Poate fi programat într-un ciclu zilnic și săptămânal și, de asemenea, poate fi selectată funcția RANDOM. Dispozitivul are încorporată o baterie reîncărcabilă care menține setările atunci când are loc o pană de curent.

DEFINIȚIILE TASTATUREI

R (RESET): Aducerea la zero a tuturor datelor și programelor din memoria unității

UP: butonul este utilizat pentru a seta ora curentă în combinație cu butoanele SET și DOWN, pentru a vă deplasa printre funcții și pentru a seta parametrii funcțiilor

SET: butonul este utilizat pentru a seta ora curentă în combinație cu butoanele UP, DOWN

DOWN: butonul este folosit pentru a seta ora curentă în combinație cu butoanele SET și UP, pentru a trece printre funcții și pentru a seta parametrii funcțiilor

RND (RANDOM): activarea/ deactivarea funcției

CD: Activează sau dezactivează funcția de numărătoare inversă

MANUAL: selectează modulul de funcționare a timerului (ON-activ, AUTO-automat, OFF-dezactivat), înlocuiește programele

FUNCȚII DE BAZĂ

- 10 programe de timp
- Mod de operare MANUAL ON / AUTO / MANUAL OFF
- Mod de 12 sau 24 de ore
- Funcția COUNT DOWN max 99 ore 59 minute 59 secunde
- funcția timpului de vară
- Funcția de activare și dezactivare aleatorie a RANDOM
- 16 combinații ale zilei săptămânii
- baterie reîncărcabilă de alimentare

DESERVIREA DISPOZITIVULUI

Observații

Înainte de prima utilizare, este recomandat să conectați programatorul la o priză de alimentare de 230V timp de 14 ore pentru a încărca bateria din interiorul dispozitivului.

Înainte de programare, apăsați butonul R pentru a șterge setările salvate.

Conectați dispozitivul la o priză de alimentare de 230V.

Cu ajutorul butonului R ștergeți toate setările salvate.

După parcurgerea pașilor de mai UP, accesați setările.

Setarea orei curente și a zilei

1. Apăsăți butoanele UP sau DOWN până când este afișat CLOCK.
2. Țineți apăsată tasta SET cel puțin timp de 2 secunde.
SET și ziua săptămânii vor clipi pe afișaj. Apăsăți UP / DOWN pentru a seta ziua săptămânii.
Este posibilă setarea a 16 combinații ale zilei săptămânii:
- zile individuale MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
- toată săptămâna de luni până duminică
- de luni până vineri MO, TU, WE, TH, FR
- weekend SA, SU
- de luni până sâmbătă MO, TU, WE, TH, FR, SA
- luni, miercuri, vineri MO, WE, FR
- marți, joi, sâmbătă TU, TH, SA
- luni, marți, miercuri MO, TU, WE
- joi, vineri, sâmbătă TH, FR, SA
- luni, miercuri, vineri, duminică MO, WE, FR, SU
3. Apăsăți SET pentru a edita ora. Cifra orei va începe să clipească.
4. Apăsăți UP / DOWN pentru a seta ora.
Apăsăți din nou SET pentru a edita minutele. Cifra minutelor va începe să clipească.
5. Apăsăți UP / DOWN pentru a seta minutele.
6. Pentru a salva timpul setat, apăsați din nou SET.
Pentru a reseta timpul incorect, repetați pașii de mai UP.

Setarea programelor

Notă:

Programele particulare nu trebuie să se suprapună, mai ales când ați activat mai multe intervale de timp!

Funcția de activare are prioritate față de funcția de dezactivare a aparatului.

Dacă doriți să activați programele, programatorul trebuie setat la AUTO, iar funcțiile RANDOM și CD trebuie să fie dezactivate.

Prioritățile programului:

- activare/dezactivare manuală (MANUAL ON sau MANUAL OFF)

- activare/dezactivare aleatorie (RANDOM)

- numărătoare inversă (CD)

- PROGRAM

1. Apăsăți butoanele UP sau DOWN. Pe afișaj va apărea 1 ON. Acum puteți seta ora de începere a funcționării primului program.
2. Apăsăți butonul SET pentru a seta ziua săptămânii. Ziua săptămânii va clipi pe afișaj. Apăsăți UP/DOWN pentru a seta.
3. Apăsăți din nou SET pentru a merge la ediția orară. Cifra orei va începe să clipească. Apăsăți UP/DOWN pentru a seta ora.
4. Apăsăți din nou SET pentru a intra în ediția minutelor. Cifra minutelor va începe să clipească. Apăsăți UP/DOWN pentru a seta minutele.

Exemplu

Activarea timerului ora 17:15, dezactivare ora 22.30 în fiecare zi

- a) apăsați butoanele UP sau DOWN. Pe afișaj va apărea 1 ON.
- b) apăsați butonul SET. 12:00 Pe afișaj va apărea 12:00 și vor clipi zilele săptămânii.
- c) apăsați UP sau DOWN până când pe afișaj apare „MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU”
- d) apăsați butonul SET o dată - cifra orei va începe să clipească
- e) prin apăsarea butoanelor UP și DOWN setați ora 5:00PM sau 17:00
- f) apăsați butonul SET o dată - cifra minutelor va începe să clipească
- g) prin apăsarea butoanelor UP și DOWN setați minutele 5:15PM sau 17:15
- h) apăsați și eliberați butonul UP o dată - pe afișaj va fi afișat 1 OFF
- i) repetați pașii b, c, d, e, f și g până când pe afișaj apare: "MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU", 10:30PM sau 22:30
- j) apăsați de două ori DOWN pentru a afișa ora curentă
- k) apăsați MANUAL până când pe afișaj va apărea AUTO

Setarea modului de funcționare MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF

Notă: Modulurile de funcționare nu pot fi modificate în timpul setărilor programului!

1. Apăsăți butonul MANUAL pentru a selecta una dintre cele trei setări.
2. Programele pot fi rulate numai în modul AUTO. În modulurile MANUAL ON sau MANUAL OFF, toate programele sunt ignorate și programatorul este dezactivat. Când este selectat modul MANUAL ON, dispozitivul comandat este pornit în mod implicit. Când este selectat modul MANUAL OFF, dispozitivul comandat este oprit în mod implicit.
3. Când modulați modul de la MANUAL ON la AUTO, programatorul va menține setarea MANUAL ON până când este selectat un alt program.

Funcția RANDOM (dispozitivul comandat va fi activat și dezactivat între orele 18 și 6 la intervale aleatorii de 10 - 31 de minute).

Notă: Funcția RANDOM funcționează numai în modul AUTO și nu poate fi utilizată atunci când funcția PROGRAM sau funcția CD (numărătoare inversă) sunt active.

1. Apăsăți butonul RND de pe dispozitiv. Pe afișaj va apărea R (RANDOM).

2. Pentru a anula funcția, apăsați din nou butonul RANDOM.

Funcția de numărătoare inversă COUNT DOWN

Notă: Funcția de numărătoare inversă funcționează numai în modul AUTO. Modul aleatoriu (RANDOM) trebuie să fie dezactivat. Dacă funcția de numărătoare inversă este activă, pe afișaj va clipi CD.

1. Apăsăți butoanele UP sau DOWN până când pe afișaj nu apare scris CD.
2. Apăsăți o dată butonul SET, pe afișaj va începe să clipească SET și butoanele ON sau OFF.
3. Apăsăți UP sau DOWN pentru a selecta modul de funcționare a CD
4. Apăsăți SET pentru a edita timpul, apăsați UP sau DOWN pentru a seta.
5. Apăsăți SET pentru a edita minutele, apăsați UP sau DOWN pentru a seta.
6. Apăsăți SET pentru a introduce editare secunde, apăsați UP sau DOWN pentru a seta.
7. Apăsăți SET o dată pentru a ieși din editarea timpului.
8. Apăsăți CD, timpul de numărătoare inversă va începe să se schimbe dacă este setat modul AUTO.
9. Apăsăți din nou pe CD, numărătoarea inversă se va opri și va reveni timpul setat.
10. Timpul maxim de numărătoare inversă este de 99 de ore 59 de minute și 59 de secunde.

Schimbarea modului de funcționare de la 12 la 24 de ore

Puteți schimba modul timpului de la 12 la 24 de ore apăsând simultan CD și SET.

Setarea orei de vară

1. Apăsăți simultan butoanele MANUAL și SET (sau RND). Pe afișaj va apărea semnul „S” și ceasul va fi setat cu o oră înainte.
2. Pentru a seta ora de iarnă, apăsați din nou butoanele MANUAL și SET. De pe ecran va dispărea S.

DATE TEHNICE

Tensiunea de alimentare:	230V~, 50 Hz
Sarcina maximă:	1800W/8A
Standardul prizei:	French (typ E) - model DT-2 Schuko (typ F) - model DT-2(GS)
Setarea timpului minim de lucru:	1 minut
Precizia de măsurare:	±1 minut pe lună
Baterie internă:	NiMH 1.2V; >100 godz.
Nivelul de securitate:	IP20
Temperatura de lucru:	-10°C ~ +40°C
Dimensiuni:	50 x 100 x 75mm (lăt./înălț./lung.)
Greutate netă:	0,11 kg