

RO| IMPORTANT!

Înainte de a conecta și de a utiliza dispozitivul, citiți acest manual de utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare. În cazul în care ceva scris aici este neclar, vă rugăm să contactați vânzătorul. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune care poate rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Orice reparație sau modificare efectuată de dvs. conduce la pierderea garanției. Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse unor modificări continue, producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produsului și de a introduce diferite soluții constructive fără deteriorarea parametrilor produsului sau a calității funcționale. Informații suplimentare despre produsele VIRONE sunt disponibile la www.virone.pl. Orno-Logistic Sp. z oo nu își asumă nicio responsabilitate pentru rezultatele nerespectării prevederilor prezentului manual. Orno Logistic Sp. z oo își rezervă dreptul de a face modificări la Manual - cea mai recentă versiune a Manualului poate fi descărcată de pe www.virone.pl. Orice drepturi de traducere/interpretare și drepturi de autor în legătură cu acest manual sunt rezervate.

1. Nu utilizați dispozitivul împotriva utilizării prevăzute.
2. Deconectați sursa de alimentare înainte de orice activitate pe produs.
3. Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide.
4. Nu utilizați dispozitivul când carcasa lui este deteriorată.
5. Nu deschideți dispozitivul și nu îl reparați singuri.
6. Dispozitivul este conceput pentru a fi utilizat în interiorul și exteriorul clădirilor.
7. Dispozitivul este proiectat să funcționeze cu sarcini maxime.
8. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.

PRECAUȚII PENTRU BATERIE:

Verificați polaritatea corectă +/- când instalați bateriile.

Utilizați tipul de baterie recomandat pentru acest produs.

Nu instalați baterii noi cu cele uzate, baterii cu compoziție chimică diferită sau baterii care variază în funcție de producător sau de marcă, pentru a preveni scurgerile de acid din baterie.

Nu aruncați bateriile uzate împreună cu deșeurile menajere, aruncați-le în recipiente speciale de colectare a bateriilor.

Consultați autoritățile locale pentru a afla mai multe despre opțiunile de reciclare.

Nu reincarcați bateriile nereîncărcabile.

Nu scurtcircuitați bornele bateriei.

Nu deformați niciodată bateriile și nu le expuneți la surse directe de căldură, cum ar fi lumina directă a soarelui, calorifere sau foc.

Pericol de explozie! Nu dezamblați, scurtcircuitați sau aruncați bateriile în foc.

Scoateți bateria din produs înainte de depozitare prelungită pentru a preveni eventualele deteriorări din cauza scurgerilor de acid din baterie.

Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.

Scoateți imediat bateria din produs când este uzată.

Bateriile descărcate pot avea scurgeri și pot deteriora produsul.

Dacă atingeți acidul bateriei cu mâinile, clătiți-le sub jet de apă.

În cazul contactului vizual cu acidul bateriei, solicitați asistență medicală. Acidul bateriei poate provoca iritații sau arsuri chimice.

Înghițirea unei baterii poate fi fatală! Țineți bateriile departe de copii și animale de companie. Dacă înghițiți o baterie, solicitați imediat asistență medicală.



Fiecare gospodărie este un utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșeurile periculoase pentru oameni și mediu din prezența substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament. Pe de altă parte, deșeurile de echipamente sunt un material valoros, din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul și altele. Simbolul unui coș de gunoi tăiat pe echipament, ambalaj sau documente atașate la acesta indică necesitatea colectării separate a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele marcate astfel, sub sancțiunea unei amenzi, nu pot fi aruncate în deșeurile obișnuite împreună cu alte deșeurile. Marcajul înseamnă, de asemenea, că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul rezidual la un punct de colectare desemnat pentru un tratament adecvat. Echipamentul uzat poate fi returnat vânzătorului și în cazul achiziționării unui produs nou într-o cantitate nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul disponibil de colectare a deșeurilor de echipamente electrice pot fi găsite la punctul de informare al magazinului și la oficiul municipal. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!



Bateriile și/sau acumulatorii utilizați trebuie tratați ca deșeurile separate și plasați într-un container individual. Bateriile sau acumulatorii utilizați trebuie duși la un punct de colectare/primire pentru baterii și acumulatori utilizați. Pentru informații despre punctele de colectare/colectare, contactați autoritatea locală sau dealerul local. Echipamentul uzat poate fi returnat vânzătorului și în cazul achiziționării unui produs nou într-o cantitate nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Produsul este echipat cu o baterie portabilă. Vă rugăm să consultați următorul manual pentru instrucțiuni despre cum să instalați și să scoateți bateriile.

Declarație simplificată de conformitate

Orno-Logistic Sp. z oo declară că produsele RS-2, RS-2(GS) sunt în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil pe internet pe site-ul webwww.virone.pl

03/2021

rys.1	rys.2
rys.3	rys.4

RO		Instrucțiuni de utilizare și instalare	
UTILIZARE PREVENTATĂ			
Aparatul este utilizat pentru controlul de la distanță (pornirea/oprirea) a aparatelor electrice (lămpi, ventilatoare, aparat de aer condiționat etc.) cu ajutorul unei telecomenzi (transmițător). Receptorul poate fi conectat cu ușurință între priza electrică și ștecherul de alimentare al aparatului controlat de la distanță. Aparatul folosește transmisie radio și funcționează la distanțe de până la 25 de metri în spații deschise. Dispozitivul nu este compatibil cu ORNO Smart Living.			
CARACTERISTICI			
1. Prizele pot fi pornite și oprite cu ajutorul telecomenzii. 2. Sistem de învățare – configurarea automată a prizelor și telecomenzilor suplimentare. 3. Starea de funcționare este afișată folosind un indicator LED (pe telecomandă și receptor). Apăsarea unui buton de pe telecomandă face ca indicatorul acestuia să se aprindă. 4. Distanța dintre prize trebuie să fie de cel puțin 50 cm.			
CONSTRUCȚIE (fig.1)	OPERARE (fig.3)	CURĂȚARE	
1. Capac baterie 2. Indicator LED 3. Butonul ON 4. Buton OFF 5. Butonul ÎNVĂȚARE	1. Conectați dispozitivul care urmează să fie controlat la priză. 2. Apăsați unul dintre butoanele ON din partea stângă (A, B, C, D) de pe telecomandă pentru a activa priza conectată pe canalul corespunzător. Pentru a opri priza conectată pe canalul corespunzător, apăsați butonul OPRIȚ corespunzător din partea dreaptă de pe telecomandă. Indicatorul LED de pe priză se va stinge.	1. Curățați cu alimentarea oprită. 2. Curățați numai folosind țesături ușoare și uscate. 3. Nu utilizați agenți de curățare chimici. 4. Instalați departe de surse de căldură.	
LOGINARE (fig.2)		DEconectare (fig.4)	
1. Scoateți capacul bateriei și introduceți carcasa bateriei cu polaritatea negativă în jos și apoi ridicați capacul bateriei. Introduceți priza (transmițătorul) care urmează să fie conectată cu telecomanda într-o priză de perete. 2. Apăsați butonul LEARNING de pe receptor și țineți-l apăsat timp de 3 secunde (dar mai puțin de 6 secunde) și apoi eliberați-l. Indicatorul LED de pe receptor începe să clipească, înseamnă că receptorul a intrat în modul de asociere. 3. Apăsați unul dintre butoanele ON din partea stângă (A, B, C, D) de pe telecomandă. Priza va fi salvată pe canalul selectat. Indicatorul LED se aprinde constant, înseamnă că procesul de împerechere a fost realizat cu succes. 4. Înregistrați prizele rămase folosind aceeași metodă.		1. Apăsați butonul LEARNING de pe receptor și țineți-l apăsat timp de 3 secunde (dar mai puțin de 6 secunde), apoi eliberați-l. Indicatorul LED de pe receptor va clipi rapid și apoi se va stinge, ceea ce înseamnă că memoria de asociere a rândului a fost eliminată. 2. Apăsați unul dintre butoanele OFF din partea dreaptă (A, B, C, D) de pe telecomandă pe care doriți să vă deconectați.	
SPECIFICAȚIE TEHNICĂ			
Alimentare electrică:	Receptor: AC230V, 50Hz, Telecomandă (transmițător): DC3Vx1 (bateria CR2032 inclusă)		
Frecvență	433 MHz		
Sarcina maxima:	1000W		
Curent maxim:	4,35A		
Max. puterea transmițătorului:	<10mW		
Nivel de protecție:	IP44		
Temperatura de lucru:	-200C--+350C		
Gamă:	max. 25 m în spații deschise		
Numar de canale:	4		
Dimensiuni emițător/receptor/:	43x114x12mm / 60x123x66mm		
Greutate netă:	0,14 kg		
Tip de priză: RS-2/ Tip de priză: RS-2(GS)	Franceză (tip E) / Schuko (tip F)		