

SL | Žična vremenska postaja



SL | POMEMBNO!

Preden priključite in začnete uporabljati to napravo, preberite uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo. V primeru nejasnosti se obrnite na prodajalca. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne namestitve ali delovanja naprave. Vsa popravila ali spremembe, ki jih izvajate sami, izničijo veljavnost garancije.

Ker se tehnični podatki lahko spreminjajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvajanja različnih konstrukcijskih rešitev, ki ne poslabšajo parametrov izdelka ali funkcionalne kakovosti.

Dodatne informacije o izdelkih podjetja VIRONE so na voljo na spletni strani www.virone.pl. Podjetje Orno-Logistic Sp. z o.o. ne prevzema odgovornosti za neupoštevanje določil iz tega priročnika. Podjetje Orno Logistic Sp. z o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja priročnika – najnovjšo različico priročnika lahko prenesete s spletne strani www.support.virone.pl. Vse pravice glede prevoda/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s tem priročnikom so pridržane.

1. Primerno za uporabo v notranjih prostorih (notranja postaja).
2. Pred vsemi ukrepi na izdelku izključite električno napajanje.
3. Naprave ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
4. Naprave med delovanjem ne pokrivajte.
5. Ne upravljajte z napravo, če je ohišje poškodovano.
6. Naprave ne odpirajte in je ne popravljajte sami.
7. Naprave ne uporabljajte za namene, ki niso skladni s predvideno uporabo.
8. Naprave ne nameščajte na nestabilne predmete.

9. Pred napravo ne postavljajte predmetov, ki bi lahko motili senzor.

PREVIDNOSTNI NAPOTKI ZA BATERIJO:

Preverite ustrezno polarnost +/-, ko nameščate baterije.

Uporabite baterije, ki so priložene za ta izdelek.

Ne kombinirajte rabljenih baterij z novimi oziroma z baterijami z drugačno kemično sestavo ali z baterijami drugega proizvajalca ali znamke, da preprečite uhajanje kisline iz baterije.

Rabljenih baterij ne zavrzite med gospodinjne odpadke, ampak med posebne in ločene odpadke.

O različnih možnostih recikliranja se posvetujte z lokalnimi organi.

Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju.

Ne vzpostavite kratkega stika med baterijskimi spojkami.

Ne preoblikujte baterij in jih ne izpostavljajte neposrednim virom toplote, na primer sončni svetlobi, radiatorjema ali ognju.

Nevarnost eksplozije! Ne razstavlajte, ne vzpostavljajte kratkega stika ali ne zavrzite baterij v ogenj.

Pred daljšim shranjevanjem izdelka odstranite baterije, da preprečite potencialno škodo, ki bi nastala zaradi uhajanja kisline iz baterij.

Baterije shranite izven dosega otrok.

Izpraznjeno baterijo nemudoma odstranite iz izdelka.

Izpraznjene baterije lahko uhajajo in poškodujejo izdelek.

Če se z rokami dotaknete baterijske kisline, jih splaknite pod tekočo vodo.

Če pride baterijska kislina v stik z očmi, takoj poiščite zdravniško pomoč. Baterijska kislina lahko povzroči draženje ali kemične opekline.

Zaužitje baterij je lahko smrtno nevarno! Baterije shranite proč od otrok in domačih živali. Če pogoltnete baterijo, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

	<p>V vsakem gospodinjstvu se uporablja električna in elektronska oprema, zato potencialno ustvari nevarne odpadke za ljudi in okolje, saj so v opremi prisotne nevarne snovi, mešanice in komponente. Po drugi strani pa je odpadna oprema dragocen material, iz katerega lahko pridobivamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Simbol prekrizanega odpadnega zabojnika, ki je prikazana na opremi, embalaži ali dokumentih, označuje, da je odpadno električno in elektronsko opremo treba odstranjevati ločeno. Tako označenih izdelkov ni dovoljeno odstranjevati med gospodinjne odpadke, v nasprotnem primeru se takšno odstranjevanje denarno kaznuje. Oznaka prav tako pomeni, da je ta oprema prišla na tržišče po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren za predajo odpadne opreme na za to predvideno zbirališče odpadkov za ustrezno obdelavo. Uporabnik lahko vrne rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Vse informacije o razpoložljivih zbirnih sistemih za odpadno električno opremo lahko najdete na informacijski točki v trgovini ali na občinskem uradu. Z ustreznim ravnanjem z odpadno opremo preprečujemo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!</p>
	<p>Uporabljene baterije in/ali akumulatorje morate zavreči kot posebni odpadki v za to predviden zabojnik. Rabljene baterije ali akumulatorje morate predati zbirnemu mestu za rabljene baterije in akumulatorje. Glede informacij o zbirnih mestih se obrnite na lokalni organ ali vašega lokalnega trgovca. Uporabnik lahko vrne rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Ta izdelek je opremljen s prenosno baterijo. Za namestitev in odstranjevanje baterij preberite priročnik z navodili.</p>

07/2022

<p>SL</p>	<p>Žična vremenska postaja Uporabniški priročnik</p>
<p>LASTNOSTI</p>	
<p>Enostavna in majhna vremenska postaja z merjenjem zunanje temperature prek senzorja na kablu. Omogoča vam poznavanje osnovnih parametrov, kot so zunanja in notranja temperatura ter stopnja vlažnosti v prostoru. Naprava ima 2,9-palčni zaslon, 3 funkcijske tipke in belo ohišje.</p>	
<p>NAMESTITEV IN ZAMENJAVA BATERIJ</p>	
<p>Priporočamo uporabo visokokakovostnih baterij, da zagotovite najboljše delovanje izdelka. Baterije za ponovno polnjenje niso priporočljive. Za pravilno uporabo naprave je potrebna ena baterija LR44 (1,5 V DC). Novo baterijo LR44 vstavite v žep na zadnji strani notranje postaje. Zaprite pokrov baterije.</p>	
<p>DELOVANJE NAPRAVE</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite gumb (MAX/MIN), da prikažete zapise najvišje in najnižje izmerjene temperature in vlažnosti. 2. Pritisnite CLEAR, da izbrišete zgodovino zapisov največjih in najmanjših vrednosti. 3. Pritisnite gumb (°C/°F) na zadnji strani naprave, da spremenite prikazano temperaturno lestvico (Celzij/Fahrenheit). 4. Pritisnite in pridržite gumb FREEZE/ALT, da vklopite/izklopite opozorilo na zmrzal. Ko je opozorilo vklopljeno, je na zaslonu vidna ikona »snežinke«. Če je zunanja temperatura med -1° in +4 °C, bo ikona snežinke na zaslonu utripala. 	
<p>NAMESTITEV</p>	
<p>Napravo lahko zaradi zložljivega stojala postavite na mizo ali pa jo z vgrajenim magnetom na zadnji strani notranje postaje pritrdite na kovinsko površino.</p>	
<p>TEHNIČNI PODATKI</p>	
<p>Vir napajanja:</p>	<p>1 x baterija LR44 (1,5 V DC); priložena</p>
<p>Začetna stopnja zaščite:</p>	<p>zunanja sonda IP44, notranja postaja IP20</p>
<p>Razpon meritev temperature:</p>	<p>Notranja temperatura -10 °C~+50 °C Zunanja temperatura -50 °C~ +70 °C</p>
<p>Razpon meritev vlažnosti:</p>	<p>Notranja vlažnost 20 % RV~90 % RV</p>
<p>Alarm za zmrzal:</p>	<p>-1 °C ~+4 °C</p>
<p>Dolžina kabla sonde:</p>	<p>okoli 1 m</p>
<p>Mere:</p>	<p>83x71x23mm</p>
<p>Neto teža:</p>	<p>0,6kg</p>