




HU

BULLED S Világító mozgásérzékelővel Használati útmutató

Model: AD-NL-6136BLR4 / AD-NL-6137BLR4 / AD-NL-6138BLR4 / AD-NL-6153BLR4

08/2021



Biztonságos használatra vonatkozó útmutatók

A berendezés használatának megkezdése előtt ismerkedjen meg a jelen használati utasítás tartalmával és őrizze azt meg a jövőbeni felhasználás céljából. A készülék önálló javítása és módosítása a garancia elvesztését vonja maga után. A gyártó nem vállal felelősséget a berendezés nem megfelelő szereléséből vagy használatából eredő meghibásodásokért. A berendezés szerelését egy tapasztalt, az adott országban szerelésre vonatkozó hatályos előírásokat ismerő személy vagy villanyszerelő végezheti. Tekintettel arra, hogy a műszaki adatok folyamatosan módosulnak, a Gyártó fenntartja a jogát a termék jellemzőire vonatkozó változások, valamint olyan más szerkezeti megoldások bevezetésére, melyek nem rontják a termék paramétereit és használati jellemzőit. További információk és a termékkel kapcsolatos műszaki támogatás a www.adviti.pl honlapon. Orno-Logistic Sp. z o.o. nem vállal felelősséget a jelen használati útmutató be nem tartásából adódó következményekért. Orno-Logistic Sp. z o.o. fenntartja a jogát a használati útmutató módosításához – az aktuális verzió a support.adviti.pl weboldalról tölthető le. A jelen használati útmutató fordítására/értelmezésére vonatkozó minden jog, illetve valamennyi szerzői jog fenntartva.


1. Minden műveletet lekapcsolt tápellátás mellett kell végezni.
2. Tilos a készüléket vízben vagy más folyadékban meríteni.
3. Ne takarja le az üzemelő berendezést.
4. Ne használja a készüléket, ha annak háza megsérült.
5. Ne nyissa fel a berendezést és ne próbálja önállóan javítani.
6. Tilos a berendezést rendeltetésellenesen használni.
7. A termék nem szétszerelhető. Fényforrás meghibásodása esetén nem javítható.
8. Kis távolságról ne nézzen közvetlenül a LED diódák felé.
9. Repedt vagy sérült burát vagy ernyőt, védőüveget azonnal cserélje ki.
10. A lámpatest minimális távolsága a világított helyektől és létesítményektől.
11. Érintésvédelmi veszély.
12. Nem alkalmas a fényerőszabályozókkal való együttműködésre.
13. A termék megfelel a CE-nek.
14. I. védelmi osztály
15. A termék beltéri és kültéri használatra alkalmas.
16. Minden háztartás az elektromos és elektronikus berendezések felhasználója, így az emberekre és környezetre veszélyes hulladék potenciális előállítója, mivel a berendezésekben veszélyes anyagok, keverékek és összetevők találhatók. Másrészt az elhasznált berendezések értékes anyagforrás, melyből olyan nyersanyagok nyerhetők vissza mint réz, ón, üveg, vas és mások. A berendezésen, annak csomagolásán vagy dokumentációjában szereplő áthúzott hulladékkosár jele az elhasznált elektromos és elektronikus berendezések szelektív gyűjtésének szükségességére utal. Az így megjelölt termékeket nem szabad a háztartási hulladékokkal együtt kidobni, bírság terhe mellett. A jelölés egyben azt is jelzi, hogy a berendezés 2005. augusztus 13-a után került forgalomba.
- A felhasználó köteles az elhasznált berendezést a kijelölt gyűjtőhelyen leadni annak megfelelő feldolgozása céljából. Az elhasznált berendezések gyűjtésére szolgáló rendszerre vonatkozó információk az üzlet információs pontján, illetve a városi/községi hivatalnál állnak rendelkezésre.
- Az elhasznált berendezések megfelelő kezelése megakadályozza a természetes környezetre és az emberi egészségre vonatkozó negatív következményeket!

Fontos információk a szerelés megkezdése előtt

A szerelési hely kiválasztásánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

- a berendezés szerelését tapasztalt villanyszerelő végezheti,
- kerülje a lámpa egyenlőtlen felületeken történő felszerelését,
- az érzékelőt nem szabad a megvilágított világos (azaz: fehér) vagy hőforrást képező tárgyakra irányítani, mivel azok hátrányosan befolyásolják az érzékelő működését,
- tilos az erős elektromágneses zavarjelek forrásainak közelében felszerelni,
- ne szerelje fel az erősen fényvisszaverő felületekkel szemben pl. tükör, ablak stb.,
- ne állítsa fel a lámpát olyan tárgyak közelében, melyeket erős szél elmozdíthat (fák, bokrok, függönyök stb.).
- győződjön meg arról, hogy a tápvezetékek megfelelő áramvédelemmel rendelkeznek biztosítékok formájában vagy a terhelés esetén tápellátást lekapcsoló más berendezésekkel,
- az érzékelő optikájának szennyeződése csökkenti a hatótávolságot és a mozgásérzékelés érzékenységét,
- ne javítsa önállóan a készüléket, ügyeljen a saját biztonságára.

Telepítés



Rendeltetés/alkalmazás

A világító háztartásban és általános rendeltetésű helyeken használható belső (garázs, csarnok) és külső helyiségekben (parkoló, kerti, ingatlan, homlokzat, reklám stb. világítás). Fényforrásként SMD 2835 LED kerül felhasználásra. A beépített PIR mozgásérzékelő mozgás felderítése esetén reagál és lehetővé teszi a világítási idő szükséges minimumra történő beállítását.

Telepítés

1. Kapcsolja ki a fő tápellátást. (1. ábra)
2. Készítse elő a telepítéshez szükséges eszközöket. (2. ábra)
3. Vegye le a fedelet 4 csavar kicsavarozásával. (3. ábra)
4. A világító alaplapját rögzítse az alapzathoz
5. Vezesse át a vezetéket a fedélben lévő tömszelencén keresztül
6. Lépés. Kösse a fázis vezetékét barna vezetékre (L), a semleges vezetékét a kék vezetékre (N) és a védő vezetékét a sárga-zöld vezetékre (PE). (4. ábra)
7. Szerelje fel a fedelet és kapcsolja be a tápellátást. (6. ábra)

FONTOS: Az optimális érzékelés érdekében a világító felfüggesztési magasságát 1,8 és 2,5 m között kell feltételezni. Ezen kívül az érzékelő nem lehet a napsugarak tartós hatásának kitéve. A szerelés megkezdése előtt figyelembe kell venni, hogy a mozgásérzékelés hatékonyabb, ha a mozgás a detektálási mező keresztirányában történik és nem szemben.

A berendezés tesztelése

Az érzékelő három forgógombbal rendelkezik: SENS, TIME és LUX.

SENS - lehetővé teszi annak a távolságnak a beállítását, amelyről az érzékelő detektálja a mozgást.

TIME - lehetővé teszi annak az időnek a meghatározását, amely alatt a berendezés működni fog az érzékelő aktiválása után.

LUX - lehetővé teszi annak a fényerőnek a beállítását, amelynél az érzékelőnek a világítást be kell kapcsolnia. Ez a tulajdonság véd a világítás napközben történő szükségtelen bekapcsolása ellen.

1. Állítsa be a LUX forgógombot maximum pozícióba (☀), a TIME forgógombot pedig az óramutató járásával ellentétes minimum pozícióba. Kapcsolja be a tápellátást és várjon kb. 10 másodpercet, hogy az érzékelő kalibrálja magát a környezethez. Ezután az érzékelő minden detektálás után bekapcsol kb. 10 másodpercre.

2. Állítsa be a TIME forgógombot kívánt értékre.

3. Fordítsa el a LUX forgógombot az óramutató járásával ellentétes irányba MAX pozícióból MIN pozícióba úgy, hogy az érzékelő korábban kapcsoljon be, pl. alkony idején, várja meg a kívánt megvilágítási szintet és mozgásérzékelés során lassan forgassa a LUX gombot MAX pozíció felé, amíg az érzékelő be nem kapcsol.

Műszaki adatok

Névleges feszültség: 230V~, 50Hz

Fényforrás: LED SMD

Színhőmérséklet: 4000K

Fény színe (jelölés): semleges fehér

Színvisszaadási index Ra/CRI: >80

Tartósság L70/B50: 25 000h

Bekapcsolási ciklusok száma: 15 000 be/ki

Védelmi fokozat IP: IP44

IK osztály (ütőszilárdság): IK08

Üzemi hőmérséklet: -20°C/+40°C

Test anyaga: alumínium

Érzékelő technológia

Érzékelő típus: PIR (infravörös)

Érzékelő detektálási szöge: 120°

Érzékelő detektálási hatótávolsága: 4-8m

Fényerősség érzékelő szabályozása: <10-2000lux

Világítási idő szabályozása: min. 10 mp.±3mp. max. 10 perc ±3 perc

Modell	Teljesítmény	Fényáram	LED-ek száma	Méretek	Nettó súly
AD-NL-6153BLR4	10W	800 lm	12	105x75x127mm	0,23 kg
AD-NL-6136BLR4	20W	1600 lm	24	120x75x135mm	0,27 kg
AD-NL-6137BLR4	30W	2400 lm	36	155x75x158mm	0,39kg
AD-NL-6138BLR4	50W	4000 lm	52	190x76x185mm	0,63 kg

Egyes problémák és azok megoldása

A világítás nem működik:

a. Ellenőrizze a tápellátás bekötését.

b. Ellenőrizze az érzékelő beállítását és a környezeti világítás fényerősségének beállítását.

Kis érzékenység:

a. Nézze meg, hogy az érzékelő előtt nincsenek-e olyan berendezések, melyek zavarhatják a vett jeleket.

b. Nézze meg a környezeti hőmérsékletet.

c. Nézze meg, hogy a detektált objektum az érzékelő detektálási mezőjében található-e.

d. Ellenőrizze, hogy a felszerelés magassága megfelel-e az ajánlásoknak.

e. Ellenőrizze, hogy az érzékelő pozíciójának beállítása megfelelő-e.

Az érzékelő automatikusan nem kapcsolhatja ki a terhelést:

a. Nézze meg, hogy detektálási mezőben állandó mozgásjel jelen van-e.

b. Nézze meg, hogy a kikapcsolás késleltetését a legnagyobb értékre állították-e be.

c. Ellenőrizze, hogy a tápellátás forrása megfelel-e az utasításban megadott névleges értékeknek.

Biztonság és karbantartás

Karbantartást csak a lekapcsolt tápellátás mellett szabad végezni. Tisztításhoz kizárólag finom és száraz szövetet használjon. Ne használjon vegyi tisztítószeret. Ne takarja le a terméket.

Szabad levegőáramlást kell biztosítani.