



**Adviti**  
LIGHTING SOLUTIONS

AD-OD-6166/W-B

AD-OD-6167/W-B

AD-OD-6168/W, AD-OD-6168/B

AD-OD-6169/W, AD-OD-6169/B

AD-OD-6170/W

AD-OD-6171/W

Dekorativna ugradna rozeta za sijalicu SORMUS

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437

44-141 Gliwice POLAND

tel. (+48) 32 43 43 110

#### VAŽNO!

Prije upotrebe uređaja, pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Neovlašćene popravke i izmjene poništavaju garanciju. Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu nepravilnom instalacijom ili upotrebom sistema. Budući da su tehnički podaci podložni stalnim promjenama, proizvođač zadržava pravo na karakteristike proizvoda i druge promjene u dizajnu koje ne utiču na parametre i korisnost proizvoda.

Najnovija verzija priručnika dostupna je za preuzimanje na [www.adviti.pl](http://www.adviti.pl).

Sva prava na prevod i tumačenje i autorska prava ovog priručnika su zadržana.


1. Proizvod je namijenjen za upotrebu u zatvorenom prostoru i u prostorijama sa povećanom vlagom (u zavisnosti od modela).
2. Sprovodite sve aktivnosti sa isključenim napajanjem.
3. Ne potapajte uređaj u vodu ili druge tečnosti.
4. Ne prekrivajte uređaj dok se koristi.
5. Ne koristite uređaj kada je kućište oštećeno.
6. Ne otvarajte uređaj i ne popravljajte ga sami.
7. Uređaj nemojte koristiti suprotno namjeni.




Svako domaćinstvo je korisnik električne i elektronske opreme, a time i potencijalni proizvođač otpada opasnog za ljude i životnu sredinu, zbog prisustva opasnih supstanci, smjesa i komponenata u opremi. S druge strane, iskorišćena oprema je dragocjen materijal iz kojeg možemo povratiti sirovine poput bakra, kalaja, stakla, željeza i dr. Simbol prekrížene kante za smeće na opremi, ambalaži ili pratećim dokumentima znači da se proizvod ne smije bacati zajedno s drugim otpadom. Oznaka takođe znači da je oprema stavljena na trziste nakon 13. avgusta 2005. Korisnik je odgovoran predati otpadnu opremu na određeno mjesto za sakupljanje radi pravilne obrade. Informacije o dostupnom sistemu sakupljanja otpadne električne opreme mogu se naći na informativnom pultu prodavnice i u gradskoj / komunalnoj kancelariji. Odgovarajuće odlaganje korišćene opreme spriječiće negativne posledice po okolinu i zdravlje ljudi.

# MONTAZA


1




2




3




4




5



5c



6



CE

OPIS							
Dekorativni okvir za rasvjetu dizajniran za ugradnju u spuštene plafone kartonsko-gipsanog tipa. Koristi se u domaćinstvima, stambenim, hotelskim, kancelarskim, komercijalnim područjima itd. Okvir prilagođen za rad sa izvorima GU10 i MR16, izvor svjetlosti nije uključen. Lokacija izvora svjetlosti: pokretna, svjetiljka s mogućnošću regulacije snopa svjetlosti u opsegu 30°.							
TEHNIČKI PODACI							
Model	Snaga	Izvor svjetlosti	Dimenzije	Montažni otvor	Boja	Tip montaže	Nivo zaštite
OR-OD-6166/W-B	Max. 50W	GU10 (230V~, 50Hz) ili MR16 (12VDC)	100x100x40mm	90x90mm	Bijelo-crna	Ugradna	IP20
OR-OD-6167/W-B			185x100x40mm	170x90mm	Bijelo-crna		
OR-OD-6168/W			96x96x50mm	Ø85mm	Bijela		
OR-OD-6168/B			96x96x50mm	Ø85mm	Crna		
OR-OD-6169/W			Ø 96x50mm	Ø85mm	Bijela		
OR-OD-6169/B			Ø96x50mm	Ø85mm	Crna		
OR-OD-6170/W			Ø 85x26mm	Ø60mm	Bijela		IP44
OR-OD-6171/W			85x85x26mm	Ø60mm	Bijela		
UGRADNJA				SIGURNOST I ODRŽAVANJE			
<p><b>Napomena: Prilikom povezivanja uređaja osigurajte da je glavno napajanje isključeno. Električne žice moraju biti povezane prema uputstvima i važećim propisima.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pripremite prikladnu montažnu rupu na mjestu na koje će se montirati okvir.</li> <li>2. Spojite vodiče na kleme konektora.</li> <li>3. Pomoću držača pričvrstite okvir rasvjetnog tijela na plafon prema slici (slika 4).</li> <li>4. Pričvrstite odgovarajući izvor svjetlosti na podnožje, a zatim zategnite sigurnosni dio.</li> <li>5. Da biste zamijenili izvor svjetlosti, odvrnite sigurnosni dio s držača, a zatim odvrnite / uklonite sijalicu ili diodu. Nakon ugradnje nove sijalice / diode, sigurnosni dio svjetiljke se mora ponovo zategnuti.</li> <li>6. Uključite strujni kolo i provjerite rad svjetiljke.</li> </ol>				<p>Održavanje treba obaviti nakon isključivanja napajanja i hlađenja svjetiljke.</p> <p>Čistite samo nježnom i suvom krpom. Ne koristite hemijska sredstva za čišćenje.</p> <p>Ne pokrivajte proizvod. Osigurajte slobodan pristup vazduhu</p>			

