











FARO S LED Floodlight with motion sensor
Operating Instruction

Model: **AD-NL-6252BLR4, AD-NL-6253BLR4, AD-NL-6254BLR4, AD-NL-6255BLR4, AD-NL-6437BLR4**

05/2023



Instalare



Instrucțiuni de utilizare în siguranță

Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți acest manual de utilizare și păstrați-l pentru utilizare ulterioară. Orice reparație sau modificare efectuată de dvs. conduce la pierderea garanției. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune care poate rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Instalarea dispozitivului trebuie efectuată de o persoană cu experiență, familiarizată cu reglementările relevante de instalare în vigoare în țara în cauză sau de un electrician. Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse unor modificări continue, producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produsului și de a introduce diferite soluții constructive fără deteriorarea parametrilor produsului sau a calității funcționale. Informații suplimentare și asistență tehnică legate de produs sunt disponibile la www.adviti.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nu își asumă responsabilitatea pentru rezultatele nerespectării prevederilor prezentului manual. Orno Logistic Sp. z o.o. își rezervă dreptul de a face modificări la Manual - cea mai recentă versiune a Manualului poate fi descărcată de pe support.adviti.pl. Orice drepturi de traducere/interpretare și drepturi de autor în legătură cu acest manual sunt rezervate.

1. Deconectați sursa de alimentare înainte de orice activitate pe produs.
2. Nu scufundați dispozitivul în apă sau în alte fluide.
3. Nu acoperiți dispozitivul în timpul funcționării acestuia.
4. Nu utilizați dispozitivul când carcasa lui este deteriorată.
5. Nu deschideți dispozitivul și nu îl reparați singuri.
6. Nu utilizați dispozitivul contrar dedicației sale.
7. Produsul nu este demontabil. În cazul deteriorării sursei de lumină, aceasta este ireparabilă.
8. Acest produs conține surse de lumină din clasa de eficiență energetică F.
9. Nu priviți LED-urile direct de aproape.
10. Globul ciobit, ecranul sau scutul de protecție trebuie înlocuit imediat.
11. Distanța minimă a unui corp de iluminat (sursa sa de lumină) față de punctele și obiectele pe care le luminează.
12. Risc de electrocutare.
13. Produsul nu este compatibil cu variatoarele de iluminare.
14. Produs conform standardului CE.
15. Clasa de protecție I.
16. Produsul este potrivit pentru instalare în interior și exterior.

Fiecare gospodărie este un utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșeuri periculoase pentru oameni și mediu din prezența substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament. Pe de altă parte, deșeurile de echipamente sunt un material valoros, din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul etc. indică necesitatea colectării separate a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele marcate astfel, sub sancțiunea unei amenzi, nu pot fi aruncate în deșeurile obișnuite împreună cu alte deșeuri. Marcajul înseamnă, de asemenea, că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul rezidual la un punct de colectare desemnat pentru un tratament adecvat. Echipamentele uzate pot fi returnate vânzătorului și în cazul achiziționării unui produs nou într-o cantitate nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul disponibil de colectare a deșeurilor de echipamente electrice pot fi găsite la punctul de informare al magazinului și la oficiul municipal. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!

Informații importante înainte de instalare

- Atunci când alegeți locația de montare, trebuie luate în considerare următoarele criterii:
- dispozitivul trebuie instalat de un electrician experimentat,
- evitați instalarea lămpii pe suprafețe neuniforme,
- senzorul nu trebuie direcționat către obiecte luminoase iluminate (de exemplu, alb) sau să fie o sursă de căldură, deoarece pot afecta negativ funcționarea senzorului;
- nu montați în apropierea surselor puternice de interferență electromagnetică,
- nu montați opuse suprafețe foarte reflectorizante, de ex. oglinzi, geamuri etc.
- nu așezați lampa lângă obiecte care pot fi mișcate de vântul puternic (copaci, tufișuri, perdele etc.).
- asigurați-vă că cablurile de alimentare au o protecție adecvată a curentului sub formă de siguranțe adecvate sau alte dispozitive care deconectează alimentarea în caz de suprasarcină;
- contaminarea opticii senzorului reduce raza și sensibilitatea detectării mișcării
- nu faceți singuri reparații, aveți grija de siguranța dumneavoastră.

Utilizarea/scopul prevăzut

Acest proiect LED este destinat utilizării în gospodărie și pentru uz general. Este potrivit pentru uz interior (garaje, holuri) și exterior (parcare, iluminat gradina, proprietate, fațade, publicitate etc.). Lumina este asigurată de diode LED SMD 2835. Senzorul de mișcare PIR încorporat, pornește numai când a fost detectată mișcare și permite reglarea timpului de activare a luminii la minimum necesar..

Instalare

1. Opriti sursa principală de alimentare. (fig. 1)
2. Pregătiți echipamentul necesar pentru instalare. (fig. 2)
3. Scoateți capacul rotind 4 șuruburi (fig. 3)
4. Atașați baza reflectorului la sol
5. Treceți firul printr-un presetul
6. Conectați borna de fază la maro (L), borna neutră la albastru (N) și protejați borna la firul verde-galben (PE) (fig. 4)
7. Montați capacul și porniți sursa de alimentare. (fig. 6)

ATENȚIE: Pentru o detecție optimă, înălțimea suspensiei senzorului trebuie să fie între 1,8 și 2,5 m. Înainte de a începe instalarea, trebuie luat în considerare faptul că detectarea mișcării este mai eficientă atunci când mișcarea are loc în zona de detectare, nu drept înainte..

Testarea produsului

Senzorul este echipat cu trei butoane: SENS, TIME și LUX.

SENS - permite setarea distantei la care senzorul va putea detecta mișcarea.

TIME - permite specificarea orei de funcționare a dispozitivului după activarea senzorului.

LUX - aceașă setare specifică intensitatea luminoasă la care dispozitivul oprește detectarea mișcării în timp ce rămâne în stand-by modul. Acest lucru protejează împotriva aprinderii nedorite a luminii în timpul zilei.

1. Rotiți butonul LUX pe maxim (☀️) și butonul TIME în sens invers acelor de ceasornic pe minim. Poniți alimentarea și așteptați aprox. 10 secunde pentru ca senzorul să se calibreze la mediu. După acest timp, senzorul se va porni aprox. 10 secunde după fiecare detectare.

2. Rotiți butonul TIME pe setarea dorită.

3. Rotiți butonul LUX în sens invers acelor de ceasornic de la MAX la MIN. (lună) Pentru ca senzorul să se pornească mai devreme, de ex. în timpul crepusculului, așteptați nivelul de lumină selectat și rotiți încet butonul LUX în poziția MAX în momentul detectării mișcării până când senzorul se pornește.

Date tehnice

Tensiune nominală 230V~50Hz

Sursa de lumină: LED SMD

Temp. culoare: 4000K

Culoarea luminii (desemnare): alb neutru

Indicele de redare a luminii Ra/CRI: >80

Durata de viață L70/B50: 30 000h

Nr de cicluri de comutare: 10 000 on/off

Protecție IP: IP44

Protecție impact IK (rezistența soc): IK04

Temperatura de lucru: -20°C÷+50°C

Material carcasa: aluminiu

Acest produs conține surse de lumină din clasa de eficiență energetică G.

Tehnologie senzor

Tip senzor: PIR(infrarosu)

Unghi detectare: 120°

Distanța detectie: 4-8m

Senzor de lumină naturală reglabil: <10-2000lux

Setarea timpului reglabil: min. 10 sec±3sec, max. 10 min ±3 min

Model	Putere	Flux luminos	NR LED.	Dimensiuni	Greutate netă
AD-NL-6252BLR4	10W	800 lm	14	104x65x137mm	0.23 kg
AD-NL-6253BLR4	20W	1600 lm	28	120x65x143mm	0.27 kg
AD-NL-6254BLR4	30W	2400 lm	42	155x65x170mm	0.39kg
AD-NL-6255BLR4	50W	4000 lm	70	190x65x195mm	0.53 kg
AD-NL-6437BLR4	100W	8000 lm	140	240x50x230mm	0.69 kg

Câteva probleme și soluții

Iluminatul nu funcționează:

a. Vă rugăm să verificați conexiunea la sursa de alimentare

b. Vă rugăm să verificați setările senzorului și ale luminii ambientale.

Sensibilitate slabă:

a. Vă rugăm să verificați dacă în fața senzorului nu există dispozitive care ar putea interfera cu semnalele primite.

b. Vă rugăm să verificați temperatura mediului ambiant.

c. Vă rugăm să verificați dacă obiectul detectat se află în câmpul de detectare al senzorului.

d. Vă rugăm să verificați dacă înălțimea de instalare este conformă cu recomandările.

e. Vă rugăm să verificați dacă setarea poziției senzorului este corectă.

Senzorul nu poate opri automat sarcina:

a. Vă rugăm să verificați dacă există semnale de mișcare continuă în câmpul de detectare.

b. Vă rugăm să verificați dacă timpul de întârziere la oprire este setat la cea mai mare valoare.

c. Vă rugăm să verificați dacă sursa de alimentare corespunde cu valorile indicate în manual.

Siguranță și întreținere

Orice întreținere trebuie efectuată după ce sursa de alimentare a fost oprită.

Curățați numai cu cârpe uscate și delicate.

Nu utilizați detergenți chimici.

Nu acoperiți produsul.

Asigurați acces gratuit la aer.