



EN

PORTO S LED Proiector fără cadru cu senzor de mișcare
Manual de utilizare

Model: AD-NL-6462BLR4, AD-NL-6463BLR4, AD-NL-6464BLR4, AD-NL-6465BLR4

04/2023

8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.

Installation

1

OFF

2

wiertarka/drill/Bohrmaschine/foret/
Сверлильный станок

śrubokręt/screwdriver/Schraubendreher/
tournevis/отвертка

3

4

N niebieski / blue/ blau / bleu / синий
L brązowy / brown / braun / brun /
коричневый
 żółto-zielony / yellow-green / gelb-grün /
jaune-vert / желто-зеленый

5

TIME **SENS** **LUX**

6

ON

7

120°
2,3-5m
0,5m 6m 8m

RO

PORTO S LED Proiector fără cadru cu senzor de mișcare
Manual de utilizare

Instrucțiuni de utilizare în siguranță

Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți acest manual de utilizare și păstrați-l pentru utilizare ulterioară. Orice reparație sau modificare efectuată de dvs. conduce la pierderea garanției. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune care poate rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Instalarea dispozitivului trebuie efectuată de o persoană cu experiență, familiarizată cu reglementările relevante de instalare în vigoare în țara în cauză sau de un electrician. Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse unor modificări continue, producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produsului și de a introduce diferite soluții constructive fără deteriorarea parametrilor produsului sau a calității funcționale. Informații suplimentare și asistență tehnică legate de produs sunt disponibile la www.adviti.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nu își asumă responsabilitatea pentru rezultatele nerespectării prevederilor prezentului manual. Orno-Logistic Sp. z o.o. își rezervă dreptul de a face modificări la Manual - cea mai recentă versiune a Manualului poate fi descărcată de pe support.adviti.pl. Orice drepturi de traducere/interpretare și drepturi de autor în legătură cu acest manual sunt rezervate.

1. Deconectați sursa de alimentare înainte de orice activitate pe produs.
2. Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte fluide.
3. Nu acoperiți dispozitivul în timpul funcționării acestuia.
4. Nu utilizați dispozitivul când carcasa lui este deteriorată.

- 5. Nu deschideți dispozitivul și nu îl reparați singuri.
- 6. Nu utilizați dispozitivul contrar dedicației sale.
- 7. Produsul nu este demontabil. În cazul deteriorării sursei de lumină, aceasta este ireparabilă.
- 8. Globul ciobit, ecranul sau scutul de protecție trebuie înlocuit imediat.
- 9. Distanța minimă a unui corp de iluminat (sursa sa de lumină) față de punctele și obiectele pe care le luminează.
- 10. Risc de electrocutare.
- 11. Produsul nu este compatibil cu variatoarele de iluminare.
- 12. Nu priviți LED-urile direct de aproape.
- 13. Produs conform standardului CE.
- 14. Clasa de protecție I.
- 15. Produsul este potrivit pentru instalare în interior și exterior.
- 16. Fiecare gospodărie este un utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșeuri periculoase pentru oameni și mediu, datorită prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament. Pe de altă parte, echipamentele uzate sunt un material valoros din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul și altele. Semnul weee plasat pe echipament, ambalaj sau documente atașate acestuia indică necesitatea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele astfel marcate, sub sancțiunea amenzii, nu pot fi aruncate la gunoier obișnuit împreună cu alte deșeuri. Marcajul înseamnă în același timp că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat pentru o prelucrare corespunzătoare. Echipamentele uzate pot fi predate vânzătorului și în cazul în care se cumpără un produs nou într-o sumă nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul de colectare disponibil al deșeurilor de echipamente electrice pot fi găsite la ghișeu de informații al magazinului și la oficiul municipal sau raional. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!

Informații importante înainte de instalare

- Atunci când alegeți locația de montare, trebuie luate în considerare următoarele criterii:
- dispozitivul trebuie instalat de un electrician experimentat,
 - evitați instalarea lămpii pe suprafețe neuniforme,
 - senzorul nu trebuie direcționat către obiecte luminoase iluminate (de exemplu, alb) sau să fie o sursă de căldură, deoarece pot afecta negativ funcționarea senzorului;
 - nu montați în apropierea surselor puternice de interferență electromagnetică,
 - nu montați opuse suprafețe foarte reflectorizante, de ex. oglinzi, geamuri etc.,
 - nu așezați lampa lângă obiecte care pot fi mișcate de vântul puternic (copaci, tufișuri, perdele etc.),
 - asigurați-vă că cablurile de alimentare au o protecție adecvată a curentului sub formă de siguranțe adecvate sau alte dispozitive care deconectează alimentarea în caz de suprasarcină;
 - contaminarea opticii senzorului reduce raza de acțiune și sensibilitatea detectării mișcării,
 - nu faceți singuri reparații, aveți grija de siguranța dumneavoastră.

Utilizarea/scopul prevăzut

Proiector LED fără cadru proiectat pentru utilizare în gospodării, ateliere sau șantiere ca iluminat la locul de muncă. Nivelul crescut de protecție IP44 permite ca dispozitivul să fie utilizat și în exterior (iluminat parcare, iluminat grădină, iluminat proprietăți, iluminat fațadă etc.). Modelul fără cadru oferă o zonă iluminată mai mare, iar designul său simplu se potrivește cu fațadele clădirilor de diferite stiluri. Sursa de lumină sunt LED-uri SMD. Senzorul de mișcare PIR încorporat pornește numai atunci când a fost detectată mișcare și permite reglarea timpului de activare a luminii la minimum necesar.

Instalare

1. Opriti sursa de alimentare.
 2. Pregătiți echipamentul necesar pentru instalare.
 3. Găuriți găuri de montare în locația dorită și introduceți ancorele de perete. Atașați baza reflectorului la sol/perete.
 4. Conectați terminalul de fază la maro (L), terminalul neutru la albastru (N) și protejați terminalul la firul verde-galben (PE).
 5. Setarea direcției luminii: slăbiți șuruburile de pe părțile laterale ale consolelor de montare, setați direcția proiectorului și apoi strângeți șuruburile.
 6. Conectați sursa de alimentare și testați funcționarea dispozitivului.
- ATENȚIE: Pentru o detecție optimă, înălțimea suspensiei senzorului trebuie să fie între 2,3 și 5 m. Înainte de a începe instalarea, trebuie luat în considerare faptul că detectarea mișcării este mai eficientă atunci când mișcarea are loc în zona de detectare, nu drept înainte.

Testarea dispozitivului

Senzorul este echipat cu trei butoane: SENS, TIME oraz LUX.

SENS - permite setarea distanței la care senzorul va putea detecta mișcarea.

TIME - permite specificarea orei de funcționare a dispozitivului după activarea senzorului.

LUX - această setare specifică intensitatea luminoasă la care dispozitivul oprește detectarea mișcării în timp ce rămâne în modul stand-by. Acest lucru protejează împotriva aprinderii nedorite a luminii în timpul zilei.

1. Rotiți butonul LUX pe maxim (soare) și butonul TIME în sens invers acelor de ceasornic pe minim (-). Porniți alimentarea și așteptați aprox. 10 secunde pentru ca senzorul să se calibreze la mediu. După acest timp, senzorul se va porni aprox. 10 secunde după fiecare detectare.
2. Rotiți butonul TIME pe setarea dorită.

3. Rotiți butonul LUX în sens invers acelor de ceasornic de la (soare) la MIN (lună). Pentru ca senzorul să se pornească mai devreme, de ex. în timpul crepusculului, așteptați nivelul de lumină selectat și rotiți încet butonul LUX în poziția MAX (soare) în momentul detectării mișcării până când senzorul se pornește.

Date tehnice

Tensiune nominală: 230V~, 50Hz
Sursa de lumina: LED, neînlocuită
Temperatura de culoare: 4000K
Culoare deschisă (denumire): alb neutru
Indicele de redare a culorii Ra/CRI: 80
Durata de viață L70/B50: 35 000h
Număr de cicluri de comutare: 20 000
Temperatura de lucru: -20°C ~ +50°C
Protecție la intrare IP: IP44
Protecție la impact IK (rezistența la socuri): IK08
Material carcasa: aluminiu
Material abajur: plastic

Sensor technology

Tip senzor de mișcare: PIR (infraroșu)
Unghi de detectare: 120°
Raza de detecție reglabilă: 0,5-8m
Senzor de lumină naturală reglabil: 5-2000 lux
Setarea timpului reglabil: min. 5 sec±3sec, max. 10 min ± 3 min

Acest produs conține surse de lumină din clasa de eficiență energetică F.

Model	Putere	Flux luminos	Dimensiuni	Greutate neta
AD-NL-6462BLR4	10W	800lm	135x90x48mm	0.162kg

AD-NL-6463BLR4	20W	1600lm	155x110x48mm	0.21kg
AD-NL-6464BLR4	30W	2400lm	190x140x48mm	0.28kg
AD-NL-6465BLR4	50W	4000lm	200x175x48mm	0.405kg

Siguranță și întreținere

Orice întreținere trebuie efectuată după ce sursa de alimentare a fost oprită.

Curățați numai cu cârpe uscate și delicate.

Nu utilizați detergenți chimici.

Nu acoperiți produsul.

Asigurați acces gratuit la aer.