





VARNOŠTNA NAVODILA ZA NAMEŠTITEV IN UPORABO SVETILKE


Svetilka izpolnjuje vse zahteve Evropske unije, zlasti predpise CE. Nameštitev in priključitev svetilke lahko opravi oseba, usposobljena za delo z električno opremo. Pri namestitvi naprave morate upoštevati vse veljavne zakone in standarde. Morebitna škoda, ki nastane zaradi nepravilne namestitve, ne bo priznana kot garancijska reklamacija, mi pa za posledice takšne škode ne odgovarjamo na noben način. Naprave je treba namestiti ali postaviti le v stanovanjske prostore z normalno vlažnostjo in temperaturo okolice približno ta = 25 °C. Svetilk ne smete nameščati na vlažne površine ali površine, ki imajo dobro prevodnost. Na skicah 1-5 je prikazano, kako zgoraj priključiti svetilko glede na njen tip. Za nameštitev svetilke morate uporabiti certificirano priključno omarico. Če je svetilka nameščena v prostorih s kadjo in/ali prho, je treba upoštevati predpise standarda PN-HD 60364-7-701:2010 (HD 60364-7-701:2007).


Opozorilo

Pred začetkom namestitve morate prekiniti napajanje z električno energijo tako, da odvijete ali izklopite varovalko.

 Svetilke s tem simbolom lahko namestite na običajno vnetljive površine.

 Svetilke s tem simbolom lahko namestite zgolj na nevljetljive površine.

 Zaščitni razred II pomeni, da ima svetilka dvojno zaščitno izolacijo in da zelene in rume nezaitne žice ni mogoče priključiti na svetilko (glejte sliko 5).


 Zaščitni razred I pomeni, da je treba svetilko z rumeno in zeleno zaščitno žico priključiti na ožičeni ali ozemljitveni terminal (glejte slike 1, 2, 3, 4).

Vzdrževanje in čiščenje.

Svetilke lahko čistite šele, ko so ugasnjene in ko se ohladijo. Bistveno je, da vlaga ne pride na mesta, kjer so bile svetilke priključene, ali na dele, ki prevajajo elektriko. Priporočamo uporabo samo vlažne krpe. Po čiščenju ne sme biti ponovno priključena, dokler ni popolnoma suha.

Opozorilo! Deli svetilke se med uporabo močno segrejejo (nevarnost opeklin). Prepovedano se je dotikati žarnice in delov, ki jo obdajajo, ko sveti (npr. stekla ali žarnica). Pred nastavljanjem, čiščenjem ali zamenjavo žarnice morate počakati, da se deli dovolj ohladijo. Zamenjava svetlobnih virov, ki so priloženi svetilki, ni zajeta v garanciji, ali so žarnice enake in ali imajo enako strukturo. Absolutno morajo ustrezati največji dovoljeni moči žarnice (W) in njeni nazivni napetosti (V). Navodila: Žarnica se lahko uporablja le v zadostni razdalji od osvetljenih predmetov, da se ti ne segrejejo preveč. Tehnični podatki so navedeni na nalepki izdelka in na nalepkah z informacijami o moči.

Informacije o varstvu okolja

 Izrabljena svetila je mogoče reciklirati – ne smete jih odmetavati v gospodinske smetnjake, saj lahko vsebujejo snovi, ki so nevarne za zdravje ali življenje ljudi in naravno okolje. V skladu z Direktivo OEE0 2012/19/EU mora vsak uporabnik svetilke odnesti na zbirna mesta rabljene električne opreme, kar podpira varstvo naravnega okolja.

NAVODILA ZA NAMEŠTITEV NEPRENOSNIH SVETILK

- Izklopite električno omrežje 230 V tako, da odvijete ali izklopite varovalko.

- V namestitveno površino izvrtajte luknje in vstavite vijake ali obešalniki.

- Obesite ali privijačite svetlobno napravo na površino.

- Namestitvene kable priključite na priključni blok.

- Privijte žarnico(-e)

- Vključite omrežno napajanje.

- Obesite ali privijačite svetlobno napravo na površino.

- Namestitvene kable priključite na priključni blok.

- Privijte žarnico(-e)

- Vključite omrežno napajanje.

NAVODILA ZA NAMEŠTITEV PRENOSNIH SVETILK (SVETILKE ZA NOČNO OMARICO, NAMIZNE SVETILKE, SVETILKE ZA DNEVNO SOBO)

- Privijte žarnico(-e).

- Napajalni kabel priključite na vtičnico.

Prenosna svetilka ima priključni kabel s stikalom. Naprave imajo nezamenljive Z-kable.

Zamenjava kabl (zunanjšega – gibljivega ali notranjšega) s strani uporabnika je prepovedana. Vedno povzroči nepovratne spremembe funkcionalnih parametrov, s tem pa potencialno neustrezno uporabo in nevarnost za uporabnike. Če je kabel poškodovan, prenehajte uporabljati napravo in jo zavrzite.

Nedopustno je ravnanje z napravo ali jo premikati ali izvleči vtič iz vtičnice, ki jo drži za napajalni kabel.

Proizvajalec (dobavitelj) ne odgovarja za morebitne poškodbe ali škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe naprave.

L	Žica pod napetostjo (faza) črna
L1	Žica pod napetostjo (faza) rjava
N	Žica za ničelni tok (modra)
PE	Žica za ozemljitev (rumeno/zelena)
	Razred zaščite: I Svetilke z žico za ozemljitev
	Razred zaščite II. Svetilke brez žice za ozemljitev. Simbol za razred zaščite II
	Primerno za nameštitev na površine, ki imajo normalno zaščito pred vnetljivostjo (glejte specifikacijo)
	Svetilko lahko namestite na nevljetljive površine (glejte navodila).
	Najmanjša varnostna razdalja do osvetljenega predmeta, ki jo je treba ohraniti (glejte specifikacijo)
	Simbol omrežne povezave na hišni strani
	Simbol omrežne povezave na strani svetilke
	Počeno varnostno senčilo svetilke morate zamenjati.

