

**Model: OR-AE-1381, (19JA77)  
OR-AE-1381(GS), (19JG67-M)**

**ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.**

ul. Rolników 437  
44-141 Gliwice, POLSKO  
tel. +48 32 43 43 110

**(CZ) Nábýtková zásuvka s USB nabíječkou**

## (CS) POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

Před zahájením používání zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte si jej pro budoucí použití. V případě jakýchkoli problémů s pochopením jeho obsahu, se, prosím, obraťte na prodejce zařízení. Důsledkem provedení oprav a úprav svépomocí je ztráta záruky. Výrobce není zodpovědný za škody, které mohou vzniknout v důsledku chybné montáže a provozování zařízení.

S ohledem na skutečnost, že se technické údaje neustále mění, vyhrazuje si výrobce právo provádět změny, které se týkají vlastností výrobku, a také zavádět jiná konstrukční řešení, která nezhoršují parametry a užitnou hodnotu výrobku. Další informace o výrobcích značky ORNO jsou dostupné na adrese: [www.orno.pl](http://www.orno.pl). Společnost Orno-Logistic Sp. z o.o. není zodpovědná za následky, které vyplývají z nedodržení doporučení uvedených v tomto návodu. Společnost Orno-Logistic Sp. z o.o. si vyhrazuje právo na změny v návodu k obsluze – aktuální verze je ke stažení na stránkách [support.orno.pl](http://support.orno.pl). Veškerá práva na překlad/interpretaci a také autorská práva k tomuto návodu k obsluze jsou vyhrazena.


1. Zařízení neponožujte do vody ani jiných tekutin.
2. Pokud je poškozený kryt nebo kabel, zařízení nepoužívejte
3. Opravy neprovádějte svépomocí.
4. Nepoužívejte zařízení v rozporu s jeho určením.
5. Zařízení je určeno pro použití v interiéru.
6. Uchovávejte mimo dosah dětí.
7. Vyhnete se kontaktu s vodou a ostatními elektrickými vodiči (např. kovy).



Každá domácnost je uživatelem elektrických a elektronických zařízení, a v důsledku této skutečnosti je také potenciálním původcem odpadu, jenž je nebezpečný pro člověka a životní prostředí, a to z důvodu přítomnosti v zařízení nebezpečných látek, směsí a součástí. Na druhou stranu je odpadní zařízení cenným materiálem, ze kterého lze získat takové suroviny, jako jsou měď, cín, sklo, železo a ostatní. Symbol přeškrtnutého odpadkového koše, který je umístěn na zařízení, obalu, nebo v jeho přírodních dokladech označuje nutnost selektivního sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení. Takto označené výrobky nesmí být, pod hrozbou pokuty, vyhozeny do běžného odpadu společně s ostatním komunálním odpadem. Toto označení zároveň znamená, že zařízení bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005. Uživatel je povinen odevzdat odpadní zařízení za účelem jeho řádného zpracování na určeném sběrném místě. Odpadní zařízení lze také vrátit prodejci při nákupu nového výrobku, a to v množství, které není vyšší než množství nově koupeného zařízení stejného typu. Informace o dostupném systému sběru odpadních elektrických zařízení lze získat na informacích v obchodě a také na obecním/městském úřadě. Správné nakládání s odpadním zařízením chrání životní prostředí a lidské zdraví před negativními důsledky!

03/2022


## MONTÁŽ




rys. 1/fig. 1/Add. 1




rys. 2/fig. 2/Add. 2



rys. 3/fig. 3/Add. 3



rys. 4/fig. 4/Add. 4



rys. 5/fig. 5/Add. 5

Obr. 1

Před připojením zástrčky do síťové zásuvky se ujistěte, že parametry sítě odpovídají technickým údajům. Pokud je kabel poškozený, je nutné jej okamžitě odpojit od zásuvky tak, aby byl pro uživatele bezpečný. Nepoužívejte prodlužovačku s poškozeným kabelem. Poškozený kabel musí vyměnit osoba s příslušnou kvalifikací.

1. Zařízení je určeno k montáži přímo do desek kancelářského a kuchyňského nábytku.
2. Před samotnou montáží vyvrtajte pomocí děrovacího vrtáku / výkružníku (1) do pracovní desky otvor pro zásuvku. Průměr otvoru musí být 10 cm.
3. Po vyvrtání otvoru vyšroubujte pojistný kroužek pohybem vlevo (3) a sundejte jej z tělesa zařízení.
4. Zasuňte napájecí kabel a těleso zařízení do otvoru v pracovní desce.
5. Prostrčte napájecí kabel pojistným kroužkem (2), ten následně našroubujte na těleso zařízení a nakonec jej dotáhněte ke spodní straně pracovní desky (3).
6. Zastrčte zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky.

#### Používání:

1. Stiskněte kryt zásuvek (4).
2. Blok se zásuvkami se automaticky vysune nahoru (5).

#### Technické údaje

**Jmenovité napětí:** 230 V~, 50 Hz

**Maximální zatížení:** 3680 W, 16 A

**Standard zásuvek:**

Francouzský (typ E) – OR-AE-1381, Schuko (typ F) – OR-AE-1381(GS)

**Výstup USB nabíječky:**

5,0 V DC, 2,4 A (12,0 W)

**Kabel:** 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

**Stupeň krytí:** IP20

**Materiál:** plast + INOX

**Délka kabelu:** 1,5 m

**Čistá hmotnost:** 0,74 kg

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Průměrná aktivní účinnost           | 80,25 % |
| Účinnost při nízkém zatížení (10 %) | 73,94 % |
| Spotřeba energie bez zatížení       | 0,08 W  |

#### ROZMĚRY

