

**ORNO**

Razdelilna vtičnica s polnilnikom USB Utičnica s USB punjačem

Ref.: OR-AE-13144

Ref.: OR-AE-13144(GS)

SL

Navodila za uporabo

HR

Upute za uporabu

V vsakem gospodinjstvu se uporablja električna in elektronska oprema, zato potencialno ustvari nevarne odpadke za ljudi in okolje, saj so v opremi prisotne nevarne snovi, mešanice in komponente. Po drugi strani pa je rabljena oprema dragocen material, iz katerega lahko pridobivamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Simbol za odpadno električno in elektronsko opremo, ki je prikazana na opremi, embalaži ali dokumentih, označuje, da je odpadno električno in elektronsko opremo treba odstranjevati ločeno. Tako označenih izdelkov ni dovoljeno zavreči med gospodinske odpadke.

Oznaka prav tako pomeni, da je ta oprema prišla na tržišče po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren za predajo odpadne opreme na za to predvideno zbirališče odpadkov za ustrezno obdelavo. Uporabnik lahko preda rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Vse informacije o razpoložljivih zbirnih sistemih za odpadno električno opremo lahko najdete na informacijski točki v trgovini ali na občinskem oziroma okrožnem uradu. Z ustreznim ravnanjem z odpadno opremo preprečujemo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!



U svakom kućanstvu koristi se električna i elektronička oprema koja predstavlja potencijalnu opasnost za ljude i okoliš zbog opasnih tvari, mješavina te sastavnih elemenata takve opreme. Međutim, korištena oprema predstavlja vrijedan materijal iz kojega možemo dobiti sekundarne sirovine, kao što su bakar, kositar, staklo, željezo i druge. Oznaka OEEO koja se nalazi na opremi, ambalaži ili u dokumentaciji priloženoj uz opremu znači da je takvu električnu i elektroničku opremu potrebno odvajati od drugog otpada. Proizvodi s ovom oznakom ne smiju se svrstavati u obično smeće s drugim otpadom, a nepridržavanje se kažnjava novčanom kaznom.

Oznaka također znači da je oprema stavljena na tržište nakon 13. kolovoza 2005. Odgovornost je korisnika da korištenu opremu zbrine na mjesto predviđeno za njegovu primjerenu obradu. Korištenu opremu također možete predati trgovcu ako ste kupili novi proizvod, ali količina te opreme ne smije biti veća od kupljene nove opreme iste vrste. Informacije o dostupnom sustavu prikupljanja elektroničke opreme kao otpada možete pronaći na informacijskom pultu u trgovini te u uredu lokalne uprave ili općine. Pravilno zbrinjavanje korištene opreme pomaže očuvanju okoliša i zaštiti ljudskog zdravlja!

**ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.**ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, tel. 32 43 43 110, www.orno.pl

VARNOSTNI NAPOTKI

Pred uporabo te naprave preberite uporabniški priročnik in ga shranite za kasnejšo uporabo. Vsa popravila ali spremembe, ki jih izvajate sami, izničijo veljavnost garancije. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne namestitve ali delovanja naprave.

Ker se tehnični podatki lahko spreminjajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvajanja različnih konstrukcijskih rešitev, ki ne poslabšajo parametrov izdelka ali funkcionalne kakovosti.

Najnovejšo različico priročnika lahko prenesete s spletne strani www.orno.pl. Vse pravice glede prevoda/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s tem priročnikom so pridržane.

1. Vsa dejanja izvajajte, ko je napajanje izključeno.
2. Vsa dejanja izvajajte, ko je napajanje izključeno.
3. Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
4. Ne upravljajte z napravo, če je ohišje poškodovano.
5. Naprave ne popravljajte sami.
6. Naprave ne uporabljajte za namene, ki niso skladni s predvideno uporabo.
7. Ta izdelek je namenjen za uporabo v notranjih prostorih.
8. Hranite izven dosega otrok.
9. Enote med delovanjem ne pokrivajte.

Preden vtič priključite na mrežno vtičnico, se prepričajte, da so mrežni parametri skladni s tehničnimi podatki. V primeru poškodbe kabla ga nemudoma izključite iz vtičnice na način, ki je varen za uporabnika.

Naprave ne uporabljajte, če je kabel poškodovan. Poškodovani kabel morate zamenjati.

LASTNOSTI/SESTAVA NAPRAVE



Moderni podaljšek z inovativnim sistemom za namestitvev, ki omogoča namestitvev na vodoravnih in navpičnih površinah na težko dostopnih mestih, kot so stene ali delovne površine. Ko priključite ustrezni kabel USB (ni priložen), je mogoče polniti večino znamk telefonov, tabličnih računalnikov in mobilnih naprav, ki so na voljo na trgu, tudi iPhone, iPod, iPad itd.

TEHNIČNI PODATKI

Vir napajanja: 230 V~, 50 Hz
 Tok: najv. 10 A - OR-AE-13144;
 najv. 16 A - OR-AE-13144(GS)
 Število vti nic: 4
 Vti nica: francoskega tipa (tip E) - OR-AE-13144 z
 zaščitnim kontaktom (tip F) - OR-AE-13144(GS)
 Število vrat USB: 2
 Izhodna mo polnilnika USB: 5 VDC/2,1A
 Dolžina kabla: 1,4 m (3 x 1,0 mm²) – OR-AE-13144;
 1,4 m (3 x 1,5 mm²) – OR-AE-13144(GS)
 Mere: 8 x 9 x 9 cm
 Neto teža: 0,54 kg

VZDRŽEVANJE NAPRAVE

Vzdrževalna dela se morajo izvajati, ko je napajanje izključeno.

Čistite le z mehкими in suhimi krpami.

Ne uporabljajte kemičnih čistil.

Izdelka ne pokrivajte.

Zagotovite dostop zraka.

Napajalne kable zaščitite pred zmečkanjem, odrgninami, prekomernim upogibanjem in drugimi vplivi, ki lahko izolacijo.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Prije korištenja uređaja pročitajte ove upute za uporabu te ih čuvajte za kasnije. Bilo kakav samostalni popravak ili modifikacija uzrokuje gubitak jamstva. Proizvođač nije odgovoran za bilo koju štetu nastalu zbog nepravilnog postavljanja ili rukovanja uređajem.

Budući da su tehnički podaci podložni stalnim izmjenama, proizvođač zadržava pravo na izmjene karakteristika proizvoda te uvođenje različitih konstrukcijskih rješenja bez pogoršavanja parametara proizvoda ili funkcionalne kvalitete.

Najnoviju verziju uputa za uporabu možete preuzeti na www.orno.pl. Pridržana su sva autorska prava i prava na prijevod/tumačenje ovih uputa za uporabu.

1. Isključite napajanje električnom energijom prije bilo kakvog rada na proizvodu.
 2. Isključite napajanje električnom energijom prije bilo kakvog rada na proizvodu.
 3. Uređaj se ne smije zaroniti u vodu niti u druge tekućine.
 4. Uređaj se ne smije koristiti ako je njegovo kućište oštećeno.
 5. Uređaj ne smijete popravljati sami.
 6. Uređaj se može rabiti samo sukladno njegovoj namjeni.
 7. Uređaj je predviđen za uporabu u unutarnjim prostorima.
 8. Držite podalje od djece.
 9. Nemojte prekrivati uređaj dok radi.
- Prije spajanja utikača u utičnicu provjerite odgovaraju li parametri vaše mreže tehničkim podacima. U slučaju oštećenja kabela odmah ga isključite iz struje na siguran način. Nemojte koristiti ovaj uređaj ako je kabel oštećen. Zamijenite oštećeni kabel.

ZNAČAJKE/STRUKTURA UREĐAJA



Moderni produžni kabel s inovativnim sustavom za montažu pomoću kojega je moguće utičnicu montirati na vodoravne i okomite površine na teško dostupnim mjestima poput zidova ili radnih ploča. Možete puniti većinu telefona, tableta i mobilnih uređaja dostupnih na tržištu uključujući iPhone, iPod, iPad, itd. putem USB kabela (nije uključeno).

TEHNIČKI PODACI

Izvor napajanja: 230V~, 50Hz
Jakost struje: maks. 10 A - OR-AE-13144;
maks. 16A - OR-AE-13144(GS);
Broj utičnih mjesta: 4
Vrsta utičnice: francuska (tip E) - OR-AE-13144
Schuko (tip F) - OR-AE-13144(GS)
Broj USB ulaza: 2
Izlazni napon USB punjača: 5VDC/2,1 A
Duljina kabela: 1,4 m (3x1,0 mm²) - OR-AE-13144;
1,4 m (3x1,5 mm²) - OR-AE-13144(GS)
Dimenzije: 8 x 9 x 9 cm
Neto težina: 0,54 kg

ODRŽAVANJE UREĐAJA

Održavanje se smije raditi tek nakon što je isključen izvor napajanja.

Čišćenje je dopušteno samo nježnom i suhom tkaninom.

Upotreba sredstava za kemijsko čišćenje nije dopuštena.

Nemojte prekrivati uređaj.

Osigurajte slobodan dotok zraka.

Zaštitite kablove od gnječenja, grebanja, pretjeranog savijanja i drugih radnji koje mogu uzrokovati oštećenje izolacije.