

(SL) Namizna postaja USB

(HR) Stolna USB postaja

OR-GM-9013/B

SL Navodila za uporabo

HR Upute za uporabu

V svakom gospodinjstvu se uporablja električna in elektronska oprema, zato potencialno ustvari nevarne odpadke za ljudi in okolje, saj so v opremi prisotne nevarne snovi, mešanice in komponente. Po drugi strani pa je rabljena oprema dragocen material, iz katerega lahko pridobivamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Simbol za odpadno električno in elektronsko opremo, ki je prikazana na opremi, embalaži ali dokumentih, označuje, da je odpadno električno in elektronsko opremo treba odstranjevati ločeno. Tako označenih izdelkov ni dovoljeno zavreči med gospodinjске odpadke, saj je v nasprotnem primeru to lahko kaznovano z denarno kaznijo. Oznaka prav tako pomeni, da je ta oprema prišla na tržišče po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren za predajo odpadne opreme na za to predvideno zbirališče odpadkov za ustrezno obdelavo. Uporabnik lahko preda rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Vse informacije o razpoložljivih zbirnih sistemih za odpadno električno opremo lahko najdete na informacijski točki v trgovini ali na občinskem oziroma okrožnem uradu. Z ustreznim ravnanjem z odpadno opremo preprečujemo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!



U svakom kućanstvu koristi se električna i elektronička oprema koja predstavlja potencijalnu opasnost za ljude i okoliš zbog opasnih tvari, mješavina te sastavnih elemenata takve opreme. Međutim, korištena oprema predstavlja vrijedan materijal iz kojega možemo dobiti sekundarne sirovine, kao što su bakar, kositar, staklo, željezo i druge. Oznaka OEEO koja se nalazi na opremi, ambalaži ili u dokumentaciji priloženju uz opremu znači da je takvu električnu i elektroničku opremu potrebno odvajati od drugog otpada. Proizvodni s ovom oznakom ne smiju se svrstavati u obično smeće s drugim otpadom, a nepridržavanje se kažnjava novčanom kaznom. Oznaka također znači da je oprema stavljena na tržište nakon 13. kolovoza 2005. Odgovornost je korisnika da korištenu opremu zbrine na mjesto predviđeno za njegovu primjerenu obradu. Korištenu opremu također možete predati trgovcu ako ste kupili novi proizvod, ali količina te opreme ne smije biti veća od kupljene nove opreme iste vrste. Informacije o dostupnom sustavu prikupljanja elektroničke opreme kao otpada možete pronaći na informacijskom pultu u trgovini te u uredu lokalne uprave ili općine. Pravilno zbrinjavanje korištene opreme pomaže očuvanju okoliša i zaštiti ljudskog zdravlja!



02/2020

SL Navodila za uporabo

VARNOSTNI NAPOTKI

Pred uporabo te naprave preberite uporabniški priročnik in ga shranite za kasnejšo uporabo. V primeru nejasnosti se obrnite na prodajalca. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne namestitve ali delovanja naprave. Vsa popravila ali spremembe, ki jih izvajate sami, izničijo veljavnost garancije. Ker se tehnični podatki lahko spreminjajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvajanja različnih konstrukcijskih rešitev, ki ne poslabšajo parametrov izdelka ali funkcionalne kakovosti. Najnovejšo različico priročnika lahko prenesete s spletne strani www.orno.pl. Vse pravice glede prevoda/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s tem priročnikom so pridržane.

1. Pred vsakršnimi deli s tem izdelkom izklopite električno napajanje.
 2. Naprave ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
 3. Ne upravljajte z napravo, če je ohišje poškodovano.
 4. Enote med delovanjem ne pokrivajte.
 5. Naprave ne popravljajte sami.
 6. Naprave ne uporabljajte za namene, ki niso skladni s predvideno uporabo.
 7. Ta izdelek je namenjen za uporabo v notranjih prostorih.
 8. Hranite zunaj dosega otrok.
- Preden vtič priključite na mrežno vtičnico, se prepričajte, da so mrežni parametri skladni s tehničnimi podatki. V primeru poškodbe kabla ga nemudoma izključite iz vtičnice na način, ki je varen za uporabnika. Naprave ne uporabljajte, če je kabel poškodovan. Poškodovani kabel mora zamenjati ustrezno usposobljena oseba.

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

 ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, tel. 32 43 43 110, www.orno.pl

OPIS/VZDRŽEVANJE

Naprava je namenjena za montažo v notranjih prostorih in neposredno na površino pisarniškega pohištva. Vrata USB se lahko uporabljajo za polnjenje mobilnih telefonov, fotografsko opremo itd. Vzdrževalna dela se morajo izvajati, ko je napajanje izključeno. Čistite le s suho krpo. Ne uporabljajte kemičnih čistil.

TEHNIČNI PODATKI

Material: plastika

Vir napajanja: 230 V~, 50 Hz

Izhodna moč polnilnika USB: 5 V DC, najv. 3,1 A skupna raba,

najv. 2,1 A enojna vrata

Št. vrat USB: 3

Stopnja zaščite: IP 20

Kabel: 2 x 0,75 mm²

Vrsta kabla: H05VV-F

NAMESTITEV

1. Z vrtalnikom izvrtajte odprtino s premerom 60 mm (sl. 1, sl. 2).
2. Ko izvrtate odprtino, vstavite ohišje v odprtino na površini mize (sl. 3).
3. Matico položite na dno vtičnice in jo pritrdite na vrh mize (sl. 4).
4. Napajalni kabel vključite v glavno vtičnico in preverite delovanje naprave (sl. 5).

HR

Upute za uporabo

SIGURNOSNA UPOZORENJA

PPrije korištenja uređaja pročitajte ove upute za uporabu te ih čuvajte za kasnije. U slučaju da je nešto ovdje napisano nejasno, molimo, kontaktirajte prodavača.

Proizvođač nije odgovoran za bilo koju štetu nastalu zbog nepravilnog postavljanja ili rukovanja uređajem. Bilo kakav samostalni popravak ili modifikacija uzrokuje gubitak jamstva.

Budući da su tehnički podaci podložni stalnim izmjenama, proizvođač zadržava pravo na izmjene karakteristika proizvoda te uvođenje različitih konstrukcijskih rješenja bez pogoršavanja parametara proizvoda ili funkcionalne kvalitete.

Najnoviju verziju uputa za uporabu možete preuzeti na www.orno.pl.

Pridržana su sva autorska prava i prava na prijevod/tumačenje ovih uputa za uporabu.

1. Isključite napajanje električnom energijom prije bilo kakvog spajanja utikača u utičnicu provjerite odgovaraju li parametri vaše mreže tehničkim podacima. U slučaju oštećenja kabela odmah ga isključite iz struje na siguran način. Nemojte koristiti ovaj uređaj ako je kabel oštećen. Zamjenu oštećenog kabela treba izvršiti stručna osoba.
2. Uređaj se ne smije zaroniti u vodu niti u druge tekućine.
3. Uređaj se ne smije koristiti ako je njegovo kućište oštećeno.
4. Nemojte prekrivati uređaj dok radi.
5. Uređaj ne smijete popravljati sami.
6. Uređaj se može rabiti samo sukladno njegovoj namjeni.
7. Uređaj je predviđen za uporabu u unutarnjim prostorima.
8. Držite podalje od djece.

OPIS/ODRŽAVANJE

Uređaj je namijenjen za unutarnje prostore i postavljanje na radnu površinu uredskog namještaja. USB ulazi mogu se koristiti za punjenje mobilnih telefona, fotografske opreme itd. Održavanje se smije raditi tek nakon što je isključen izvor napajanja. Čistiti samo sa suhom tkaninom. Upotreba sredstava za kemijsko čišćenje nije dopuštena.

TEHNIČKI PODACI

Materijal: plastika

Izvor napajanja: 230 V~, 50 Hz

Izlazni napon USB punjača: 5VDC, maksimalno 3,1 A dijeljeno, maksimalno 2,1 A jedan ulaz

Broj USB ulaza: 3

Razina zaštite: IP 20


Kabel: 2 x 0,75 mm²

Vrsta kabla: H05VV-F


MONTAŽA

1. S pomoću pile za rupe izbušite rupu promjera 60 mm (sl. 1. i sl. 2.).
2. Nakon što se rupa spremna, umetnite tijelo postaje u rupu na radnoj površini stola (sl. 3.).
3. Postavite maticu na dno utičnice i postavite utičnicu na radnu površinu stola (sl. 4.).
4. Uključite uređaj i testirajte ga (sl. 5.).


NAMESTITEV/MONTAŽA




SI.1./SI. 1.




SI.2./SI. 2.



SI.3./SI. 3.



SI.4./SI. 4.



SI.5./SI. 5.