

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Rolników 437
44-141 Gliwice, Poland
tel. 32 43 43 110

OR-DB-KH-122

**BEŽIČNO KUĆNO ZVONO DISCO DC bijelo
UPUTSTVO ZA UPOTREBU I MONTAŽU**

VAŽNO! Prije upotrebe uređaja, pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe. Neovlašćene popravke i izmjene poništavaju garanciju. Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu nepravilnom instalacijom ili upotrebom proizvoda. Budući da su tehnički podaci podložni stalnim promjenama, proizvođač zadržava pravo na karakteristike proizvoda i druge promjene u dizajnu koje ne utiču na parametre i korisnost proizvoda. Najnovija verzija priručnika dostupna je za preuzimanje na www.orno.pl. Sva prava na prevod i tumačenje i autorska prava ovog priručnika su zadržana.

1. Ne koristite uređaj suprotno njegovoj namjeni.
2. Ne potapajte uređaj u vodu ili drugu tečnost.
3. Ne koristite uređaj kada je njegovo kućište oštećeno.
4. Ne otvarajte uređaj i ne popravljajte ga sami.



— Svako domaćinstvo je korisnik električne i elektronske opreme, a time i potencijalni proizvođač otpada opasnog za ljude i životnu sredinu, zbog prisustva opasnih supstanci, smjesa i komponenata u opremi. S druge strane, iskorišćena oprema je dragocjen materijal iz kojeg možemo povratiti sirovine poput bakra, kalaja, stakla, željeza i dr. Simbol prekrižene kante za smeće na opremi, ambalaži ili pratećim dokumentima znači da se proizvod ne smije bacati zajedno s drugim otpadom. Oznaka takođe znači da je oprema stavljena na trziste nakon 13. avgusta 2005. Korisnik je odgovoran predati otpadnu opremu na određeno mjesto za sakupljanje radi pravilne obrade. Informacije o dostupnom sistemu sakupljanja otpadne električne opreme mogu se naći na informativnom pultu prodavnice i u gradskoj / komunalnoj kancelariji. Odgovarajuće odlaganje korišćene opreme spriječiće negativne posledice po okolinu i zdravlje ljudi!

OPIS I PRIMJENA

Zvono na baterije se lako instalira; idealan je kao zvono na vratima za kuće, apartmane, prodavnice itd. ili kao pozivni uređaj za starije osobe. Njegov nivo zaštite IP44 omogućava ugradnju na otvorenom ili u područjima povećane vlažnosti. Sistem učitavanja se koristi za lako prijavljivanje dodatnih predajnika.

UGRADNJA

Opseg rada između zvona na vratima i njegovog tastera zavisi od okolnih uslova. Prije instalacije preporučuje se testiranje uređaja na odabranom mjestu kako biste bili sigurni da njegov opseg rada nije ograničen. Opseg rada zvona na vratima može biti ograničen zidovima, plafonima, metalnim površinama, uređajima iste frekvencije, neposrednom blizinom elektromotora, transformatora, baterija, računara itd.

RAD

1. Pažljivo uklonite zadnji poklopac tastera pomoću odvijača (nije priložen); u taster umetnite bateriju tipa CR2032 (uključena).
2. Uklonite poklopac baterije prijemnika i umetnite 3 baterije tipa AA (nisu uključene), zadržavajući odgovarajuću polarizaciju.
3. kada su baterije ugrađene u prijemnik, pritisnite zvono u roku od 120 sekundi da uparite predajnik i prijemnik.
4. Zavidajte ili zalijepite zadnji poklopac tipke na podlogu.

TEHNIČKI PODACI*

Napajanje za kućno zvono:	3xAA (nije isporučeno)
Napajanje predajnika (taster):	1xCR2032 (isporučeno)
Maksimalna snaga predajnika:	≤10mA
Potrošnja energije prijemnika tokom rada:	<200mA
Potrošnja energije prijemnika u stanju pripravnosti:	<1mA
Potrošnja energije predajnika u stanju pripravnosti:	≤5μA
Frekvencija:	433.92 MHz
Prenos:	putem radija
Opseg rada na otvorenom prostoru:	80 m
Jačina zvuka:	60-80 dB
Stepen zaštite tastera:	IP44
Dimenzije zvona na vratima:	68 x 120 x 32 mm
Dimenzija tastera:	45 x 103 x 20 mm
Težina prijemnika (zvona):	0.086 kg
Težina odašiljača (tastera):	0.032 kg

Pojednostavljena izjava o usklađenosti

Orno-Logistic Sp. z o.o. izjavljuje da je ovaj proizvod OR-DB-KH-122 u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice tel. 32 43 43 110, www.orno.pl