

OR-OD-6166/W-B
 OR-OD-6167/W-B
 OR-OD-6168/W, OR-OD-6168/B
 OR-OD-6169/W, OR-OD-6169/B
 OR-OD-6170/W
 OR-OD-6171/W

Dekorativna ugradna rozeta za sijalicu SORMUS

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
 ul. Rolników 437
 44-141 Gliwice POLAND
 tel. (+48) 32 43 43 110

VAŽNO!

Prije upotrebe uređaja, pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Neovlašćene popravke i izmjene poništavaju garanciju. Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu nepravilnom instalacijom ili upotrebom sistema. Budući da su tehnički podaci podložni stalnim promjenama, proizvođač zadržava pravo na karakteristike proizvoda i druge promjene u dizajnu koje ne utiču na parametre i korisnost proizvoda.


Najnovija verzija priručnika dostupna je za preuzimanje na www.orno.pl.

Sva prava na prevod i tumačenje i autorska prava ovog priručnika su zadržana.

1. Proizvod je namijenjen za upotrebu u zatvorenom prostoru i u prostorijama sa povećanom vlagom (u zavisnosti od modela).
2. Sprovodite sve aktivnosti sa isključenim napajanjem.
3. Ne potapajte uređaj u vodu ili druge tečnosti.
4. Ne prekrivajte uređaj dok se koristi.
5. Ne koristite uređaj kada je kućište oštećeno.
6. Ne otvarajte uređaj i ne popravljajte ga sami.
7. Uređaj nemojte koristiti suprotno namjeni.



Svako domaćinstvo je korisnik električne i elektronske opreme, a time i potencijalni proizvođač otpada opasnog za ljude i životnu sredinu, zbog prisustva opasnih supstanci, smjesa i komponenata u opremi. S druge strane, iskorišćena oprema je dragocjen materijal iz kojeg možemo povratiti sirovine poput bakra, kalaja, stakla, željeza i dr. Simbol prekrížene kante za smeće na opremi, ambalaži ili pratećim dokumentima znači da se proizvod ne smije bacati zajedno s drugim otpadom. Oznaka takođe znači da je oprema stavljena na trziste nakon 13. avgusta 2005. Korisnik je odgovoran predati otpadnu opremu na određeno mjesto za sakupljanje radi pravilne obrade. Informacije o dostupnom sistemu sakupljanja otpadne električne opreme mogu se naći na informativnom pultu prodavnice i u gradskoj / komunalnoj kancelariji. Odgovarajuće odlaganje korišćene opreme spriječiće negativne posledice po okolinu i zdravlje ljudi.



ОПИС

Dekoratívni okvir za rasvjetu dizajniran za ugradnju u spuštene plafone kartonsko-gipsanog tipa. Koristi se u domaćinstvima, stambenim, hotelskim, kancelarskim, komercijalnim područjima itd. Okvir prilagođen za rad sa izvorima GU10 i MR16, izvor svjetlosti nije uključen. Lokacija izvora svjetlosti: pokretna, svjetiljka s mogućnošću regulacije snopa svjetlosti u opsegu 30°.

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ							
Model	Snaga	Izvor svjetlosti	Dimenzije	Montažni otvor	Boja	Tip montaže	Nivo zaštite
OR-OD-6166/W-B	Max. 50W	GU10 (230V~, 50Hz) ili MR16 (12VDC)	100x100x40mm	90x90mm	Bijelo-crna	Ugradna	IP20
OR-OD-6167/W-B			185x100x40mm	170x90mm	Bijelo-crna		
OR-OD-6168/W			96x96x50mm	Ø85mm	Bijela		
OR-OD-6168/B			96x96x50mm	Ø85mm	Crna		
OR-OD-6169/W			Ø 96x50mm	Ø85mm	Bijela		
OR-OD-6169/B			Ø96x50mm	Ø85mm	Crna		
OR-OD-6170/W			Ø 85x26mm	Ø60mm	Bijela		IP44
OR-OD-6171/W			85x85x26mm	Ø60mm	Bijela		

UGRADNJA	SIGURNOST I ODRŽAVANJE
Napomena: Prilikom povezivanja uređaja osigurajte da je glavno napajanje isključeno. Električne žice moraju biti povezane prema uputstvima i važećim propisima. 1. Pripremite prikladnu montažnu rupu na mjestu na koje će se montirati okvir. 2. Spojite vodiče na klemne konektora. 3. Pomoću držača pričvrstite okvir rasvjetnog tijela na plafon prema slici (slika 4). 4. Pričvrstite odgovarajući izvor svjetlosti na podnožje, a zatim zategnite sigurnosni dio. 5. Da biste zamijenili izvor svjetlosti, odvrnite sigurnosni dio s držača, a zatim odvrnite / uklonite sijalicu ili diodu. Nakon ugradnje nove sijalice / diode, sigurnosni dio svjetiljke se mora ponovo zategnuti. 6. Uključite strujni kolo i provjerite rad svjetiljke.	Održavanje treba obaviti nakon isključivanja napajanja i hlađenja svjetiljke. Čistite samo nježnom i suvom krpom. Ne koristite hemijska sredstva za čišćenje. Ne pokrivajte proizvod. Osigurajte slobodan pristup vazduhu