



OR-AB-HS-3006KB

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437

44-141 Gliwice POLAND

tel. (+48) 32 43 43 110

Bezprzewodowa kurtyna solarna do barier podczerwieni

(PL) WAŻNE!

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Dokonanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu. Dodatkowe informacje na temat produktów marki ORNO dostępne są na: www.support.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji. Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji - aktualna wersja do pobrania ze strony www.support.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.


1. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
3. Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy.
4. Nie obsługuj urządzenia, gdy uszkodzona jest obudowa.
5. Nie rozkręcaj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.




Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

07/2021

INSTALACJA



Rys.1



Rys.2

DANE TECHNICZNE

napięcie zasilania panelu słonecznego:	5V
typ akumulatora:	3,6V akumulator litowy
pojemność akumulatora:	8500mAh
pobór prądu w trybie czuwania:	≤40uA
pobór prądu podczas pracy (alarmu):	≤60mA
częstotliwość:	433MHz
zasięg detekcji czujnika:	≤8m
kąt detekcji czujnika:	Poziomo 4°, pionowo 100°
czas blokady w ciągu 48 godzin:	<30 sekund
czas blokady po 48 godzinach:	30 lub 200 sekund
zasięg w terenie otwartym:	500m
wymiary:	115x80x50mm
temperatura pracy:	-10°C÷+55°C

PL

Instrukcja obsługi i montażu

OPIS

Bezprzewodowa kurtyna współpracuje z barierami podczerwieni, obejmuje ochroną część pomieszczenia, tworzy niewidzialną barierę, której przekroczenie powoduje wzbudzenie alarmu, zasięg detekcji ruchu 8 m, kąt widzenia poziomo 4°, pionowo 100°, panel solarny, learning system (automatyczna konfiguracja).

- Wbudowany panel solarny pozwala na wykorzystanie zasilania słonecznego bez konieczności podłączania do zasilania zewnętrznego,
- niski pobór prądu w trybie czuwania,
- regulacja czułości czujnika,
- łatwa obsługa i instalacja, możliwość montażu na ścianie lub suficie.

OBŚŁUGA

Ustawienia (rys.2):

1. Przełącznik zasilania (ON – włącz, OFF – wyłącz)
2. Lampa błyskowa – 3-krotnie miga, wysyła sygnał do jednostki głównej (syreny)
3. Zabezpieczenie antysabotażowe – w przypadku próby otwarcia urządzenia (zdjęcia obudowy), urządzenie uruchomi alarm
4. Strefa podczerwieni – służy do wykrywania ruchu, należy utrzymywać w czystości

5. Czas blokady podczerwieni – przez pierwsze 48 godzin czas blokady wynosi 30 sekund, po tym czasie czas blokady należy ustawić za pomocą zworki J1 (ustawienie „200s” oznacza 200 sekund, „20s” oznacza 30 sekund).

Sensor pracuje w dwóch trybach: gdy ktoś znajdzie się w strefie wykrywania (ochrony) czujnik przesyła sygnał do jednostki głównej i przechodzi w stan blokady. W czasie blokady czujnik nie alarmuje wielokrotnie.

INSTALACJA

1. Otwórz pokrywę czujnika i przejdź do ustawień (rys.1).
2. Ustaw przełącznik zasilania na pozycję ON, dioda podczerwieni miga, po 30 sekundach urządzenie będzie gotowe do pracy. W celu przetestowania należy wyzwoić alarm w ciągu 48 godzin od załączenia urządzenia. Po wykryciu ruchu czujnik prześle sygnał do jednostki głównej i uruchomi alarm. Należy zawsze pamiętać o czasie blokady czujnika po wykryciu ruchu.
3. Załóż pokrywę czujnika. Urządzenie musi być uzbrojone z syreną alarmową. Oddal się od czujnika i wyzwoł alarm machając dłonią w odległości 20cm od urządzenia. Jeżeli test nie powiódł się, zresetuj urządzenie i ponownie uruchom.
4. Gdy urządzenie jest rozbrojone, otwórz (zdejmij) pokrywę czujnika. Czujnik wyzwoi alarm – będzie to oznaczało, że zabezpieczenie antysabotażowe pracuje prawidłowo.
5. Urządzenie można przykręcić do ściany lub sufitu przy pomocy śrub montażowych (rysunki poniżej).

