



Oprawa liniowa, podszafkowa NOTUS LED

(PL) Instrukcja obsługi

Model: OR-OL-6099LZM4, OR-OL-6100LZM4, OR-OL-6101LZM4, OR-OL-6102LZM4

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z zakresu elektryki i używania odpowiednich narzędzi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu.

Dodatkowe informacje na temat produktów marki ORNO dostępne są na: www.orno.pl.

Orno-Logistic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji. Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji - aktualna wersja do pobrania ze strony www.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego.
2. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
3. Nie patrz bezpośrednio w diody LED z bliskiej odległości.
4. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
5. Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy.
6. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
7. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
8. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
9. Produkt nierozbieralny.

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005r.



Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

04/2018

PRZEZNACZENIE

Oprawy liniowe podszafkowe wyposażone w nowoczesne diody LED są idealnym rozwiązaniem do podświetlenia blatów, szafek kuchennych, regałów, gablot, witryn sklepowych oraz biurek. Można je montować we wszystkich miejscach gdzie potrzebne jest oświetlenie liniowe. Każda oprawa wyposażona jest w indywidualny wyłącznik ON/OFF, a dzięki układowi przelotowych złącz posiada możliwość łączenia w szereg - linię świetlną. W celu podłączenia do zasilania należy użyć przewód OR-OL-60997PZ (brak w zestawie).


PARAMETRY TECHNICZNE

model	MOC	strumień świetlny	ilość LED
NOTUS LED 4W OR-OL-6099LZM4	4W	360lm	20
NOTUS LED 7W OR-OL-6100LZM4	7W	630lm	36
NOTUS LED 10W OR-OL-6101LZM4	10W	900lm	56
NOTUS LED 12W OR-OL-6102LZM4	14W	1260lm	76



zasilanie:	AC180-265V, 50/60Hz
typ diod LED:	SMD2835
temperatura barwowa:	4000K
barwa światła:	neutralny biały
materiał:	tworzywo sztuczne
stopień ochrony:	IP20
trwałość źródła LED:	20 000h

WYMIARY

wymiar(mm)		
L	W	H
310	26	37
560	26	37
864	26	37
1174	26	37



INSTALACJA



1. Wywierć dwa otwory do zamocowania metalowych uchwytów (klipsów) montażowych.
2. Przykręć wkrętem metalowe klipsy montażowe.
2. Do przykręconych klipsów wsuń w przewodnicę oprawę.
2. Podłącz przewód zasilający (brak w zestawie) do gniazda znajdującego się w bocznej części oprawy.

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

Instalację powinien przeprowadzić doświadczony elektryk.

Przed rozpoczęciem instalacji koniecznie wyłącz dopływ prądu do sieci elektrycznej.

Zanieczyszczenia osadzające się na obudowie oprawy w wyniku normalnej eksploatacji należy zmywać wilgotną szmatką z ogólnie dostępnymi środkami myjącymi. Nie stosować żrących środków czyszczących i rozpuszczalników.

PRODUCENT

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice tel. 32 43 43 110, www.orno.pl