



ORNO®

ZASILACZE OPEN FRAME **do oświetlenia LED**

UWAGI WSTĘPNE

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Urządzenie powinno być instalowane przez uprawniony i wykwalifikowany personel techniczny zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji.

Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu. Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na stronie www.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
4. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
5. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Nie dotykaj bezpośrednio ani pośrednio wewnętrznych elementów pracującego urządzenia - grozi porażeniem i/lub oparzeniem.
7. Zapewnij swobodny przepływ powietrza.



OSTRZEŻENIE

Zabrania się dokonywania podłączeń urządzeń będących pod napięciem!

Nie przestrzeganie powyższego zalecenia może doprowadzić do trwałego uszkodzenia urządzenia.

OPIS URZĄDZENIA

Zasilacze modułowe przeznaczone do systemów oświetleniowych LED, m.in. pojedynczych diod, listew, taśm LED, żarówek, modułów, węży lub neonów oraz innych urządzeń elektronicznych. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz regulacja napięcia wyjściowego.

KONSERWACJA

Wszelkie zabiegi konserwacyjne należy wykonywać po odłączeniu zasilacza od sieci elektroenergetycznej. Zasilacz nie wymaga wykonywania żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych jednak w przypadku znacznego zapylenia wskazane jest jedynie odkurzenie sprężonym powietrzem.

DANE TECHNICZNE

Wejście: 100-240VAC

Wyjście: 12V DC

Stopień ochrony: IP20

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe: automatyczny powrót

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 105-135% mocy zasilacza, automatyczny powrót

Warunki pracy: temperatura: -10°C~+60°C, wilgotność: 20%~90%RH

Warunki magazynowania: temperatura: -20°C~+85°C, wilgotność: 10%~95%RH bez kondensacji

model	moc	prąd znamionowy	waga netto	wymiary (szer./wys./gł.)
OR-ZL-1619	25W	2,1A	0,3 kg	85 × 57 × 34 mm
OR-ZL-1620	40W	3,3A	0,4 kg	110 × 78 × 38 mm
OR-ZL-1621	75W	6,25A	0,55 kg	160 × 98 × 42 mm
OR-ZL-1622	120W	10A	0,6 kg	160 × 98 × 42 mm
OR-ZL-1623	150W	12,5A	0,7 kg	198 × 98 × 42 mm
OR-ZL-1624	200W	16,5A	0,7 kg	198 × 98 × 42 mm
OR-ZL-1625	250W	20,83A	0,8 kg	200 × 100 × 50 mm
OR-ZL-1626	300W	25A	0,8 kg	200 × 100 × 50 mm
OR-ZL-1627	400W	33A	1 kg	215 × 112 × 50 mm
OR-ZL-1628	500W	41A	1 kg	215 × 112 × 50 mm

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy.

Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

08/2018

PRODUCENT

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, www.orno.pl