

**ORNO****PRIZĂ PENTRU BIROU cu suport pentru montaj****OR-AE-13133/B, OR-AE-13133(GS)/B
OR-AE-13133/W, OR-AE-13133(GS)/W****RO Instrucțiuni de utilizare**

Fiecare gospodărie este utilizator de echipament electric și electronic și, ceea ce rezultă din acest fapt, un potențial creator de deșeuri periculoase pentru oameni și pentru mediu datorită prezenței de substanțe și amestecuri periculoase în echipament și piesele constitutive ale acestuia. Pe lângă acestea echipamentul uzat reprezintă material prețios din care pot fi recuperate materii prime precum cupru, staniu, sticlă, fier și altele. Simbolul tomeronului tăiat inscripționat pe echipament, ambalaj sau documentele atașate la acesta înseamnă că produsul nu poate fi aruncat împreună cu alte deșeuri.

Marcajul înseamnă totodată că echipamentul a fost pus pe piață după data de 13 august 2005.

Obligația utilizatorului este de a transmite echipamentul uzat la punctul determinat de colectare pentru prelucrarea corespunzătoare a acestuia. Puteți găsi informații despre sistemul disponibil de colectare a echipamentului uzat în punctul de informare din magazin, precum și în oficiile autorităților locale/comunale.

Manipularea corespunzătoare a echipamentului uzat previne consecințele negative pentru mediul natural și pentru sănătatea umană



07/2020

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA SIGURANȚĂ

Înainte de a conecta și utiliza aparatul vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare. În cazul în care aveți dificultăți la înțelegerea conținutului acestora, vă rugăm să contactați vânzătorul aparatului.

Producătorul nu este responsabil de defecțiunile care pot rezulta din montajul sau exploatarea incorectă a aparatului. Efectuarea de reparații și modificări pe cont propriu duc la pierderea garanției.

Având în vedere faptul că datele tehnice sunt modificate în mod constant, Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări privind caracteristicile produsului și de a alte soluții de construcție care nu reduc parametrii și performanța produsului. Puteți găsi informații suplimentare privind produsele sub marca ORNO la: www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nu este responsabilă de efectele care decurg din nerespectarea recomandărilor din aceste instrucțiuni. Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. își rezervă dreptul de a introduce modificări în instrucțiuni - versiunea actuală de descărcat de pe site-ul www.orno.pl. Toate drepturile de traducere/interpretare, precum și drepturile de autor pentru aceste instrucțiuni sunt rezervate.

1. Nu cufundați aparatul în apă și alte lichide.
2. Nu utilizați aparatul atunci când carcasa acestuia sau cablul sunt defecte.
3. Nu efectuați reparații pe cont propriu.
4. Nu utilizați aparatul în mod neconform cu destinația acestuia.
5. Destinat pentru uz în interiorul încăperilor.
6. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7. Evitați contactul cu apa și alți conductori electrici (de ex. metale)

Înainte de a conecta ștecherul la priza din rețea trebuie să vă asigurați că parametrii rețelei sunt conformi cu datele tehnice. În caz de defectare a cablului trebuie să-l decuplați imediat de la priza de alimentare într-un mod sigur pentru utilizator. Nu folosiți prelungitorul cu cablu defect. Cablul defect trebuie înlocuit de o persoană cu calificarea corespunzătoare.

INSTALARE

1. Introduceți clema pe blatul mesei sau biroului (1).
2. Înfiletați clema dinspre partea inferioară a blatului.
3. Conectați cablul de alimentare la priza de rețea.



fig. 1



fig. 2




fig. 3

DATE TEHNICE

material: material plastic
tensiune nominală: 230V-, 50 Hz
nivel de protecție: IP 20
număr prize: 2 tip prize: 2P+Z
standard prize: trench (tip E) - model OR-AE-13133; schuko (tip F) - model OR-AE-13133(GS)
amperaj: 16A
număr prize USB: 2
ieșire încărcător USB: SVDC, 2,4A
sarcină max.: 3680W
cablu conductor: H05W-F 3x1,5mm²
lungime cablu conductor: 1,4m
masa netă: aproximativ 0,38 kg

DESTINAȚIE/CURĂȚARE

Aparatul este destinat pentru montaj în încăperi. Este prevăzut cu o clemă cu șurub care permite fixarea suportului prizei pe marginea blatului sau raftului fără a fi necesar să efectuați orificii de montaj: Efectuați operațiunile de întreținere doar atunci când alimentarea cu curent este întreruptă. Curățați doar cu țesături uscate. Nu folosiți agenți chimici de curățare. Alimentați produsul doar la tensiunea nominală sau la o tensiune în intervalul indicat. Produsul nu poate fi utilizat într-un loc în care domină condiții ambientale nefavorabile, de ex. praf, pulbere, apă, umiditate etc. În caz de defectare a izolației cablului sau carcasei, produsul nu mai poate fi exploatat în continuare. Produsul este prevăzut cu un bolț de împământare și cu protecție de contact.