

**ORNO**

Priză prelungitoare cu în încărcător USB

Ref.: OR-AE-13144

Ref.: OR-AE-13144(GS)

RO

Instrucțiuni de operare

Fiecare gospodărie este un utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșeuri periculoase pentru oameni și mediu, datorită prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament. Pe de altă parte, echipamentele uzate sunt un material valoros din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul și altele. Semnul verde plasat pe echipament, ambalaj sau documente atașate acestuia indică necesitatea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele astfel marcate, sub sancțiunea amenzii, nu pot fi aruncate la gunoierul obișnuit împreună cu alte deșeuri.



Marcajul înseamnă în același timp că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat pentru o prelucrare corespunzătoare. Echipamentele uzate pot fi predate vânzătorului și în cazul în care se cumpără un produs nou într-o sumă nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul de colectare disponibil al deșeurilor de echipamente electrice pot fi găsite la ghișeu de informații al magazinului și la oficiul municipal sau raional. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!

02/2020

ORNO-LOGISTIC Sp. z ooul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, tel. 32 43 43 110, www.orno.pl

NOTE DE SIGURANȚĂ

Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți acest manual de service și păstrați-l pentru utilizare ulterioară. Orice reparație sau modificare efectuată de dvs. conduce la pierderea garanției. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune care poate rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului.

Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse unor modificări continue, producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produsului și de a introduce diferite soluții constructive fără deteriorarea parametrilor produsului sau a calității funcționale.

Cea mai recentă versiune a manualului poate fi descărcată de pe www.orno.pl. Orice drepturi de traducere/interpretare și drepturi de autor sunt rezervate în legătură cu acest manual.

1. Efectuați toate operațiunile cu alimentarea deconectată.
2. Efectuați toate operațiunile cu alimentarea deconectată.
3. Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide.
4. Nu utilizați dispozitivul când carcasa lui este deteriorată.
5. Nu reparați singuri dispozitivul.
6. Nu utilizați dispozitivul împotriva utilizării prevăzute.
7. Acest produs este destinat utilizării în interior.
8. A se păstra departe de copii.
9. Nu acoperiți unitatea în timpul funcționării.

Înainte de a conecta ștecherul la priza de alimentare, asigurați-vă că parametrii rețelei sunt în conformitate cu datele tehnice. În cazul deteriorării cablului, deconectați-l imediat de la priză într-un mod care să fie sigur pentru utilizator. Nu utilizați dispozitivul cu un cablu deteriorat. Cablul deteriorat trebuie înlocuit.

CARACTERISTICI/STRUCTURA DISPOZITIVULUI



Prelungitor modern cu un sistem inovator de montare care permite montarea pe suprafețe orizontale și verticale în locuri greu accesibile, cum ar fi pereții sau blaturile de lucru. După ce este conectat un cablu USB adecvat (nu este inclus), pot fi încărcate cele mai multe telefoane, tablete și dispozitive mobile disponibile pe piață, inclusiv iPhone-uri, iPod-uri, iPad-uri etc.

DATE TEHNICE

Alimentare electrică: 230V~50Hz

Actual: max. 10A - OR-AE-13144; max.

16A - OR-AE-13144(GS) **Numar de**

prize: 4

Priză: franceză (tip E) - OR-AE-13144

schuko (tip F) - OR-AE-13144 (GS)

Numar de porturi USB: 2 **Ieșire**

încărcător USB: 5VDC/2.1A

Lungime cablu: 1,4m (3x1,0 mm²) - OR-AE-13144;

1,4m (3x1,5 mm²) - OR-AE-13144(GS) **Dimensiune:** 8

x 9 x 9 cm **Greutate netă:** 0,54 kg

ÎNȚREȚINEREA DISPOZITIVULUI

Întreținerea trebuie efectuată cu alimentarea deconectată.

Curățați numai cu țesături delicate și uscate.

Nu utilizați detergenți chimici.

Nu acoperiți produsul.

Asigurați accesul liber la aer.

Protejați cablurile de alimentare împotriva strivirii, abraziunii, îndoirii excesive și a altor activități care pot deteriora izolația.