



# ORNO

## Priza de gradina

Model:  
OR-AE-13186 OR-  
AE-13186(GS)

### RO Manual de utilizare

Fiecare gospodărie este un utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșeurile periculoase pentru oameni și mediu, datorită prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament. Pe de altă parte, echipamentele uzate sunt un material valoros din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul și altele. Semnul wese plasat pe echipament, ambalaj sau documente atașate acestuia indică necesitatea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele astfel marcate, sub sancțiunea amenzi, nu pot fi aruncate la gunoii obișnuit împreună cu alte deșeurile.

Marcajul înseamnă în același timp că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat pentru o prelucrare corespunzătoare. Echipamentele uzate pot fi predate vânzătorului și în cazul în care se cumpără un produs nou într-o sumă nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul de colectare disponibil al deșeurilor de echipamente electrice pot fi găsite la ghișeul de informații al magazinului și la oficiul municipal sau raional. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!



01/2020

Înainte de a conecta și de a utiliza dispozitivul, citiți acest manual de utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare. În cazul în care ceva scris aici este neclar, vă rugăm să contactați vânzătorul. Orice reparație sau modificare efectuată de dvs. conduce la pierderea garanției. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune care poate rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului.

Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse unor modificări continue, producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produsului și de a introduce diferite soluții constructive fără deteriorarea parametrilor produsului sau a calității funcționale. Informații suplimentare despre produsele ORNO sunt disponibile la [www.orno.pl](http://www.orno.pl). Orno-Logistic Sp. z o.o. nu își asumă responsabilitatea pentru rezultatele nerespectării prevederilor prezentului manual. Orno Logistic Sp. z o.o. își rezervă dreptul de a face modificări la Manual - cea mai recentă versiune a Manualului poate fi descărcată de pe [www.orno.pl](http://www.orno.pl). Orice drepturi de traducere/interpretare și drepturi de autor în legătură cu acest manual sunt rezervate.

1. Deconectați sursa de alimentare înainte de orice activitate pe produs.
2. După achiziționarea produsului, asigurați-vă că dispozitivul este complet și că nicio parte a acestuia nu este deteriorată.
3. Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte fluide.
4. Nu depășiți puterea maximă a dispozitivului.
5. În cazul deteriorării izolației electrice, ștecherul sau priza oprțiți imediat utilizarea dispozitivului.
6. Nu utilizați dispozitivul când carcasa sau cablul sunt deteriorate.
7. Nu efectuați singur reparații.
8. Nu utilizați dispozitivul împotriva utilizării prevăzute.
9. Potrivit pentru utilizare în aer liber.
10. A se păstra departe de copii.

Înainte de a conecta ștecherul la priza de alimentare, asigurați-vă că parametrii rețelei sunt în conformitate cu datele tehnice. În cazul deteriorării cablului, deconectați-l imediat de la priză într-un mod care să fie sigur pentru utilizator. Nu utilizați dispozitivul cu un cablu deteriorat!

## DATE TEHNICE

Sursa de alimentare: 230V~, 50 Hz  
Max. sarcină: 3680 W  
Numar de prize: 4  
Standard de prize: francez (tip E) - model OR-AE-13186;  
Schuko (tip F) - model OR-AE-13186(GS)  
Nivel de protecție: IP44  
Tip cablu: H07RN-F 3x1.5mm2  
Lungime cablu: 3m  
Greutate netă: 2,5 kg  
Dimensiuni: 180 x 180 x 140mm

**ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.**

## DESCRIERE

A Un set de prize potrivite pentru uz casnic, mai ales in gradina si in alte zone exterioare. Are grad de protectie IP44. Nu este potrivit pentru utilizare pe șantiere și nici în alte locuri cu condiții de mediu dificile.

## MENTENANTA PRODUS

Orice întreținere trebuie efectuată după ce sursa de alimentare a fost oprită.

Curățați numai cu cârpe uscate.

Nu utilizați detergenți chimici.

Acest produs are patru prize cu împământare, obloane de siguranță și capace care îl protejează împotriva murdăriei și umezelii.

## INSTALARE

1. Conectați cablul de alimentare al prizelor de grădină la sursa de alimentare.

Instalare: Aceste prize de grădină pot fi instalate cu ușurință pe o suprafață stabilă și dură cu ajutorul șuruburilor de montare.

## REMARCI

- Produsul poate fi conectat numai la prizele de alimentare cu împământare.
- Nu așezați dispozitivul în nicio adâncitură, deoarece acest lucru poate duce la scufundarea lui în apă, din cauza gropurilor de acumulare a apei de ploaie.
- Dispozitivul poate fi amplasat la cel puțin 0,5 m de cel mai apropiat rezervor de apă.
- Aparatul păstrează gradul de protecție IP44 dacă dispozitivele conectate la el au și un grad de protecție IP44 sau mai mare.
- Dacă produsul trebuie mutat într-o altă locație pentru a conecta un alt dispozitiv, asigurați-vă că îl deconectați mai întâi de la sursa de alimentare.
- Produsul trebuie instalat imediat. Dacă a căzut, vă rugăm să vă asigurați înainte de utilizare dacă există apă în interior. Dacă centrul dispozitivului este uscat și nu a fost deteriorat, puteți conecta alte dispozitive la acesta.
- Este interzisă utilizarea dispozitivului dacă carcasa este deteriorată (de exemplu, prin impact) și dacă produsul nu respectă clasa de protecție IP44.