

OR-AK-1211	
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o. ul. Rolników 437 44-141 Gliwice tel. 32 43 43 110	(RO) Cameră de monitorizare fictivă Instrucțiuni de deservire și montaj
(RO) IMPORTANT! Înainte de a utiliza dispozitivul, vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni de utilizare și să le păstrați pentru referință ulterioară. Efectuarea de reparații și modificări de către dvs. va anula garanția. Producătorul nu este responsabil pentru daunele care pot rezulta din instalarea sau utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului. Datorită faptului că datele tehnice sunt supuse unor modificări constante, producătorul își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produsului și de a introduce alte soluții de proiectare care nu deteriorează parametrii și performanța produsului. Cea mai recentă versiune a instrucțiunilor este disponibilă pentru descărcare pe pagina www.orno.pl. Toate drepturile de traducere / interpretare și drepturile de autor ale acestor instrucțiuni sunt rezervate. 1. Nu utilizați dispozitivul contrar destinației sale. 2. Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide. 3. Nu utilizați dispozitivul atunci când carcasa este deteriorată. 4. Nu deschideți dispozitivul și nu îl reparați singur. 5. Dispozitivul este destinat utilizării în interior. 6. Dispozitivul este potrivit numai pentru utilizare într-un mediu uscat.	
	Fiecare gospodărie utilizează echipamente electrice și electronice și, prin urmare, este un potențial producător de deseuri periculoase pentru oameni și mediu, datorită prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament. Pe de altă parte, dispozitivele uzate sunt un material valoros din care putem recupera materii prime precum cupru, staniu, sticlă, fier și altele. Simbolul coșului de gunoi marcat pe echipament, pe ambalaj sau pe documentele atașate acestuia indică necesitatea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele marcate în acest fel nu pot fi aruncate în gunoiul obișnuit împreună cu alte deșeururi - altfel se aplică o amendă. Marcajul înseamnă totodată că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să livreze echipamentele uzate la un punct de colectare desemnat pentru prelucrarea corespunzătoare a acestora. Echipamentul folosit poate fi, de asemenea, returnat vânzătorului, în cazul achiziționării unui produs nou într-o cantitate care nu depășește echipamentul nou de același tip. Informații despre sistemul disponibil de colectare a deșeurilor de echipamente electrice pot fi găsite la biroul de informații al magazinului și la primăria orașului/comunei. Aruncarea corespunzătoare a echipamentelor uzate va preveni consecințele negative asupra mediului și sănătății.

03/2020

DESCRIERE
Macheta camerei tip DOME are aspectul real al unei camere de monitorizare CCTV și o diodă LED intermitentă, datorită căreia dă impresia de monitorizare de 24 de ore. Este perfectă ca protecție pentru casă, companie, depozit, garaj etc.
MONTAJ
Macheta camerei este proiectată pentru instalare în interiorul încăperilor. Înainte de instalare, introduceți 3 baterii AAA în dispozitiv, care sunt utilizate pentru alimentarea LED-ului (bateriile nu sunt incluse). Când puneți bateria, acordați atenție polarității corecte. Faceți 2 găuri în tavan și fixați baza machetei cu ajutorul știfturilor de montare.
Avertizare: Dispozitivul nu este o jucărie. Nu lăsați părțile mici la îndemâna copiilor.
DATE TEHNICE
Alimentare: 3xAAA (nu sunt incluse). Dimensiuni: Ø99,5 x 72 mm.
CONSERVARE
Curățați cu o cârpă uscată și curată. Nu utilizați agenți de curățare sau solvenți.