


Lampa de gradina AGAT LED cu senzor de miscare**Model: OR-OP-6111WLPMR4, OR-OP-6111BLPMR4, OR-OP-6111GLPMR4****RO Instrucțiuni de operare**

Fiecare gospodăria este un utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșeuri periculoase pentru oameni și mediu, datorită prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase din echipament. Pe de altă parte, echipamentele uzate sunt materiale valoroase din care putem recupera materiile prime precum cupru, tablă, sticlă, fier și altele. Semnul weee plasat pe echipament, ambalaj sau documente atașate acestuia indică necesitatea colectării selective a deșeurilor electrice și electronice. Produsele astfel marcate, sub pedeapsa de amendă, nu pot fi aruncate la gunoierul obișnuit împreună cu alte deșeuri. Marcajul înseamnă în același timp că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul folosit la un punct de colectare desemnat pentru o prelucrare adecvată. Echipament folosit poate fi predata și vânzătorului, dacă se cumpără un produs nou într-o sumă nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Informații despre disponibilitatea sistemului de colectare a deșeurilor de echipamente electrice se găsește la ghișeu de informații al magazinului și la oficiul municipal sau raional. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!



12/2020



8



9



10



11



12



13



14



15

Înainte de a utiliza dispozitivul, vă rugăm să citiți acest manual și să-l păstrați pentru referințe ulterioare. Efectuarea de către dumneavoastră a reparațiilor și modificărilor va anula garanția. Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune care ar putea rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Instalarea trebuie efectuată de un electrician sau de o persoană cu experiență. Datorită faptului că datele tehnice sunt supuse unor modificări constante, producătorul își rezervă dreptul de a face modificări privind caracteristicile produsului și introducerea altor soluții de proiectare care să nu reducă parametrii și valorile acestuia utilitatile produsului.

Informații suplimentare despre produsele ORNO sunt disponibile la: www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nu suportă răspunderea pentru consecințele rezultate din nerespectarea recomandărilor din acest manual. Compania Orno-Logistic Sp. z o.o. își rezervă dreptul de a face modificări manualului - versiunea actuală poate fi descărcată de pe site www.orno.pl. Toate drepturile de traducere/interpretare și drepturile de autor ale acestui manual sunt rezervate.

1. Efectuați toate activitățile cu alimentarea deconectată.
2. Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide.
3. Nu acoperiți dispozitivul când este utilizat.
4. Nu utilizați dispozitivul când carcasa este deteriorată.
5. Nu deschideți dispozitivul și nu reparați singuri.
6. Nu utilizați dispozitivul contrar scopului prevăzut.
7. Produsul nu poate fi demontat. În cazul deteriorării sursei de lumină, aceasta nu poate fi reparată.
8. Înlocuiți imediat lentila sau ecranul crăpat sau deteriorat, sticla de protecție.
9. Distanța minimă pe care o poate avea un corp de iluminat față de locurile și obiectele iluminate.
10. Risc de electrocutare.
11. Nu funcționează cu variatoare.
12. Nu vă uitați direct la LED-urile din apropiere.
13. Produsul este conform CE.
14. Clasa de protecție II.
15. Pentru uz interior și exterior.

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, tel. 32 43 43 110, www.orno.pl

SCOP / APLICARE

Un corp de iluminat de grădină caracterizat prin durabilitate și calitate ridicată. Amplasat pe fațadele clădirilor sau gardurile de beton din grădini creează o scenă de lumină unică. Leduri SMD moderne utilizate garantează o eficiență energetică ridicată și o durată lungă de viață a dispozitivului. Echipat cu un senzor pasiv cu infraroșu, care reacționează când există mișcare în câmpul de detectare, iar senzorul de crepuscul (în funcție de setări) îl pornește iluminarea numai atunci când este nevoie. Potențioetre de reglare: timpul de iluminare și sensibilitatea intensității luminii.

INSTALARE


- Pasul 1 Opriti alimentarea principala. Pentru a face acest lucru deconectați siguranțele.
Pasul 2 Pentru a putea instala acest corp de iluminat aveți nevoie de o surubelniță și de un burghiu.
Pasul 3 Scoateți inelul și desurubați suruburile care fixează abajurul (fig.3)
Pasul 4 Scoateți abajurul și trageți firele prin oficiul din baza (fig.4).
Pasul 5 Conectați firele conform diagramei (fig.5)
Pasul 6 Faceti gauri în perete și fixați baza în locul ales cu dibluri.
Pasul 7 Prindeți abajurul de baza.
Pasul 8 Porniți alimentarea principală și testați funcționarea lampii.

TESTAREA PRODUSULUI

Rotiți butonul TIME la minim. Rotiți butonul LUX pe maxim (soare) vezi desenul alăturat.
Porniți alimentarea. Lampa nu va avea semnal la început. După încălzire 30 de secunde, lampa poate să funcționeze. Dacă va primi semnal senzorul aceasta se va aprinde, iar atunci când nu mai există semnal, lampa ar trebui să se stingă în 10 secunde.
Rotiți butonul LUX în sensul invers acelor de ceasornic (lună). Dacă lumina ambientală este mai puternică de 3 lux, lampa nu ar trebui să funcționeze. Dacă lumina ambientală este mai mică de 3 lux (intuneric) senzorul ar funcționa, în condiții fără semnal de inducție. Lampa ar trebui să înceteze să funcționeze în 10 sec ± 3 sec.

Nota:

Atunci când testați lampa în lumina zilei, vă rugăm să rotiți butonul LUX în poziția SOARE, altfel lampa nu va putea funcționa.



INFORMAȚII IMPORTANTE

Observații

Atunci când alegeți locația de montare, trebuie luate în considerare următoarele criterii
Dispozitivul trebuie instalat de un electrician experimentat.

3

Evitați instalarea lampii pe suprafețe neuniforme

Senzorul nu trebuie orientat către suprafețe lucioase sau să fie montat în apropierea surselor puternice de interferență electromagnetică.

Nu montați în fața oglinzilor, ferestrelor.

Nu instalați în apropierea obiectelor care pot fi deplasate de vânt puternic (copaci, etc.).

SIGURANȚA ȘI ÎNTREȚINERE

Întreținerea trebuie efectuată după ce sursa de alimentare este deconectată


Contaminanții depuși pe carcasa corpului de iluminat ca urmare a utilizării normale trebuie spălate cu o cârpă umedă și cu agenți de curățare disponibili în general. Nu utilizați substanțe de curățare caustice.

DATE TEHNICE


Alimentare electrică: 230VAC, 50Hz
Tip LED: SMD
Temperatura de culoare: 4000K
Culoare deschisă: alb neutru
Unghi de detectare a mișcării: 140 °
Putere: 10W
Flux luminos: 800lm
Reglarea intensității luminii: <3-2000lux
Reglarea timpului de iluminare: min. 10 sec ± 3 sec, max. 5 min ± 1 min
Max. raza senzorului: 9m
Temp. muncă: -20 ~ + 40 ° C
Înălțimea de instalare: 1,8-2,5m
Viteza de detectare: 0,6 - 1,5 m/s
Material: PC policarbonat
Gradul de rezistență mecanică:
Nivel de securitate: IK08, IP54
Dimensiuni: Ø210 / 49 [mm]
Greutate netă: 0,4 kg

INFORMAȚII SENZOR

Inaltime de montaj



Raza de detectie



MONTARE

