

OR-PL-6128WLXMM4
OR-PL-6129WLXMM4
OR-PL-6130WLXMM4

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437

44-141 Gliwice

tel. (+48) 32 43 43 110

Plafon VEGA LED lampă de tavan cu senzor cu microunde

(RO) IMPORTANT!

Înainte de a utiliza dispozitivul, vă rugăm să citiți acest manual și să-l păstrați pentru referințe ulterioare. Efectuarea de către dumneavoastră a reparațiilor și modificărilor va anula garanția. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune care ar putea rezulta din instalarea sau utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului. Datorită faptului că datele tehnice sunt supuse modificărilor constante, producătorul își rezerva dreptul de a aduce modificări la caracteristicile produsului și de a introduce alte soluții de proiectare care să nu deterioreze parametrii și utilitatea produsului.

Cea mai recentă versiune a manualului este disponibilă pentru descărcare la www.orno.pl. Toate drepturile de traducere/interpretare și drepturile de autor ale acestui manual sunt rezervate.


1. Efectuați toate activitățile cu alimentarea deconectată.
2. Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide.
3. Nu acoperiți dispozitivul când este utilizat.
4. Nu utilizați dispozitivul când carcasa este deteriorată.
5. Nu deschideți dispozitivul și nu reparați singuri.
6. Nu utilizați dispozitivul contrar scopului prevăzut.
7. Produsul nu poate fi demontat. În cazul deteriorării sursei de lumină, aceasta nu poate fi reparată.
8. Nu vă uitați direct la LED-urile din apropiere.
9. Înlocuiți imediat lentila sau ecranul crăpat sau deteriorat, sticla de protecție.
10. Distanța minimă pe care o poate avea un corp de iluminat față de locurile și obiectele iluminate.
11. Nu funcționează cu variatoare.
12. Risc de electrocutare.
13. Produsul respectă standardul CE.
14. Clasa de protecție I.
15. Pentru uz interior și exterior.



Fiecare gospodărie este un utilizator de echipamente electrice și electronice, prin urmare, un potențial producător de deșeuri periculoase pentru mediu, datorită prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament. Pe de altă parte, echipamentele uzate sunt materiale valoroase din care putem recupera materii prime precum cupru, sticlă, fier, etc. Semnul plasat pe echipamente, ambalaje sau documente atașate la această indicație necesită colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele astfel marcate, sub pedepșa amenzii, nu pot fi aruncate în gunoierul obișnuit împreună cu alte deșeuri. Marcarea înseamnă în același timp că echipamentul a fost introdus pe piață după 13.08.2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul folosit la un punct de colectare desemnat pentru procesare corespunzătoare. Echipamentele uzate pot fi predate vânzătorului, dacă cineva cumpără un produs nou într-o sumă care nu depășește echipamentul nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul de colectare disponibil al deșeurilor de echipamente electrice pot fi găsite în biroul de informații al magazinului, biroul municipal sau biroul raional. Manipularea corectă a echipamentului uzat previne consecințe negative asupra mediului și sănătății umane!

11/2020

MONTARE/INSTALARE



FUNKCJE CZUJNIKA/ FUNCTIONS OF THE SENSOR / FUNKTIONEN DES SENSORS

SENS - reglarea intervalului de detectare			TIME - Reglarea timpului de activare			LUX - reglarea intensității luminoase																												
↑ON <table><tr><td></td><td>1</td></tr><tr><td>100%</td><td>ON</td></tr><tr><td>50%</td><td>-</td></tr></table>				1	100%	ON	50%	-	<table><tr><td></td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>5 s</td><td>ON</td><td>ON</td></tr><tr><td>1 min</td><td>ON</td><td>-</td></tr><tr><td>3 min</td><td>-</td><td>ON</td></tr><tr><td>10 min</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>				2	3	5 s	ON	ON	1 min	ON	-	3 min	-	ON	10 min	-	-	<table><tr><td></td><td>4</td></tr><tr><td>25 lux</td><td>ON</td></tr><tr><td>2000 lux</td><td>-</td></tr></table>			4	25 lux	ON	2000 lux	-
	1																																	
100%	ON																																	
50%	-																																	
	2	3																																
5 s	ON	ON																																
1 min	ON	-																																
3 min	-	ON																																
10 min	-	-																																
	4																																	
25 lux	ON																																	
2000 lux	-																																	

RO

Manual de instrucțiuni

DESCRIERE

Plafonul VEGA LED NEW este o combinație a unei carcase clasice cu o nuanță lăptoasă cu un design estetic, ceea ce face ca lampa să fie ideală pentru orice interior. Utilizarea tehnologiei LED SMD cu economie de energie reduce consumul de energie cu până la 90%. Tavanul are încorporat și un senzor de mișcare cu microunde, care reacționează când există mișcare, iar senzorul de crepuscul (în funcție de setări) aprinde iluminarea doar atunci când este nevoie.

DATE TEHNICE

DATE TEHNICE										
	Putere	Flux luminos	CCT	Culoare	CRI (Ra)	Nivel securitate	Dimensiuni	Alimentare	Numar Led-uri	Tip dioda LED
OR-PL-6128WLXMM4	12W	840lm	4000K	neutralny biały	>80 CRI	IP44	290x100mm	230V~, 50Hz	24	2837
OR-PL-6129WLXMM4	18W	1260lm					350x110mm		32	
OR-PL-6130WLXMM4	24W	1680lm					400x120mm		40	
Temperatura de lucru:						-15~+45°C				
Durata de viață a LED-ului:						15 000h				
Material abajur:						PMMA				
Materialul carcasei:						stal				

MONTAJ

Notă: atunci când instalați dispozitivul, asigurați-vă că sursa principală de alimentare a fost oprită. Dispozitivul ar trebui instalat de un electrician autorizat sau o persoană cu experiență. Nu instalați lampa pe suprafețe denivelate.

- Deconectați sursa principală de alimentare (Fig.1).
- Deconectați abajurul de la baza lămpii (Fig. 2).
- Faceți găurile corespunzătoare în tavan sau perete și instalați baza lămpii (Fig. 3 și 4). Strângeți-l cu ajutorul șuruburilor de montare incluse în set (Fig. 5).
- Treceți firele prin orificiile din baza lămpii și conectați firele la bornele de prindere (faza L, N = neutru) conform schemei (Fig.6).
- Alăturați abajurul și baza (Fig. 7).
- Porniți alimentarea (Fig. 8).

CONSTRUCȚIE SI FUNCȚII ALE SENZORULUI

Dispozitivul este echipat cu un senzor cu microunde și potențiometre pentru a-l ajusta în funcție de preferințele utilizatorului. Acesta se activează doar când există persoane în raza de detectare. Domeniul său de detectare este de 360 °. Cele mai bune rezultate de detectare se obțin dacă dispozitivul este instalat pe tavan, înalt de 3-4 m.



SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de orice întreținere, asigurați-vă că sursa de alimentare a fost oprită. Orice depozit de murdărie rezultat din utilizarea normală trebuie îndepărtat cu o cârpă delicată și cu produse de curățare de uz general. Nu utilizați detergenți agresivi. Nu acoperiți produsul. Oferiți ventilație produsului.