

OR-PRE-443
OR-PRE-443(GS)

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437
44-141 Gliwice, POLAND
tel. (+48) 32 43 43 110

(RO) Priza programabila mecanic

(RO) SFATURI PENTRU UTILIZARE SIGURANTA!

Inainte de a utiliza dispozitivul, vă rugăm să citiți acest manual și să-l păstrați pentru referințe ulterioare. Efectuarea de către dumneavoastră a reparațiilor și modificărilor va anula garanția. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune care ar putea rezulta din instalarea sau utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului.


Datorita faptului ca datele tehnice sunt supuse modificarilor constante, producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificari la caracteristicile produsului si de a introduce alte solutii de proiectare care sa nu deterioreze parametrii si utilitatea produsului. Informații suplimentare despre produsele ORNO sunt disponibile la: www.omo.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nu este responsabil pentru consecințele nerespectării instrucțiunilor din acest manual. Compania Orno-Logistic Sp. z o.o. își rezervă dreptul de a face modificări la manual - versiunea curentă poate fi descărcată de pe support.omo.pl. Toate drepturile de traducere/interpretare și drepturile de autor ale acestui manual sunt rezervate.

1. Produsul este destinat uzului intern.
2. Efectuați toate activitățile cu alimentarea deconectată.
3. Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide.
4. Nu acoperiți dispozitivul când este utilizat.
5. Nu utilizați dispozitivul când carcasa este deteriorată.
6. Nu deschideți dispozitivul și nu îl reparați singur.
7. Nu utilizați dispozitivul contrar utilizării prevăzute.
8. Nu depășiți puterea maximă de 3680W / 16A.
9. Nu lăsați programatorul la îndemâna copiilor.



Fiecare gospodărie este un utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșeuri periculoase pentru oameni și mediu, datorită prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament. Pe de altă parte, echipamentele uzate sunt un material valoros din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul și altele. Semnul weee plasat pe echipament, ambalaj sau documente atașate acestuia indică necesitatea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele astfel marcate, sub sancțiunea amenzii, nu pot fi aruncate la gunoii obișnuit împreună cu alte deșeuri. Marcajul înseamnă în același timp că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat pentru o prelucrare corespunzătoare. Echipamentele uzate pot fi predate vânzătorului și în cazul în care se cumpără un produs nou într-o sumă nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul de colectare disponibil al deșeurilor de echipamente electrice pot fi găsite la ghișeul de informații al magazinului și la oficiul municipal sau raional. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!

02/2022



← ON

Programatorul are două moduri de operare

Programatorul este activ, indiferent de program



← AUTO

Pornire/oprire automată în funcție de program

RO Manual de utilizare si asamblare

DESCRIERE ȘI UTILIZARE

Dispozitivul este proiectat pentru aplicații de uz casnic și general. Produsul este potrivit doar pentru utilizare în interior. Programatorul este folosit pentru a programa pornirea și oprirea dispozitivelor electrice în modul de zi. Aparatul poate porni și opri tensiunea din priză de până la 48 de ori pe zi. Timpul minim de pornire/oprire este de 15 minute (1 pin timer), max. 24h.

OPERAREA DISPOZITIVULUI

Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic pentru a seta ora curentă astfel încât ora și minutul curent să fie în colțul din dreapta sus (săgeata).

Minutele pot fi setate doar în trepte de 15 minute.

1 interval (clichet) - 15 minute, 2 intervale (clichet) - 30 minute, 3 intervale - 45 minute).

Precizie la pornire 30 min ± 5 sec.

Precizie la pornire 1 oră ± 10 sec.

Precizie la pornire 6 ore ± 1 min.

DATE TEHNICE

Tensiunea de alimentare:	~230V, 50Hz
Sarcină:	16(2)A, 3680W / 460W dla LED
Tip priză:	Typ E - OR-PRE-443 / Typ F - OR-PRE-443(GS)
Temperatura de lucru:	Intre 0°C - +50°C
Precizie:	±5 min
Greutate netă:	0,16 kg

INSTALARE

1. Setati ora curentă.
2. Setati intervalul de timp în care dispozitivul va fi pornit.
3. Conectați dispozitivul la o priză de 230V ~.
4. Deplasați comutatorul din partea dreaptă a programatorului în jos.
5. Introduceți ștecherul aparatului electric în priză programatorului.