

**ORNO**

Buton de iesire cu touch

(RO) Instrucțiuni de utilizare și instalare
Model: OR-ZS-812

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437

44-141 Gliwice

tel. (+48) 32 43 43 110

IMPORTANT!

Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți acest manual de service și păstrați-l pentru utilizare ulterioară.

Orice reparație sau modificare efectuată de dvs. conduce la pierderea garanției. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune care poate rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului.

Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse unor modificări continue, producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produsului și de a introduce diferite soluții constructive fără deteriorarea parametrilor produsului sau a calității funcționale. Cea mai recentă versiune a manualului poate fi descărcată de pe www.orno.pl. Orice drepturi de traducere/interpretare și drepturi de autor sunt rezervate în legătură cu acest manual.

1. Nu utilizați dispozitivul împotriva utilizării prevăzute.
2. Nu scufundați dispozitivul în apă sau în alte fluide.
3. Nu utilizați dispozitivul când carcasa lui este deteriorată.
4. Nu reparați singur dispozitivul.

DESCRIERE

Buton de ieșire cu iluminare din spate, potrivit pentru montaj încastrat, care poate suporta interfoane, înfucietori cu cod și seturi video-interfon. Este acționat prin mișcare și reacționează la mișcarea mâinii. Finisaj de înaltă calitate și carcasă solidă din aluminiu.

DATE TEHNICE

Curent nominal: 3A/12-28V DC

Contact de ieșire: NO/NC/COM

Gama de detectare a mișcării: 0,1-10 cm

Durată mecanică: 500000 cicluri

Material: aluminiu + plastic

Temperatura de funcționare: -20oC--+50oC

Umiditate de funcționare: 0-95%

Instalare: montare încașată

Dimensiuni: 70 x 115 x 9 mm; Dimensiunile orificiului de montare: 43 x 55 x 29 mm

Greutate: 0,084 kg

Fiecare gospodărie este un utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșeurile periculoase pentru oameni și mediu, datorită prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament. Pe de altă parte, echipamentele uzate sunt un material valoros din care putem reface materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul și altele. Semnul verde plasat pe echipament, ambalaj sau documente atașate acestuia indică necesitatea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele astfel marcate, sub sancțiunea amenizii, nu pot fi aruncate la gunoii obișnuiți împreună cu alte deșeurile.

Marcajul înseamnă în același timp că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat pentru o prelucrare corespunzătoare. Echipamentele uzate pot fi predate vânzătorului și în cazul în care se cumpără un produs nou într-o sumă nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul de colectare disponibil al deșeurilor de echipamente electrice pot fi găsite la ghișeul de informații al magazinului și la oficiul municipal sau raional. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!

