

**Model: OR-AE-13249
OR-AE-13249(GS)**

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Rolników 437
44-141 Gliwice, POLJSKA
Tel.: (+48) 32 43 110

(SI) Namizna razdelilna vtičnica z brezžičnim polnilnikom

(SI) NAVODILA ZA VARNO UPORABO!

Pred uporabo te naprave preberite uporabniški priročnik in ga shranite za kasnejšo uporabo. Če napravo popravljate ali spreminjate sami, boste izničili veljavnost garancije. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne namestitve ali delovanja naprave. Ker se tehnični podatki lahko spreminjajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvajanja različnih konstrukcijskih rešitev, ki ne poslabšajo parametrov ali uporabnosti izdelka. Current različico priročnika lahko prenesete s spletne strani Spletno mesto www.support.orno.pl. Vse pravice glede prevoda/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s tem priročnikom so pridržane.

1. Pred vsakršnimi deli s tem izdelkom izklopite električno napajanje.
2. Naprave ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
3. Ne upravljajte z napravo, če sta ohišje in kabel poškodovana.
4. Naprave ne popravljajte sami.
5. Naprave ne uporabljajte za namene, ki niso skladni s predvideno uporabo.
6. Ta izdelek je namenjen za uporabo v notranjih prostorih.
7. Hranite zunaj doseg a otrok.
8. **Preprečite stik z vodo in drugimi električnimi prevodniki (npr. kovinami).**



V vsakem gospodinjstvu se uporablja električna in elektronska oprema, zato potencialno ustvari nevarne odpadke za ljudi in okolje, saj so v opremi prisotne nevarne snovi, mešanice in komponente. Po drugi strani pa je odpadna oprema dragocen material, iz katerega lahko pridobivamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Simbol prekrizanega odpadnega zabojnika, ki je prikazana na opremi, embalaži ali dokumentih, označuje, da je odpadno električno in elektronsko opremo treba odstranjevati ločeno. Tako označenih izdelkov ni dovoljeno odstranjevati med gospodinjenske odpadke, v nasprotnem primeru se takšno odstranjevanje denarno kaznuje. Oznaka prav tako pomeni, da je ta oprema prišla na tržišče po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren za predajo odpadne opreme na za to predvideno zbirališče odpadkov za ustrezno obdelavo. Uporabnik lahko vrne rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od nove kuželjene opreme iste vrste. Vse informacije o razpoložljivih zbirnih sistemih za odpadno električno opremo lahko najdete na informacijski točki v trgovini ali na občinskem uradu. Z ustreznim ravnanjem z odpadno opremo preprečujemo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!

Poenostavljena izjava o skladnosti

Podjetje Orno-Logistic Sp. z o.o. izjavlja, da je vrsta radijske naprave: OR-AE-13249, OR-AE-13249(GS) Namizna razdelilna vtičnica z brezžičnim polnilnikom je izdelana v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na spletnem naslovu: www.support.orno.pl.

05/2022

OPIS

Razdelilna vtičnica z dvema ozemljenima omrežnima vtičnicama, štirimi priključki USB (2xUSB-A, 2xUSB-C) in induktivnim polnilnikom. Tako lahko na enem mestu priključite različne vrste opreme. Naprava je namenjena za namestitve v notranjih prostorih. Opremljena je z vijačno sponko, s katero lahko kocko pritrdite na pult brez vrtanja montažnih lukenj. Naprava ima posebno stojalo, ki omogoča, da telefon med polnjenjem udobno počiva. Polnillec ima funkcijo samodejnega prepoznavanja, polniti začne takoj, ko priključite napajalnik in postavite telefon v polje polnilne površine. Če telefon odmaknete, se postopek polnjenja prekine.

NAMESTITEV

1. Vijačno objemko vstavite v mizno ploščo ali mizo (debelina mizne plošče je od 11 do 57 mm).
2. Zategnite objemko na spodnji strani mize.
3. Napajalni kabel vključite v omrežno vtičnico.

DELOVANJE

Ožičeno polnjenje:

1. En konec kabla priključite v vrata USB (USB-A ali USB-C), drugi konec pa v napravo, ki jo želite polniti.

Induktivno polnjenje:

1. Telefon, ki ga želite polniti in ima funkcijo induktivnega polnjenja, postavite v posebno stojalo na sredino polnilne površine.
2. Telefon pravilno poravnajte, dokler se na zaslonu ne prikaže znak za polnjenje.
3. Če telefon odstranite iz polnilnika, se postopek polnjenja samodejno ustavi. Polnilnik preklopi v način pripravljenosti.

TEHNIČNI PODATKI

Nazivna napetost: 230 V~, 50 Hz

Največja obremenitev: 3680 W, 16 A

Poraba energije v načinu pripravljenosti: 0,9 W

Št. vrat USB: 4 (tipa A in tipa C)

Skupna izhodna moč USB (vrata A+C): 5,0 V DC (3,4 A) najv. 17,0 W

Induktivno polnjenje:

5,0 V DC 5 W/7,5 V DC 7,5 W/9 V DC 10 W

Razdalja brezžičnega polnjenja: ≤8 mm

Število vtičnic: 2

Standardna vtičnica

francoska (tipa E) - OR-AE-13249, z zaščitnim kontaktom (tipa F) - OR-AE-13249(GS)

Kabel: H05VV-F 3 x 1,5 mm²

Začetna stopnja zaščite: IP20

Dolžina kabla 1,4m

Mere: 94x100x71mm

Neto teža:

422 g - OR-AE-13249,

436 g - OR-AE-13249(GS)

| | |
|---|--------|
| Povprečna aktivna učinkovitost | 83,95% |
| Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10 %) | 81,28% |
| Poraba energije brez obremenitve | 0,08 W |

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Vzdrževalna dela je treba izvajati le, ko je napajanje izključeno. Čistite le s suho krpo. Ne uporabljajte kemičnih čistilnih sredstev. Naprava ima ozemljitveni pin in zaščito tokokroga. Preden vtič priključite na mrežno vtičnico, se prepričajte, da so mrežni parametri skladni s tehničnimi podatki. Če je kabel poškodovan, ga nemudoma izključite iz omrežne vtičnice na za uporabnika varen način. Podaljška ne uporabljajte, če je kabel poškodovan. Poškodovani kabel mora zamenjati ustrezno usposobljena oseba.

Previdnostni ukrepi!

1. Kovinskih predmetov, bančnih kartic in digitalnih kartic IC ne smete polagati med oddajnik in mobilni telefon, da ne pride do poškodb.
2. Ne polgajte na kovinsko mizo za polnjenje.
3. Pri polnjenju baterije ne postavljajte na visoko temperaturo ali sončno svetlobo.

POMEMBNO

(SL) Da bi zagotovili optimalno in varno polnjenje naprave, se med napravo in polnilno podlago izogibajte prednjim kovinskim telesom.

