

**Model: OR-DB-YK-118**

**ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.**  
ul. Rolników 437  
44-141 Gliwice, POLJSKA  
tel. št. (+48) 32 43 43 110

(SL) Brežični vratni zvonec OPERA DC

**(SL) NAVODILA ZA VARNO UPORABO!**

Pred uporabo te naprave preberite uporabniški priročnik in ga shranite za kasnejšo uporabo. Če napravo popravljate ali spreminjate sami, boste izničili veljavnost garancije. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne namestitve ali delovanja naprave. Ker se tehnični podatki lahko spreminjajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvajanja različnih konstrukcijskih rešitev, ki ne poslabšajo parametrov ali uporabnosti izdelka. Veljavno različico priročnika lahko prenesete s spletne strani [www.support.orno.pl](http://www.support.orno.pl). Vse pravice glede prevoda/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s tem priročnikom so pridržane.

1. Naprave ne uporabljajte za namene, ki niso skladni s predvideno uporabo.
2. Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
3. Ne upravljajte z napravo, če je ohišje poškodovano.
4. Naprave ne popravljajte sami.

**PREVIDNOSTNI NAPOTKI ZA BATERIJO:**

Preverite ustrezno polarnost +/-, ko nameščate baterije. Uporabite baterije, ki so priporočene za ta izdelek. Ne kombinirajte rabljenih baterij z novimi oziroma z baterijami z drugačno kemično sestavo ali z baterijami drugega proizvajalca ali znamke, da preprečite uhajanje kisline iz baterije. Rabljenih baterij ne zavrzite med gospodinjske odpadke, ampak med posebne in ločene odpadke. O različnih možnostih recikliranja se posvetujte z lokalnimi organi. Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju. Ne vzpostavite kratkega stika med baterijskimi spojkami. Ne preoblikujte baterij in jih ne izpostavljajte neposrednim virom toplote, na primer sončni svetlobi, radiatorjema ali ognju. Nevarnost eksplozije! Ne razstavlajte, ne vzpostavljajte kratkega stika ali ne zavrzite baterij v ogenj. Pred daljšim shranjevanjem izdelka odstranite baterije, da preprečite potencialno škodo, ki bi nastala zaradi uhajanja kisline iz baterij. Baterije shranite izven dosega otrok. Izpraznjeno baterijo nemudoma odstranite iz izdelka. Izpraznjene baterije lahko uhajajo in poškodujejo izdelek. Če se z rokami dotaknete baterijske kisline, jih splaknite pod tekočo vodo. Če pride baterijska kislina v stik z očmi, takoj poiščite zdravniško pomoč. Baterijska kislina lahko povzroči draženje ali kemične opekline. Zaužitje baterij je lahko smrtno nevarno! Baterije shranite proč od otrok in domačih živali. Če pogoltnete baterijo, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.



V vsakem gospodinjstvu se uporablja električna in elektronska oprema, zato potencialno ustvari nevarne odpadke za ljudi in okolje, saj so v opremi prisotne nevarne snovi, mešanice in komponente. Po drugi strani pa je odpadna oprema dragocena material, iz katerega lahko pridobivamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Simbol prekržanega odpadnega zabojnika, ki je prikazana na opremi, embalaži ali dokumentih, označuje, da je odpadno električno in elektronsko opremo treba odstranjovati ločeno. Tako označenih izdelkov ni dovoljeno odstranjovati med gospodinjske odpadke, v nasprotnem primeru se takšno odstranjevanje denarno kaznuje. Oznaka prav tako pomeni, da je ta oprema prišla na tržišče po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren za predajo odpadne opreme na za to predvideno zbirališče odpadkov za ustrezno obdelavo. Uporabnik lahko vrne rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Vse informacije o razpoložljivih zbirnih sistemih za odpadno električno opremo lahko najdete na informacijski točki v trgovini ali na občinskem uradu. Z ustreznim ravnanjem z odpadno opremo preprečujemo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!



Uporabljene baterije in/ali akumulatorje morate zavreči kot posebni odpadke v za to predviden zabojnik. Rabljene baterije ali akumulatorje morate predati zbirnemu mestu za rabljene baterije in akumulatorje. Glede informacij o zbirnih mestih se obrnite na lokalni organ ali vašega lokalnega trgovca. Uporabnik lahko vrne rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Ta izdelek je opremljen s prenosno baterijo. Za namestitev in odstranjevanje baterij preberite priročnik z navodili.

11/2021

SL

**Brežični vratni zvonec OPERA DC**  
Uporabniški priročnik

**OPIS IN UPORABA**

Baterijski zvonec, enostaven za namestitev, idealen za vrata v hišah, stanovanjih, trgovinah itd. ali kot klična naprava za starejše. Zaščitni razred IP44 omogoča namestitev gumba na zunanjo stran ali v prostor s povečano vlažnostjo. Sistem učenja omogoča enostavno prijavo dodatnih oddajnikov.

**NAMESTITEV**

Razdalja med gumbom in zvonjenjem je odvisna od okoljskih pogojev. Pred namestitvijo priporočamo, da napravo preizkusite na izbranem mestu in se prepričate, da njen doseg ni moten. Doseg lahko bistveno zmanjšajo: stene, stropi, kovinske površine, naprave z enako frekvenco, bližina elektromotorjev, transformatorjev, napajalnikov, računalnikov itd.

**DELOVANJE**



sl. 1 Spreminjanje tona zvonjenja

1. Z izvajalcem (ni priložen) dvignite in odprite zadnje ohišje v gumbu za zvonjenje ter odstranite zaščitno baterije.
2. Zadnjo stranico gumba privijate ali prilepite na podlago.
3. Odstranite pokrov baterije sprejemnika in vstavite 3 baterije AAA (niso priložene), pri tem pa upoštevajte pravilno polariteto.
4. Izbira melodije zvonjenja in glasnosti se nastavi z gumbi na levi strani zvonjenja (sprejemnika) s kratkim pritiskom in sprostitvijo gumbov.

POVEZOVANJE GUMBA Z ZVONCEM	
PRIJAVA	ODJAVA
Pritisnite in držite gumb za glasnost približno 3 sekunde (dokler ne zaslišite melodije), sprostite gumb in pritisnite gumb za klic na oddajniku.	Po približno 5 sekundah izvlecite baterijo iz sprejemnika, jo položite v predal ter pritisnite in držite gumb za glasnost približno 10 sekund (dokler drugi ne zaslišite melodije) in nato spustite gumb. Vsi dodeljeni oddajniki se morajo izbrisati iz spomina sprejemnika.
<b>TEHNIČNI PODATKI</b>	
Napajanje zvonca:	3 x AAA (niso priložene)
Napajanje oddajnika (gumba):	1x23A
Frekvenca:	433,92 MHz
Največja moč oddajnika:	< 10 mW
Prenos:	radijski
Pokritost na odprtem:	100 m
Raven hrupa:	50–90 dB
Raven zaščite gumba:	IP44
Število melodij zvonjenja:	36
Mere zvonca:	78 x 86 x 34 mm
mere gumba:	40 x 86 x 20 mm
Teža sprejemnika (zvonec):	0,07 kg
teža oddajnika (gumb):	0,04 kg

**Poenostavljena izjava o skladnosti**

Orno-Logistic Sp. z o.o. izjavlja, da je brezžični vratni zvonec OR-DB-YK-118 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na spletnem naslovu: [www.orno.pl](http://www.orno.pl).