


Model: OR-GM-9040, OR-GM-9040(GS)

SL | Vgradna vtičnica za pohištvo s polnilnikom USB PD20W



SL | Navodila za varno uporabo

Preden priključite in začnete uporabljati to napravo, preberite uporabniški priročnik in ga shranite za kasnejšo uporabo. V primeru nejasnosti se obrnite na prodajalca. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne namestitve ali delovanja naprave. Vsa popravila ali spremembe, ki jih izvajate sami, izničijo veljavnost garancije. Glede na to, da so tehnični podatki predmet stalnih sprememb, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvedbe različnih konstrukcijskih rešitev brez poslabšanja parametrov izdelka ali funkcionalne kakovosti. Dodatne informacije o izdelkih podjetja ORNO so na voljo na [www.orno.pl](http://www.orno.pl). Podjetje Orno-Logistic Sp. z o.o. ne prevzema odgovornosti za neupoštevanje določil iz tega priročnika. Podjetje Orno Logistic Sp. z o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja priročnika – najnovejšo različico priročnika lahko prenesete s spletne strani [support.orno.pl](http://support.orno.pl). Vse pravice glede prevoda/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s temi navodili so pridržane. Pred začetkom nameščanja naprave se prepričajte, da je električno napajanje (230 VAC) izključeno. Preden napravo vključite, se prepričajte, da se električni priključni parametri skladajo s tehničnimi specifikacijami naprave. Če je kabel poškodovan, napravo nemudoma varno izključite. Naprave ne uporabljajte, če je kabel poškodovan. Zamenjati jo more profesionalni električar.

1. Pred vsakršnimi deli s tem izdelkom izklopite električno napajanje.
2. Naprave ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
3. Ne upravljajte z napravo, če sta ohišje in kabel poškodovana.
4. Naprave ne odpirajte in je ne popravljajte sami.
5. Ne uporabljajte naprave v nasprotju z njenim predvidenim namenom uporabe.
6. Hranite izven dosega otrok.
7. Preprečite stik z vodo in drugimi električnimi prevodniki (npr. kovinami).
8. Naprave med delovanjem ne pokrivajte.
9. Ne povezujejte več razdelilnikov.
10. Ta izdelek je namenjen za uporabo v notranjih prostorih.
11. Izdelek je skladen s standardi CE.
12. V vsakem gospodinjstvu se uporablja električna in elektronska oprema, zato potencialno ustvari nevarne odpadke za ljudi in okolje, saj so v opremi prisotne nevarne snovi, mešanice in komponente. Po drugi strani pa je odpadna oprema dragocena material, iz katerega lahko pridobivamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Simbol prekržanega odpadnega zabojnika, ki je prikazana na opremi, embalaži ali dokumentih, označuje, da je odpadno električno in elektronsko opremo treba odstranjevati ločeno. Tako označenih izdelkov ni dovoljeno odstranjevati med gospodinjstvene odpadke, v nasprotnem primeru se takšno odstranjevanje denarno kaznuje. Oznaka prav tako pomeni, da je ta oprema prišla na tržišče po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren za predajo odpadne opreme na za to predvideno zbirališče odpadkov za ustrezno obdelavo. Uporabnik lahko vrne rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Vse informacije o razpoložljivih zbirnih sistemih za odpadno električno opremo lahko najdete na informacijski točki v trgovini ali na občinskem uradu. Z ustreznim ravnanjem z odpadno opremo preprečujemo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!



04/2024

TEHNIČNI PODATKI

|                                           |                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominalna napetost:                       | 230 V~, 50 Hz                                                                          |
| Največja obremenitev                      | 3680 W, 16 A                                                                           |
| Številno vtičnic                          | 1                                                                                      |
| Standardna vtičnica                       | OR-GM-9040 Francoska (tipa E)<br>OR-GM-9040(GS) Z zaščitnim kontaktom (tipa F)         |
| Št. vrat USB                              | 1 (tipa C)                                                                             |
| Izhodna moč polnilnika USB                | 5,0 VDC/3 A; 9,0 VDC/2,22 A; 12,0 VDC/1,67 A, najv. 20,0 W                             |
| Tip kabla                                 | OR-GM-9040 H05VV-F3x1,0 mm <sup>2</sup><br>OR-GM-9040(GS) H05VV-F3x1,5 mm <sup>2</sup> |
| Dolžina kabla                             | 1,9 m                                                                                  |
| Zaščita proti vdoru                       | IP20                                                                                   |
| Material                                  | plastika                                                                               |
| Neto teža                                 | 0,31 kg                                                                                |
| Povprečna aktivna učinkovitost            | 84,4 %                                                                                 |
| Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10 %) | 78,9 %                                                                                 |
| Poraba energije brez obremenitve          | 0,05 W                                                                                 |

NAMESTITEV

MERE



SL

Preden vtič priključite na mrežno vtičnico, se prepričajte, da so mrežni parametri skladni s tehničnimi podatki. V primeru poškodbe kabla ga nemudoma izključite iz vtičnice na način, ki je varen za uporabnika. Naprave ne uporabljajte, če je kabel poškodovan. Poškodovani kabel morate zamenjati.

1. Naprava je namenjena za namestitev neposredno na površino pisarniškega in kuhinjskega pohištva.
2. Pred namestitvijo naprave izrtajte luknjo v površino mize ali pisalne mize (1). Premer luknje mora biti približno 62 mm.
3. Ko je odprtina pripravljena, namestitveni obroč zavrtite v levo in ga odstranite (3).
4. Napajalni kabel in telo vtičnice položite v odprtino.
5. Namestitveni obroč povlecite skozi napajalni kabel, ga pritrdite na telo vtičnice in pod mizo (3).
6. Napajalni kabel priključite na vtičnico.