


- SL| NAVODILA ZA VARNO UPORABO: opozorila in previdnostni ukrepi za varno uporabo izdelka.
1. Pred uporabo naprave natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
 2. Samostojna popravila ali spremembe bodo razveljavile garancijo.
 3. Napravo lahko uporabljate le, kot je predvideno. Vsaka druga uporaba se šteje za nevarno.
 4. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne namestitve ali delovanja naprave.
 5. Namestitev mora opraviti usposobljen strokovnjak, pooblaščen za namestitev električne opreme.
 6. Opravite vsa popravila z izklopljenim napajalnikom.
 7. Naprave ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
 8. Ne upravljajte z napravo, če je ohišje poškodovano.
 9. Ne dotikajte se notranjih komponent upravljalne naprave neposredno ali posredno — nevarnost električnega udara in/ali opeklin.
 10. Naprave ne pokrivajte. Zagotovite prost pretok zraka.
 11. Ne priključujte naprav, ki presegajo največjo obremenitev.
 12. Preden napravo vključite, se prepričajte, da se električni priključni parametri skladajo s tehničnimi specifikacijami naprave.
 13. Napajalne kable zaščitite pred zmečkanjem, odrgninami, prekomernim upogibanjem in drugimi vplivi, ki lahko poškodujejo izolacijo.
 14. Če je kabel poškodovan, napravo nemudoma varno izključite. Naprave ne uporabljajte, če je kabel poškodovan. Zamenjati jo more profesionalni električar.
 15. Izdelek uporabljajte skladno z nazivno napetostjo ali navedenimi napetostmi.
 16. Naprave ne uporabljajte v prostorih, kjer pogoji niso primerni oz. če je prisoten prah, voda, vlaga itd.
 17. Naprava ima ozemljitveni pin in zaščito tokokroga.

NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE


Vsako gospodinjstvo je uporabnik električne in elektronske opreme in s tem potencialni povzročitelj nevarnih odpadkov za ljudi in okolje zaradi prisotnosti nevarnih snovi, zmesi in komponent v opremi. Po drugi strani pa je odpadna oprema dragocen material, iz katerega lahko pridobivamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Simbol za odpadno električno in elektronsko opremo, ki je prikazan na opremi, embalaži ali dokumentih, označuje, da je odpadno električno in elektronsko opremo treba odstranjevati ločeno. Tako označenih izdelkov ni dovoljeno odstranjevati med gospodinjske odpadke, v nasprotnem primeru se takšno odstranjevanje denarno kaznuje. Oznaka prav tako pomeni, da je ta oprema prišla na tržišče po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren za predajo odpadne opreme na za to predvideno zbirališče odpadkov za ustrezno obdelavo. Uporabnik lahko vrne rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Vse informacije o razpoložljivih zbirnih sistemih za odpadno električno opremo lahko najdete na informacijski točki v trgovini ali na občinskem uradu. Z ustreznim ravnanjem z odpadno opremo preprečujemo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!

UPORABLJENE OZNAKE						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						
1. Izdelek je skladen s standardi CE. 2. Odstranjevanje izrabljene električne opreme. 3. Proizvajalec. 4. Dodatna dokumentacija in/ali navodila za uporabo. 5. Razred zaščite I. 6. Primerno samo za uporabo v notranjih prostorih. 7. Ohranite čisto.						

TEHNIČNI PODATKI		
Nazivna napetost:	230 V~, 50 Hz	
Največji tok	16 A	
Največja obremenitev	3680 W	
Število vtičnic	3	
Standard vtičnice	OR-GM-9049	Francoska (tipa E)
	OR-GM-9049(GS)	Z zaščitnim kontaktom (tipa F)
Število vrat USB	2 (1 x USB-A, 1 x USB-C)	
Vrste vrat USB	USB-A	5,0 V/3,0 A (največ 15,0 W), 9,0 V/2,0 A (največ 18,0 W), 12,0 V/1,5 A (največ 18,0 W)
	USB-C	5,0 V/3,0 A (največ 15,0 W), 9,0 V/2,22 A (največ 20,0 W), 12,0 V/1,67 A (največ 20,0 W)
Skupna moč USB (vrata A+C)	5,0 V/3,0 A (največ 15,0 W)	
Kabel	3 x 1,5 mm² (1,5 m)	
Zaščita proti vdoru	IP20	
Material	plastika + aluminij	
Mere	Ø126,1 x 159,4mm	
Neto teža	0,74 kg	
Povprečna aktivna učinkovitost	82,70 %	
Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10 %)	74,0 %	
Poraba energije brez obremenitve	0,08 W	



sl. 1



sl. 2

SL

PREDVIDENA UPORABA

Naprava je namenjena za namestitev neposredno na površino pisarniškega in kuhinjskega pohištva.

NAMESTITEV

1. Pred nameščanjem naprave izvrtajte odprtino v površino mize (sl. 1.1). Premer odprtine mora biti 102 mm.
2. Ko je odprtina pripravljena, namestitveni obroč zavrtite v levo in ga odstranite (sl. 1.3).
3. Napajalni kabel in telo vtičnice položite v odprtino.
4. Napajalni kabel povlecite skozi namestitveni obroč, ga pritrdite na telo vtičnice in pod mizo (sl. 1.3).
5. Napajalni kabel priključite na vtičnico.

UPORABA

1. Pritisnite pokrov vtičnice (sl. 1.4).
2. Sklop vtičnice bo samodejno zdrsnil navzgor (sl. 1.5).

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Vzdrževalna dela se morajo izvajati, ko je napajanje izključeno. Čistite le z mehкими in suhimi krpami. Ne uporabljajte kemičnih čistil.

POPRODAJNE STORITVE

Če kljub skrbnosti, ki smo jo vzeli pri načrtovanju in izdelavi vašega izdelka, ne deluje pravilno, se obrnite na naše tehnike v poprodajni servisni ekipi:

Svetovalec za maloprodajne stranke

Telefon: +48 (32) 43 43 110 int. 109

e-pošta: techniczny@orno.pl

Od ponedeljka do petka od 8.00 do 17.00

KOMUNIKACIJSKI KANALI, POVEZANI Z VARNOSTJO

Vse pritožbe in informacije v zvezi z varnostjo izdelka je treba sporočiti proizvajalcu prek spletne strani: www.orno.pl.

DODATNE INFORMACIJE

Ker se tehnični podatki lahko spreminjajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvajanja različnih konstrukcijskih rešitev, ki ne poslabšajo parametrov izdelka ali funkcionalne kakovosti. Dodatne informacije o izdelkih podjetja ORNO so na voljo na www.orno.pl. Podjetje Orno-Logistic Sp. z o. o. ne prevzema odgovornosti za neupoštevanje določil iz tega priročnika. Podjetje Orno Logistic Sp. z o. o. si pridržuje pravico do spreminjanja priročnika – najnovejšo različico priročnika lahko prenesete s spletne strani www.support.orno.pl. Vse pravice glede prevoda/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s tem priročnikom so pridržane.