

OR-MT-ME-1809

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437

44-141 Gliwice, POLJSKA Tel. št.: (+48)

32 43 43 110

(SL) Brezžična zunanja kamera Wi-Fi

(SL) NAVODILA ZA VARNO UPORABO!

Pred uporabo te naprave preberite uporabniški priročnik in ga shranite za kasnejšo uporabo. Vsa popravila ali spremembe, ki jih izvajate sami, izničijo veljavnost garancije. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne namestitve ali delovanja naprave.

Ker se tehnični podatki lahko spreminjajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvajanja različnih konstrukcijskih rešitev, ki ne poslabšajo parametrov izdelka ali funkcionalne kakovosti.

Dodatne informacije o izdelkih podjetja ORNO so na voljo na spletni strani www.orno.pl. Podjetje Orno-Logistic Sp. z o.o. ne prevzema odgovornosti za neupoštevanje določil iz tega priročnika. Podjetje Orno Logistic Sp. z o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja priročnika – najnovejšo različico priročnika lahko prenesete s spletne strani www.support.orno.pl. Vse pravice glede prevoda/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s tem priročnikom so pridržane.


1. Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
2. Izdelek je primeren za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih.
3. Ne upravljajte z napravo, če je ohišje poškodovano.
4. Naprave ne odpirajte in je ne popravljajte sami.
5. Do not use the device contrary to its dedication.



V vsakem gospodinjstvu se uporablja električna in elektronska oprema, zato potencialno ustvari nevarne odpadke za ljudi in okolje, saj so v opremi prisotne nevarne snovi, mešanice in komponente. Po drugi strani pa je rabljena oprema dragocen material, iz katerega lahko pridobivamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Simbol za odpadno električno in elektronsko opremo, ki je prikazana na opremi, embalaži ali dokumentih, označuje, da je odpadno električno in elektronsko opremo treba odstranjevati ločeno. Tako označenih izdelkov ni dovoljeno zavreči med gospodinjstve odpadke, saj je v nasprotnem primeru to lahko kaznovano z denarno kaznijo. Oznaka prav tako pomeni, da je ta oprema prišla na tržišče po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren za predajo odpadne opreme na za to predvideno zbirališče odpadkov za ustrezno obdelavo. Uporabnik lahko preda rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Vse informacije o razpoložljivih zbirnih sistemih za odpadno električno opremo lahko najdete na informacijski točki v trgovini ali na občinskem oziroma okrožnem uradu. Z ustreznim ravnanjem z odpadno opremo preprečujemo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!

01/2022

STRUKTURA NAPRAVE



1. IR LED
2. Senzor za poltemo
3. Leča kamere
4. Indikatorska lučka
5. Mikrofon
6. Senzor gibanja PIR
7. Zvočnik
8. Okvir za namestitev
Luknja
9. Gumb za vklop/izklop
10. Reža za kartico TF
11. Gumb za PONASTAVITEV
12. Vtičnica USB tipa C

1. **IR LED** (osvetlitev kamere) – se samodejno vklopi, ko osvetlitev okolice ni zadostna
2. **Senzor za poltemo** – ko je osvetlitev okolice manjša od 2 luksa, se osvetlitev kamere vključi,
3. **Leča kamere,**
4. **Indikatorska lučka** – modra luč utripa (stanje seznanjanja), rdeča lučka sveti (povezava Wi-Fi ni uspela), modra lučka sveti (uspešna povezava), rdeča in modra lučka svetita (povezovanje z Wi-Fi)
5. **Mikrofon** – zajame zvoke iz okolice in omogoča glasovno povezavo,
6. **Senzor gibanja PIR** – ko naprava zazna gibanje v polju vidljivosti, posreduje obvestilo v konfigurirani pametni telefon,
7. **Luknje za namestitev okvirja** – omogoča, da napravo namestite na izbrano mesto.

OPIS IN UPORABA


Brezžična kamera HD komunicira z uporabnikovim pametnim telefonom s pomočjo povezave Wi-Fi. Prenesite brezplačno aplikacijo Tuya, da si ogledate posneto sliko v resničnem času. Naprava ima prostor za mikro kartico SD (ni priložena), s katero lahko snemate posnetke, senzor pa zažene snemanje posnetkov, ko je zaznano gibanje. Kamera ima vgrajen zvočnik in mikrofonski senzor, s pomočjo povezave Wi-Fi se lahko pogovarjate z osebo, ki stoji pred kamero. Ima še dodatno osvetljeno IR LED ozadje, ki omogočajo jasno sliko tudi ponoči. Vgrajena baterija za ponovno polnjenje prek USB.

Izjemna odpornost za vremenske vplive.

SEZNAM DELOV

Ko odprete embalažo, se prepričajte, da izdelek ni poškodovan in da so priloženi spodnji deli:

1. Brezžična kamera
2. Vijaki za namestitvev
3. Okvir
4. Polnilni kabel USB
5. Vodoodporen vtič – 2 kosa
6. Navodila za uporabo in namestitvev



TEHNIČNI PODATKI

Vir napajanja:	(2x 18650) 3,7 V DC 5200 mAh
TIP KAMERE:	senzor 1080 p FHD, 6 IR LED luči, mehanski IR-Cut iris
Ločljivost:	1920 x 1080 p
Kot zaznavanja:	navpični 41°, vodoravni 81°.
Pomnilniška kartica:	mikro SD, maks. 32 GB, min. razred 10 (ni priložena)
Standard povezave:	IEEE 802.11b/g/n
Zaščita pred vdorom tekočine:	IP65
Aplikacija:	Tuya Smart
Poraba energije v pripravljenosti:	120 µA
Poraba energije med delovanjem:	170 mA
Polnjenje:	polnilni kabel USB (priložen) ali solarna plošča (ni priložena)
Material:	plastika
Teža:	0,21 kg
Mere:	55 x 102 x 55 mm




NAMESTITEV

1. Okvir namestite na steno s priloženimi vijaki.
2. Napravo namestite na okvir. Prepričajte se, da je ustrezno pritrjen.
3. Vključite in izklopite napajanje, da vklopite/izklopite kamero.
4. Za polnjenje naprave vključite polnilni kabel v vtičnico USB-C in nato priključite polnilnik USB na napajanje. Solarno ploščo (OR-MT-ME-1809PS) je prav tako mogoče priključiti na napravo za solarno polnjenje.
5. Če želite zbuditi napravo iz načina spanja, pritisnite in držite gumb RESET na hrbtni strani kamere za približno 5 sekund (indikator LED utripa rdeče).
6. Insert a MicroSD card with a maximum capacity of 32GB to store video (video is recorded in encrypted format for security reasons, preview of recorded files possible via the app).

TEŽAVE IN REŠITVE


- 1. Naprave ni mogoče priključiti na omrežje Wi-Fi:**
 - Prepričajte se, da brezžično omrežje, na katerega je treba priključiti napravo, deluje po stanadru 2,4 GHz.
- 2. Naprava je priključena na omrežje Wi-Fi, vendar telefon ne prejema obvestil:**
 - Prepričajte se, da ste omogočili prejemanje obvestil v aplikaciji Tuya Smart.
- 3. Kateri način napajanja naprava podpira:**
 - Napravo napajata 2x 18650 vgrajeni bateriji za ponovno polnjenje (litijeve baterije). Napravo je mogoče polniti prek priloženega kabla USB tipa C.

(SL) Brezplačna aplikacija za upravljanje naprave »Tuya Smart«

<h3>1. Namestitev</h3> <p>(SL) Uporabniki lahko prenesejo brezplačno aplikacijo za upravljanje naprave s skeniranjem kode QR na desni strani ali z iskanjem in prenosom aplikacije »Tuya Smart« v trgovini Apple App Store ali Google Play. Ko je aplikacija nameščena, jo odprite in pojdite na začetno stran.</p>	
<h3>2. Registrirajte se</h3> <p>(SL) Če še nimate računa z aplikacijo, kliknite <i>Sign up (Prijava)</i>, ki vas preusmeri na naslednjo stran. Sistem samodejno prepozna državo/regijo, kjer živite ali jo ročno izberete sami. Vnesite svoj e-naslov, odključajte polje za zasebnost in kliknite <i>Get verification code (Pridobi kodo za preverjanje)</i>. Vnesite prejeto kodo, nato vnesite svoje geslo in kliknite <i>Completed (Zaključeno)</i>.</p>	
<h3>3. Dodajte napravo</h3> <p>(SL) Kliknite ikono »+« ali <i>Add device (Dodaj napravo)</i>. Nato izberite zavihek »Video Surveillance« (Video nadzor). Brezžična kamera (Wi-Fi) Prepričajte se, da je v zgornjem desnem kotu izbran način kode QR. Odključajte spodnje polje, da se obarva gumb <i>Next (Naprej)</i> in kliknite nanj.</p>	
<h3>4. Wi-Fi povezava</h3> <p>(SL) Za priključitev naprave na omrežje Wi-Fi izberite ime omrežja v aplikaciji in vnesite pravo geslo. Pritisnite gumb »Next (Naprej)«.</p>	


5. Seznanje naprave

(SL) Vaš telefon bo prikazal kodo QR, ki jo potrebujete za odčitavanje s kamero (glejte animacijo pod kodo QR). Ko zaslišite zvok iz kamere, kliknite *I heard the sound.* (Slišal sem zvok.)




6. Seznanje naprave

(SL) Če še nimate računa z aplikacijo, kliknite *Sign up (Prijava)*, ki vas preusmeri na naslednjo stran. Sistem samodejno prepozna državo/regijo, kjer živite ali jo ročno izberete sami. Vnesite svoj e-naslov, odključajte polje za zasebnost in kliknite *Get verification code (Pridobi kodo za preverjanje)*. Vnesite prejeto kodo, nato vnesite svoje geslo in kliknite *Completed (Zaključeno)*.



7. Ponastavitev naprave

(SL) Priključite napajanje kamere, pritisnite in držite gumb RESET za 5 sekund. Po uspešni ponastavitvi bi moral utripati indikator LED. Če je kamera dodana v aplikacijo, jo je treba izbrisati. Zato izberite »Delete device (Izbriši napravo)« v nastavitvah kamere.



Pozor!

Da bi izkoristili funkcionalnost naprave, se prepričajte, da je funkcija obveščanja omogočena na telefonu.

- Nastavitve/obvestila/omogoči
- Prikaže se seznam aplikacij, ki podpira potisna obvestila.
- Izberite aplikacijo Tuya Smart, da omogočite potisna obvestila.
- Videoposnetek je mogoče prenesti iz aplikacije samo med predvajanjem

Pomembno!

- Napravo napaja litijeva baterija. Aplikacija vam bo poslala obvestila o nizki napoljenosti kamere. Ne pozabite napolniti naprave, ko prejmete to obvestilo.
- Pri nameščanju naprave se prepričajte, da signal Wi-Fi zadostuje tudi za zunanost.
- Kamera je inteligentna naprava, ki porabi malo energije. Napravo lahko iz stanja mirovanja aktivirate z aplikacijo ali z gibanjem v zornem kotu kamere.