

Modelo: DL-3

PL| Lámpara de escritorio con clip LATSA


PL| ¡IMPORTANTE!

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de conectar y utilizar el aparato. Si tiene problemas para comprender su contenido, póngase en contacto con su distribuidor de electrodomésticos. El fabricante no se hace responsable de los daños que puedan derivarse de una instalación u operación incorrectas del aparato. Las reparaciones y modificaciones realizadas por usted mismo anularán la garantía. Debido a que los datos técnicos están sujetos a constantes modificaciones, el fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en las características del producto e introducir otras soluciones constructivas que no empeoren los parámetros y valores de utilidad del producto. Encontrará información adicional sobre los productos de la marca VIRONE en: www.virone.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. no se hace responsable de las consecuencias derivadas del incumplimiento de las recomendaciones de este manual. Orno-Logistic Sp. z o.o. se reserva el derecho a realizar cambios en el manual; la versión actual puede descargarse de support.virone.pl. Quedan reservados todos los derechos de traducción/interpretación y derechos de autor de este manual.

1. Realice todas las operaciones con la fuente de alimentación desconectada.
2. No sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
3. No cubra el aparato durante el funcionamiento.
4. No utilice el aparato si la carcasa está dañada.
5. No abra el aparato ni lo repare usted mismo.
6. No utilice el aparato de forma indebida.
7. El producto no es un juguete. Debe mantenerse fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.
8. Si la fuente de alimentación está dañada, no debe tocarse. La fuente de alimentación defectuosa debe sustituirse por otra idéntica.
9. Asegúrese de que el cable no quede doblado ni dañado por bordes afilados durante la instalación.
10. No encienda la fuente de alimentación con las manos mojadas.
11. Distancia mínima entre luminaria y los lugares u objetos a iluminar.
12. Riesgo de descarga eléctrica.
13. Producto conforme a la CE.
14. Clase de protección II.
15. El producto está destinado al uso en interiores.



 Todos los hogares son usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos y, por tanto, generadores potenciales de residuos peligrosos para las personas y el medio ambiente, debido a la presencia de sustancias, mezclas y componentes peligrosos en los aparatos. Por otra parte, los aparatos usados son un material valioso del que podemos recuperar materias primas como cobre, estaño, vidrio, hierro y otros. El símbolo del cubo de basura tachado en el equipo, el embalaje o los documentos adjuntos indica la necesidad de recoger por separado los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Los productos así etiquetados no pueden, bajo pena de multa, tirarse a la basura doméstica junto con otros residuos. Al mismo tiempo, el marcado indica que el equipo se comercializó después del 13 de agosto de 2005. Es responsabilidad del usuario llevar el equipo usado a un punto de recogida designado para su tratamiento adecuado. Los equipos usados también pueden devolverse al distribuidor cuando se adquiere un producto nuevo por un importe no superior al de los equipos nuevos del mismo tipo adquiridos. Encontrará información sobre el sistema de recogida de residuos de aparatos eléctricos en el mostrador de información del comercio y en la administración local. La correcta manipulación de los equipos usados evita consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



06/2024

DATOS TÉCNICOS

Tensión nominal:	230 V~, 50 Hz
Rosca:	E27
Potencia máxima de la fuente de luz:	10 W
Fuente de luz:	bombilla LED (no suministrada)
Grado de protección IP:	IP20
Material:	acero + plástico
Longitud del cable:	~1 m
Peso neto:	0,32 kg

DESCRIPCIÓN

Lámpara de escritorio diseñada para uso en interiores. Está equipada con un portalámparas E27 para una fuente de luz con una potencia máxima de 10 W. La combinación de diseño clásico y funcionalidad hace que la lámpara atraiga todas las miradas y confiera al interior un aspecto nuevo e interesante. Un cómodo clip permite fijar la lámpara en un lugar conveniente y un brazo móvil permite ajustar la dirección de la luz.

OPERACIÓN

Fija la lámpara con el clip sobre una superficie seca y estable. Instale una fuente de luz con rosca E27 (no suministrada). Conecte el enchufe del cable a una toma de corriente. Para encender y apagar la luz, accione el botón situado en el clip.

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

El mantenimiento debe realizarse con la alimentación desconectada. Limpie solo con paños suaves y secos. No utilice limpiadores químicos. No cubra el producto. Garantice el libre acceso del aire. Proteja los cables de alimentación contra aplastamientos, roces, dobleces excesivos y otras acciones que puedan dañar el aislamiento. No toque la fuente de luz durante el funcionamiento.