

Plafonska svjetiljka GAVE LED

CL/L-3

CL/L-4

CL/L-5

CL/L-6

VAŽNO!

Prije korišćenja uređaja pročitajte ovaj korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe. Svaka popravka ili izmjena koju sami izvršite dovodi do gubitka garancije. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati zbog nepravilne instalacije ili rada uređaja.

S obzirom na činjenicu da su tehnički podaci podložni stalnim izmjenama, proizvođač zadržava pravo na izmjene karakteristika proizvoda i uvođenja različitih konstrukcijskih rješenja bez pogoršanja parametara proizvoda ili funkcionalnog kvaliteta. Dodatne informacije o proizvodima VIRONE dostupne su na www.support.virone.pl.

Orno-Logistic Sp. z o.o. ne snosi odgovornost za rezultate nepoštovanja odredbi ovog Priručnika.


Orno Logistic Sp. z o.o. zadržava pravona izmjene Priručnika - najnoviju verziju Priručnika možete preuzeti sa www.support.virone.pl.

Sva prava na prevod i tumačenje i autorska prava u vezi sa ovim Priručnikom su zadržana.

1. Prije bilo kakvih aktivnosti na proizvodu, isključite napajanje.
2. Ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tečnosti.
3. Ne pokrivajte uređaj tokom rada.
4. Ne koristite uređaj ako je njegovo kućište oštećeno.
5. Ne otvarajte uređaj i ne popravljajte ga sami.
6. Ne koristite uređaj suprotno njegovim namjenama.
7. Proizvod se ne može demontirati. U slučaju oštećenja izvora svjetlosti, ne mogu se vršiti popravke.
8. Ne gledajte LED diode izbliza.
9. Oštećena kugla, ekran ili zaštitni štiti se moraju odmah zamijeniti.
10. Minimalna udaljenost rasvjetnog tijela (njegovog izvora svjetlosti) od mjesta i objekata koje osvjetljava.
11. Proizvod nije kompatibilan sa prigušivačima svijetla.
12. Opasnost od strujnog udara.
13. Proizvod usklađen sa CE standardima.
14. Klasa zaštite I.
15. Proizvod je pogodan za ugradnju u zatvorenom prostoru.



8



9



10



11



12



13



14




15



Svako domaćinstvo je korisnik električne i elektronske opreme, a time i potencijalni proizvođač otpada opasnog za ljude i životnu sredinu, zbog prisustva opasnih supstanci, smjesa i komponenata u opremi. Sa druge strane, iskorišćena oprema je dragocjen materijal iz kojeg možemo povratiti sirovine poput bakra, kalaja, stakla, željeza i dr. Simbol prekrižene kante za smeće na opremi, ambalaži ili pratećim dokumentima znači da se proizvod ne smije bacati zajedno s drugim otpadom. Oznaka takođe znači da je oprema stavljena na trziste nakon 13. avgusta 2005. Korisnik je odgovoran predati otpadnu opremu na određeno mjesto za sakupljanje radi pravilne obrade. Informacije o dostupnom sistemu sakupljanja otpadne električne opreme mogu se naći na informativnom pultu prodavnice i u gradskoj / komunalnoj kancelariji. Odgovarajuće odlaganje korišćene opreme spriječiće negativne posledice po okolinu i zdravlje ljudi!

MONTAŽA



TEHNIČKI PODACI				
	CL/L-3	CL/L-4	CL/L-5	CL/L-6
Nominalni napon				
Snaga	12W	18W	24W	32W
Svjetlosni fluks	840lm	1260lm	1680lm	2240lm
Boja temperature	4000K			
Boja svjetlosti	Neutralno bijela			
CRI Ra	80			
Nivo zaštite	IP20			
Dimenzije	245x245x56.5mm	316x316x64mm	370x370x58mm	
Neto težina	0,25kg	0,36kg	0,5kg	0,53kg

KARAKTERISTIKE
GAVE LED plafonska svjetiljka je kombinacija klasičnog kućišta, kugle za lampu mliječne nijanse i estetskog dizajna. Svjetiljka se savršeno uklapa u svaki interijer. Korištenje LED SMD tehnologije koja štedi energiju smanjuje potrošnju energije do 90%.
MONTAŽA
A1. Prije nego nastavite s instalacijom, provjerite je li glavno napajanje isključeno. A2. Odvijte abažur sa osnove svjetiljke. B1. Izbušite odgovarajuće rupe u zidu ili na plafonu. Svetiljku treba postaviti na plafon visine 2,5 m ili na zidu visine 1,8-2,5 m. B2. Montirane tiple postavite u pripremljene rupe. C. Provucite kablove kroz rupu na bazi. D. Pomoću odvijača i montažnih vijaka čvrsto pričvrstite podlogu za zid ili plafon. E1. Spojite kablove ispod klema ("N", "L", "PE") prema šemi povezivanja. E2. Postavite abažur na bazu svjetiljke. F. Uključite napajanje. G. Testirajte rad uređaja.
SIGURNOST I ODRŽAVANJE
Instalaciju treba da obavi iskusni električar. Prije početka instalacije potrebno je isključiti napajanje. Prljavštinu koja se tokom normalnog rada nataložila na kućištu svjetiljke treba čistiti mekom krpom sa opšte dostupnim sredstvima za čišćenje. Ne koristite nagrizajuća sredstva za čišćenje ili rastvarače.

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice tel. 32 43 43 110, www.orno.pl