

Model: CL/2XE27-10MV/W, CL/2XE27-10MV/B, CL/2XE27-10MV/G

RO| SELENE plafonieră cu senzor de mișcare

RO IMPORTANT!

Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți acest Manual de Service și păstrați-l pentru utilizări viitoare. Orice reparație sau modificare efectuată de către dumneavoastră duce la pierderea garanției. Producătorul nu este responsabil pentru niciun fel de daune care pot rezulta din instalarea sau utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului. Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse unor modificări continue, producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produsului și de a introduce soluții constructive diferite, fără a deteriora parametrii produsului sau calitatea sa funcțională. Informații suplimentare despre produsele VIRONE sunt disponibile la www.virone.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nu își asumă nicio responsabilitate pentru consecințele nerespectării prevederilor prezentului Manual. Orno Logistic Sp. z o.o. își rezervă dreptul de a aduce modificări Manualului – cea mai recentă versiune a Manualului poate fi descărcată de la support.virone.pl. Toate drepturile de traducere/interpretare și drepturile de autor asupra acestui Manual sunt rezervate. Deconectați alimentarea cu energie electrică înainte de a efectua orice activitate asupra produsului.

1. Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide, nu îl aruncați în foc, nu îl demontați.
2. Nu acoperiți dispozitivul în timpul funcționării.
3. Nu utilizați dispozitivul dacă carcasa acestuia este deteriorată.
4. Nu deschideți dispozitivul și nu încercați să îl reparați singuri.
5. Nu utilizați dispozitivul contrar destinației sale.
6. Globul spart, ecranul sau ecranul de protecție trebuie înlocuite imediat.
7. Distanța minimă dintre corpul de iluminat (sursa sa de lumină) și punctele sau obiectele pe care le iluminează.
8. Pericol de electrocutare.
9. Produsul nu este potrivit pentru acoperirea cu material termoizolant.
10. Produsul este conform cu standardele CE.
11. Clasa de protecție I.
12. Produsul este adecvat pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior.

Declarație de conformitate simplificată

Orno-Logistic Sp. z o.o. declară că tipul de echipament radio: CL/2XE27-10MV/W, CL/2XE27-10MV/B, CL/2XE27-10MV/G – Plafonieră SELENE cu senzor de mișcare este conform cu directiva RED 2014/53/UE. Textul complet al declarației UE de conformitate este disponibil la www.orno.pl.



Fiecare gospodărie este utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial generator de deșeuri periculoase pentru oameni și mediu, din cauza prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase din aceste echipamente. Pe de altă parte, echipamentele uzate reprezintă un material valoros, din care pot fi recuperate materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul și altele. Simbolul pubelii tăiate cu o linie în cruce, aplicat pe echipament, ambalaj sau pe documentele însoțitoare, indică necesitatea colectării separate a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele marcate astfel nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite, sub sancțiunea unei amenzi. Marcă mai indică și faptul că echipamentul a fost introdus pe piață după data de 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat, pentru un tratament corespunzător. Echipamentele uzate pot fi returnate și vânzătorului, în cazul achiziționării unui produs nou, într-o cantitate care să nu depășească cantitatea produsului nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul de colectare a deșeurilor de echipamente electrice pot fi obținute la punctul de informare al magazinului și la primăria locală. Manipularea corespunzătoare a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!

10/2024

DIMENSIUNI




fig.1

INSTALLATION




fig.2


DATE TEHNICE

Tensiune nominală:	230V~, 50Hz
Putere:	2x15W
Sursa de lumina:	bec (neinclus)
Soclu:	E27
Temperatura de lucru:	-25°C ~ 50°C
Grad de protecție IP:	IP54
Protecție la impact (rezistență la șocuri):	IK07
Material:	metal + plastic
Dimensiuni:	Ø305 x 90mm
Greutate neta:	525g

TEHNOLOGIE SENZOR

Tip senzor:	HF (microunde)
Unghi de detecție:	360°
Distanța de detecție reglabilă:	1-4m
Senzor de lumină ambientală reglabil:	2lux, 10lux, 25lux, 50lux, OFF
Temporizator reglabil:	5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 10min, 20min, 30min

FUNCTIILE SENZORULUI



Distanța de detecție reglabilă

1	2	
ON	ON	100%
ON	-	75%
-	ON	50%
-	-	25%

Temporizator reglabil

3	4	5	
ON	ON	ON	5s
ON	ON	-	30s
ON	-	ON	1min
ON	-	-	3min
-	ON	ON	5min
-	ON	-	10min
-	-	ON	20min
-	-	-	30min

Senzor de lumină ambientală reglabil

7	8	9	
ON	ON	ON	2lux
ON	ON	-	10lux
-	ON	-	25lux
ON	-	-	50lux
-	-	-	OFF*

*Lumina va fi aprinsă de fiecare dată când este detectată mișcare, indiferent de nivelul de lumină din jur.

fig.3

RO	Plafonieră SELENE cu senzor de mișcare Manual de utilizare
DESCRIERE	
Plafonieră și aplică SELENE cu senzor de mișcare pe bază de microunde, cu grad de protecție IP54, pentru iluminat interior și exterior, în condiții de umiditate ridicată. Forma clasică circulară este potrivită atât pentru spațiile rezidențiale, cât și pentru cele comerciale, de exemplu, în coridor, birou sau subsol. Combinația mai multor plafoniere SELENE de același tip va transforma cu siguranță amenajarea unor zone mai mari, cum ar fi sălile de conferințe. Lampa este compatibilă cu două surse de lumină interschimbabile, adică becuri cu filet E27, max. 15W. Becurile nu sunt incluse, astfel încât puteți adapta parametrii luminii emise în funcție de propriile nevoi. Echipată cu un senzor de mișcare pe bază de microunde, situat în interiorul corpului de iluminat, acesta va detecta chiar și cea mai mică mișcare, în funcție de setări. Senzorul permite reglarea timpului de iluminare de la 5 secunde la 30 de minute, sensibilitatea la lumină (2lux, 10lux, 25lux, 50lux, oprit) și reglarea distanței de detecție a mișcării între 1–4m. Materialul carcasei este metal și plastic, iar abajurul este din plastic mat/satinat. Diametrul lămpii este de 30,5 cm. Produsul mai beneficiază și de un grad înalt de protecție la impact, clasa IK07. Plafoniera este disponibilă în alb, negru sau gri și într-o variantă fără senzor de mișcare încorporat.	
INFORMAȚII IMPORTANTE ÎNAINTE DE INSTALARE	
Când alegeți locația de montaj, trebuie să țineți cont de următoarele criterii: 1. dispozitivul trebuie instalat de un electrician experimentat, 2. pentru cea mai bună eficiență a senzorului, se recomandă instalarea lămpii pe tavan la o înălțime de aproximativ 3 m, 3. evitați montarea lămpii pe suprafețe neuniforme, 4. senzorul nu trebuie direcționat către obiecte iluminate de culoare deschisă (de exemplu, alb) sau care sunt surse de căldură, deoarece acestea pot afecta negativ funcționarea senzorului, 5. nu montați lângă surse puternice de interferențe electromagnetice, 6. nu montați în fața unor suprafețe puternic reflectorizante, de exemplu oglinzi, feronerie de geamuri, etc., 7. nu plasați lampa lângă obiecte care pot fi mișcate de vânt puternic (copaci, arbuști, perdele etc.), 8. asigurați-vă că cablurile de alimentare au protecție adecvată împotriva curentului excesiv, sub forma unor siguranțe corespunzătoare sau altor dispozitive care deconectează alimentarea în caz de suprasarcină, 9. contaminarea opticii senzorului reduce raza și sensibilitatea la detecția mișcării, 10. nu efectuați reparații singuri, aveți grijă de siguranța dumneavoastră.	
INSTALARE	
1. Notă: Asigurați-vă că alimentarea principală cu energie electrică este oprită înainte de instalare. 2. Determinați locația de montaj a plafonierei. Faceți trei găuri și introduceți ancorele de perete în acestea. 3. Îndepărtați abajurul de la baza plafonierei și montați baza în locația dorită folosind șuruburi de montaj. 4. Conectați firele la bornele conectorului conform schemei de cablare. 5. Atașați abajurul la baza plafonierii. Porniți alimentarea și testați funcționarea dispozitivului.	
SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE	
Orice întreținere se va efectua după ce sursa de alimentare a fost oprită. Curățați doar cu cârpe uscate și delicate. Nu utilizați produse de curățare chimice. Nu acoperiți produsul. Asigurați accesul liber la aer. Protejați cablurile de alimentare de la zdrobire, abraziune, îndoiri excesive și alte activități care pot deteriora izolația.	