




Model: DL-17

RO| Lampă de birou ERGO LED


RO| IMPORTANT!

Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți acest Manual de service și păstrați-l pentru utilizare ulterioară. Orice reparație sau modificare efectuată de dumneavoastră duce la pierderea garanției. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună care poate rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse modificărilor continue, Producătorul își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produsului și de a introduce diferite soluții constructive fără a deteriora parametrii produsului sau calitatea funcțională. Informații suplimentare despre produsele VIRONE sunt disponibile la www.virone.pl Orno Group Sp. z oo nu își asumă nicio responsabilitate pentru rezultatele nerespectării prevederilor prezentului Manual. Orno Group Sp. z oo își rezervă dreptul de a face modificări la Manual - cea mai recentă versiune a Manualului poate fi descărcată de pe support.virone.pl. Orice drepturi de traducere/interpretare și drepturi de autor cu privire la acest Manual sunt rezervate.

1. Deconectați sursa de alimentare înainte de orice activitate asupra produsului.
2. Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide, nu îl aruncați în foc și nu îl dezamblați.
3. Nu acoperiți dispozitivul în timpul funcționării.
4. Nu utilizați dispozitivul dacă carcasa acestuia este deteriorată.
5. Nu deschideți dispozitivul și nu îl reparați singuri.
6. Nu utilizați dispozitivul în mod contrar destinației sale.
7. Produsul nu este demontabil. În cazul deteriorării sursei de lumină, aceasta este ireparabilă.
8. Globul, ecranul sau scutul protector ciobit trebuie înlocuite imediat.
9. Distanța minimă a unui corp de iluminat (sursa sa de lumină) față de punctele și obiectele pe care le luminează.
10. Produs nepotrivit pentru acoperire cu material termoizolant.
11. Produs conform standardelor CE.
12. Clasa de protecție III.
13. Produsul este potrivit pentru utilizare în interior.
14. Nu priviți LED-urile direct de aproape.



Fiecare gospodărie este utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșeuri periculoase pentru oameni și mediu, din cauza prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase din echipament. Pe de altă parte, echipamentele uzate reprezintă un material valoros, din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul și altele. Simbolul DEEE aplicat pe echipament, ambalaj sau documentele atașate acestuia indică necesitatea colectării separate a echipamentelor electrice și electronice uzate. Produsele marcate în acest fel, sub sancțiunea unei amenzi, nu pot fi eliminate la deșeurile obișnuite împreună cu alte deșeuri. Marcajul înseamnă, de asemenea, că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentele uzate la un punct de colectare desemnat pentru tratare corespunzătoare. Echipamentele uzate pot fi, de asemenea, returnate vânzătorului în cazul achiziționării unui produs nou într-o cantitate care nu depășește cantitatea echipamentului nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul disponibil de colectare a echipamentelor electrice uzate pot fi găsite la punctul de informații al magazinului și la primărie. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!






fig.1

10/2024

DATE TEHNICE	
Tensiune nominală:	5V
Putere:	8W
Flux luminos:	400 lm
Sursă de lumină:	LED (neînlocuibil)
Temperatura de culoare:	3000 / 3700 / 4200 / 5000 / 6000K
Culoarea luminii (denumire):	multicolor
Indicele de redare a culorilor Ra/CRI:	≥80
Durata de viață L70/B50:	30 000h
Intrare protecție IP:	IP20
Material:	aluminiu
Dimensiuni:	115 x 185 x 410 mm
Lungimea cablului:	1,5 m
Greutate netă:	1,1 kg
Clasa de eficiență energetică:	G.

RO		Lampă de birou ERGO LED Manual de utilizare
DESCRIERE		
Lampa de birou ERGO LED este o soluție modernă, potrivită atât pentru birouri, cât și pentru spațiile copiilor sau adolescenților. Proiectată având în vedere confortul și funcționalitatea. Funcționarea lămpii este intuitivă datorită butoanelor tactile încorporate în bază, care facilitează accesul facil la toate funcțiile. Lampa de birou are două surse de lumină LED neînlocuibile și două brațe reglabile. Aceasta permite reglarea luminii de pe masa de lucru sau de pe birou în funcție de propriile preferințe. Dioda LED este eficientă energetic. Reglarea în cinci trepte a temperaturii de culoare (3000K-6000K) și reglarea luminozității permit adaptarea luminii la propriile nevoi și la mediul înconjurător. ERGO LED este echipată cu port USB care facilitează încărcarea altor dispozitive și cu un temporizator (60 min) cu ajutorul căruia lumina nu va fi aprinsă inutil, mai ales noaptea. Funcția de lumină nocturnă se activează cu ajutorul unui buton dedicat și asigură confortul utilizării. Baza antiderapantă garantează stabilitatea lămpii, în timp ce designul simplu și elegant face ca lămpa să se integreze ușor în numeroase spații. Reglarea înălțimii facilitează reglarea precisă a poziției lămpii. Materiale de cea mai bună calitate, precum plasticul folosit pentru carcasă sau metalul folosit pentru abajur, asigură durabilitate și finisaj estetic. Înălțimea lămpii este de 41 cm. Cablul de 1,5 m se termină cu o mufă USB. Setul nu conține adaptor. Culoare neagră.		
OPERAȚIUNE		
1. Conectați capătul USB-A al cablului de alimentare la adaptor (nu este inclus). 2. Conectați capătul USB-C al cablului la portul situat în spatele bazei lămpii. 3. Conectați adaptorul de alimentare la o priză. 4. Verificați funcționarea dispozitivului și reglați unghiul luminii în funcție de preferințe. Nota: Înclinarea lămpii prin depășirea unghiurilor maxime de înclinare poate duce la răsturnarea și deteriorarea lămpii (vezi fig. 1). 5. Pentru a încărca dispozitivul prin intermediul lămpii de birou, conectați dispozitivul la portul USB-A din spatele stativului lămpii.		Lampa are cinci butoane funcționale (vezi fig. 1): 1. Cursor – schimbarea luminozității în 5 trepte 2. – buton pornit/oprit 3. – Schimbare a culorii luminii în 5 pași 4. – lumini de noapte pornite/stingute 5. – temporizator (60 min.)
SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE		
Orice întreținere trebuie efectuată după ce sursa de alimentare a fost oprită. Curățați doar cu lavete uscate și delicate. Nu utilizați agenți de curățare chimici. Nu acoperiți produsul. Asigurați acces liber la aer. Protejați cablurile de alimentare de strivire, abraziune, îndoire excesivă și alte activități care pot deteriora izolația.		