

RO| IMPORTANT!

Înainte de a conecta și utiliza dispozitivul, citiți acest Manual de utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare. În cazul în care ceva din conținutul acestuia nu este clar, vă rugăm să contactați vânzătorul. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună care poate rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Orice reparație sau modificare efectuată de dumneavoastră duce la pierderea garanției. Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse unor modificări continue, producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări ale caracteristicilor produsului și de a introduce diferite soluții constructive fără a deteriora parametrii produsului sau calitatea funcțională. Informații suplimentare despre produsele VIRONE sunt disponibile la www.virone.pl. Orno-Logistic Sp. z oo nu își asumă nicio responsabilitate pentru rezultatele nerespectării prevederilor prezentului Manual. Orno Logistic Sp. z oo își rezervă dreptul de a efectua modificări la Manual - cea mai recentă versiune a Manualului poate fi descărcată de pe support.virone.pl. Orice drepturi de traducere/interpretare și drepturi de autor cu privire la acest Manual sunt rezervate.

1. Nu utilizați dispozitivul în afara scopului prevăzut.
2. Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte fluide.
3. Un dispozitiv deteriorat trebuie înlocuit cu unul nou.
4. Nu îl reparați singuri.

	Fiecare gospodărie este utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșeuri periculoase pentru oameni și mediu, din cauza prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase din echipamente. Pe de altă parte, echipamentele uzate reprezintă un material valoros, din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul și altele. Simbolul unui coș de gunoi tăiat, plasat pe echipament, ambalaj sau documentele atașate acestuia, indică necesitatea colectării separate a echipamentelor electrice și electronice uzate. Produsele marcate în acest fel, sub sancțiunea unei amenzi, nu pot fi eliminate la deșeurile obișnuite împreună cu alte deșeuri. Marcajul înseamnă, de asemenea, că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentele uzate la un punct de colectare desemnat pentru tratare corespunzătoare. Echipamentele uzate pot fi, de asemenea, returnate vânzătorului în cazul achiziționării unui produs nou într-o cantitate care nu depășește cantitatea echipamentului nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul disponibil de colectare a echipamentelor electrice uzate pot fi găsite la punctul de informații al magazinului și la primărie. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!
	Curentul electric este periculos. Aveți grijă când lucrați cu curent electric. Dispozitivul trebuie utilizat numai de către persoane cu cunoștințe de bază despre electricitate. Nu depășiți intervalul de măsurare al dispozitivului - depășirea acestuia poate duce la electrocutare. Înainte de a începe lucrul, verificați dacă dispozitivul prezintă deteriorări - este interzisă lucrul cu un dispozitiv deteriorat. Efectuarea oricăror reparații de către dumneavoastră va duce la pierderea garanției. Testerul nu este un dispozitiv de măsurare în sensul „Legii privind măsurile”. Vârful instrumentului are forma vârfului unei șurubelnițe cu cap plat, cu toate acestea, se recomandă utilizarea instrumentului doar pentru măsurători.

07/2022

RO	Tester electronic de tensiune 5 în 1 Manual de utilizare
CARACTERISTICI	
Testerul de tensiune electronic, fără baterii, vă permite să testați prezența, măsurarea tensiunii AC și DC cu indicarea polarității, măsurarea inducției și continuității. Potrivit pentru utilizare în locuințe, ateliere, sectoare de servicii, electricitate și construcții. Testerul are: - oțel, țeavă plată, - două tipuri de măsurare: de contact și inductivă; - Afișaj LCD; - nu necesită baterii; - afișează valorile nominale ale tensiunii: 12, 36, 55, 110 și 220V în serie crescătoare.	
MĂSURARE DE CONTACT	
Plasați vârful testerului pe componenta neizolată prin care circula curentul alternativ, apoi puneți degetul pe butonul Test de contact. Afișajul va afișa simbolul fulgerului și intervalul de tensiune măsurat. Indicațiile disponibile sunt: 12, 36, 55, 110 și 220V. Testerul afișează întotdeauna cel mai mare interval de tensiune măsurat și toate intervalele inferioare, de exemplu, dacă se măsoară 230V, afișajul va afișa simbolul fulgerului și valorile: 12, 36, 55, 110 și 220V. Indicarea unui anumit interval este deja vizibilă atunci când tensiunea este de aproximativ 70% din interval. Acest lucru se datorează faptului că este indicată valoarea rms a tensiunii măsurate.	
MĂSURARE INDUCTIVĂ	
Plasați vârful testerului pe izolația componentei prin care trece curentul alternativ și apoi puneți degetul pe butonul Test inductiv. Pe afișajul LCD va apărea un simbol al unui fulger. Dacă simbolul nu apare, înseamnă că componenta testată nu este sub tensiune sau că a fost depășit intervalul de măsurare al indicatorului. Este recomandabil să efectuați măsurători suplimentare pentru a vă asigura că, într-adevăr, componenta nu este sub tensiune. Măsurarea inductivă poate fi utilizată pentru a detecta o întrerupere a unui circuit electric.	
DATE TEHNICE	
Frecvență: 50/60Hz Interval de tensiune: 12-250V Dimensiunile dispozitivului: 122x15,5x12mm Dimensiunile țepii: 3x0,5mm	