

Model: CD-6

SL| Lažna varnostna kamera



SL| POMEMBNO!

Preden priključite in začnete uporabljati to napravo, preberite uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo. V primeru nejasnosti se obrnite na prodajalca. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne namestitve ali delovanja naprave. Vsa popravila ali spremembe, ki jih izvajate sami, izničijo veljavnost garancije. Ker se tehnični podatki lahko spreminjajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvajanja različnih konstrukcijskih rešitev, ki ne poslabšajo parametrov izdelka ali funkcionalne kakovosti. Dodatne informacije in tehnična podpora v povezavi z izdelkom so na voljo na spletnem mestu [www.virone.pl](http://www.virone.pl). Podjetje Orno-Logistic Sp. z o.o. ne prevzema odgovornosti za neupoštevanje določil iz tega priročnika. Podjetje Orno-Logistic Sp. z o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja priročnika – najnovejšo različico priročnika lahko prenesete s spletne strani [support.virone.pl](http://support.virone.pl). Vse pravice glede prevoda/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s tem priročnikom so pridržane.


1. Izdelek je primeren samo za uporabo v notranjih prostorih.
2. Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
3. Naprava je primerna za uporabo le v suhem okolju.
4. Ne upravljajte z napravo, če je ohišje poškodovano.
5. Naprave ne odpirajte in je ne popravljajte sami.
6. Ne uporabljajte naprave v nasprotju z njenim predvidenim namenom uporabe.



V vsakem gospodinjstvu se uporablja električna in elektronska oprema, zato potencialno ustvari nevarne odpadke za ljudi in okolje, saj so v opremi prisotne nevarne snovi, mešanice in komponente. Po drugi strani pa je odpadna oprema dragocen material, iz katerega lahko pridobivamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Simbol prekrizanega odpadnega zaboja, ki je prikazana na opremi, embalaži ali dokumentih, označuje, da je odpadno električno in elektronsko opremo treba odstranjevati ločeno. Tako označenih izdelkov ni dovoljeno odstranjevati med gospodinjstve odpadke, v nasprotnem primeru se takšno odstranjevanje denarno kaznuje. Oznaka prav tako pomeni, da je ta oprema prišla na tržišče po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren za predajo odpadne opreme na za to predvideno zbirališče odpadkov za ustrezno obdelavo. Uporabnik lahko vme rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Vse informacije o razpoložljivih zbirnih sistemih za odpadno električno opremo lahko najdete na informacijski točki v trgovini ali na občinskem uradu. Z ustreznim ravnanjem z odpadno opremo preprečujemo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!

04/2023

DELOVANJE NAPRAVE



sl. 1



SL Ko se osvetlitev okolice poveča (> 10 LUX), se infrardeče diode LED izklopijo.

sl. 2



SLKo se osvetlitev okolice poveča (<10 LUX), se infrardeče diode LED izklopijo.

sl. 3

TEHNIČNI PODATKI

| Zasilanie: | Vir napajanja: | Spannungsversorgung: | Alimentation: | Питание: | 2 x AA<br>(brak w zestawie/ ni priloženo/ nicht im Lieferumfang enthalten/ non inclus/ не входит в комплект поставки) |
|------------|----------------|----------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary:   | Mere:          | Abmessungen          | Mere:         | Размеры: | Ø125 x 90 mm                                                                                                          |

SL

Lažna varnostna kamera  
Navodila za uporabo

OPIS NAPRAVE

Lažna varnostna kamera in infrardeče diode, ki svetijo ponoči. Primerna za varnostno zaščito doma, podjetja, skladišča, garaže itd.

NAMESTITEV

Lažna varnostna kamera je namenjena za namestitev v notranjih prostorih. Pred namestitvijo v kamero vstavite 2 bateriji AAA (nista priloženi) za napajanje lučke LED. Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na ustrezno polarnost. Izvrtajte 2 odprtini v strop in pritrdite podnožje s priloženimi svorniki.

**Opozorilo:** Naprava ni igrača. V kompletu so majhni deli – hranite jih stran od otrok.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Čistite le z mehкими in suhimi krpami.  
Ne uporabljajte kemičnih čistilnih sredstev.