

Model: DB-6

SL| Brezžični vratni zvonec PELA



SL| POMEMBNO!

Pred uporabo te naprave preberite uporabniški priročnik in ga shranite za kasnejšo uporabo. Vsa popravila ali spremembe, ki jih izvajate sami, izničijo veljavnost garancije. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne namestitve ali delovanja naprave. Ker se tehnični podatki lahko spreminjajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvajanja različnih konstrukcijskih rešitev, ki ne poslabšajo parametrov izdelka ali funkcionalne kakovosti. Dodatne informacije o izdelkih podjetja VIRONE so na voljo na spletni strani www.virone.pl. Podjetje Orno-Logistic Sp. z o.o. ne prevzema odgovornosti za neupoštevanje določil iz tega priročnika. Podjetje Orno-Logistic Sp. z o.o. si pridržuje pravico do sprememb priročnika - najnovejšo različico priročnika lahko prenesete s spletnega mesta support.virone.pl. Vse pravice glede prevoda/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s tem priročnikom so pridržane.

1. Ne uporabljajte naprave v nasprotju z njenim predvidenim namenom uporabe.
2. Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
3. Naprave med delovanjem ne pokrivajte.
4. Ne upravljajte z napravo, če je ohišje poškodovano.
5. Naprave ne razstavljajte in je ne popravljajte sami.


PREVIDNOSTNI NAPOTKI ZA BATERIJO:
Preverite ustrezno polarnost +/–, ko nameščate baterije.
Uporabite baterije, ki so priporočene za ta izdelek.
Ne kombinirajte rabljenih baterij z novimi oziroma z baterijami z drugačno kemično sestavo ali z baterijami drugega proizvajalca ali znamke, da preprečite uhajanje kisline iz baterije.
Rabljenih baterij ne zavrzite med gospodinjne odpadke, ampak med posebne in ločene odpadke.
O različnih možnostih recikliranja se posvetujte z lokalnimi organi.
Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju.
Ne vzpostavite kratkega stika med baterijskimi spojkami.
Ne preoblikujte baterij in jih ne izpostavljajte neposrednim virom toplote, na primer sončni svetlobi, radiatorjema ali ognju.
Nevarnost eksplozije! Ne razstavljajte, ne vzpostavljajte kratkega stika ali ne zavrzite baterij v ogenj.
Pred daljšim shranjevanjem izdelka odstranite baterije, da preprečite potencialno škodo, ki bi nastala zaradi uhajanja kisline iz baterij.
Baterije shranite izven dosega otrok.
Izpraznjeno baterijo nemudoma odstranite iz izdelka.
Izpraznjene baterije lahko uhajajo in poškodujejo izdelek.
Če se z rokami dotaknete baterijske kisline, jih splaknite pod tekočo vodo.
Če pride baterijska kislina v stik z očmi, takoj poiščite zdravniško pomoč. Baterijska kislina lahko povzroči draženje ali kemične opekline.
Zaužitje baterij je lahko smrtno nevarno! Baterije shranite proč od otrok in domačih živali. Če pogoltnete baterijo, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

	V vsakem gospodinjstvu se uporablja električna in elektronska oprema, zato potencialno ustvari nevarne odpadke za ljudi in okolje, saj so v opremi prisotne nevarne snovi, mešanice in komponente. Po drugi strani pa je odpadna oprema dragocen material, iz katerega lahko pridobivamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Simbol prekrizanega odpadnega zabojnika, ki je prikazana na opremi, embalaži ali dokumentih, označuje, da je odpadno električno in elektronsko opremo treba odstranjevati ločeno. Tako označenih izdelkov ni dovoljeno odstranjevati med gospodinjne odpadke, v nasprotnem primeru se takšno odstranjevanje denarno kaznuje. Oznaka prav tako pomeni, da je ta oprema prišla na tržišče po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren za predajo odpadne opreme na za to predvideno zbirališče odpadkov za ustrezno obdelavo. Uporabnik lahko vrne rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Vse informacije o razpoložljivih zbirnih sistemih za odpadno električno opremo lahko najdete na informacijski točki v trgovini ali na občinskem uradu. Z ustreznim ravnanjem z odpadno opremo preprečujemo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!
	Uporabljene baterije in/ali akumulatorje morate zavreči kot posebni odpadek v za to predviden zabojnik. Rabljene baterije ali akumulatorje morate predati zbirnemu mestu za rabljene baterije in akumulatorje. Glede informacij o zbirnih mestih se obrnite na lokalni organ ali vašega lokalnega trgovca. Uporabnik lahko vrne rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Ta izdelek je opremljen s prenosno baterijo. Za namestitev in odstranjevanje baterij preberite priročnik z navodili.

(SL) Poenostavljena izjava o skladnosti
Izjava o skladnosti podjetja Orno-Logistic Sp. z o.o. izjavlja, da je brezžični zvonec DB-6 PELA v skladu z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletni strani www.virone.pl.


07/2023

SESTAVA



1. Indikator LED
2. Gumb za klic
3. Zvočnik
4. Indikator RGB LED
5. Prejšnji/izbira načina
6. Naslednji/seznajanje
7. Nastavitev glasnosti/brisanje šifre

PRED UPORABO



Oddajnik 1. Odstranite zaščito za baterijo z oddajnika. 2. Na zadnji pokrov oddajnika nalepite montažno nalepko. 3. Oddajnik namestite tako, da ga prilepite na zeleno mesto. Sprejemnik 4. Odprite pokrov baterije in vstavite 3 baterije AA v sprejemnik. Zaprite pokrov baterije. 5. Izvrtajte luknjo v steni na izbranem mestu in vanjo vstavite vijak. Sprejemnik obesite na vijak s pomočjo odprtine na hrbtni strani sprejemnika.
--

TEHNIČNI PODATKI	
Prenos	radijski
Frekvenca	433,92 MHz
Razpon na odprtem območju	najv. 300 m
Sistem učenja	✓
Sprejemnik	
Napajanje	3 x AA (niso priložene)
Poraba energije med delovanjem:	najv. <150 mA povprečno <100 mA
Poraba energije v stanju pripravljenosti	najv. <4 mA povprečno <0,2 mA
Število melodij zvonjenja	60
Raven hrupa	0–92 dB
Nadzor glasnosti	5 ravni
Načini opozarjanja	3 (zvočni, vidni, vidno-zvočni)
Stopnja zaščite	IP20
Mere	81x81x34mm
Neto teža	0,08 kg
Delovna temperatura	Od –10 °C~+50 °C
Oddajnik	
Napajanje	1 x CR2032 (priložena)
Poraba energije med delovanjem	≤25 mA
Poraba energije v stanju pripravljenosti	≤2 uA
Največja moč oddajnika	≤10 mW
Stopnja zaščite	IP44
Mere	36x66x18mm
Neto teža	0,025kg
Delovna temperatura	Od –10 °C~+50 °C

SL		Brezžični vratni zvonec PELA Uporabniški priročnik	
LASTNOSTI			
Baterijski zvonec, enostaven za namestitvev, idealen za vrata v hišah, stanovanjih, trgovinah itd. ali kot klicna naprava za starejše. Stopnja zaščite IP44 omogoča namestitvev na prostem ali na območjih s povečano vlažnostjo. Sistem učenja se uporablja za enostavno prijavo dodatnih oddajnikov. Pripomoček ima 3 načine opozarjanja (vidni, zvočni, zvočno/vidni).			
NAMESTITEV			
Razdalja med oddajnikom in sprejemnikom je odvisna od okoljskih pogojev. Pred namestitvijo priporočamo, da napravo preizkusite na izbranem mestu in se prepričate, da njen doseg ni moten. Doseg lahko bistveno zmanjšajo: stene, stropi, kovinske površine, naprave z enako frekvenco, bližina elektromotorjev, transformatorjev, napajalnikov, računalnikov itd.			
DELOVANJE			
Izbira načina: Za spremembo načina opozarjanja (vidni: samo LED; zvočni: samo zvonec, ali vidno-zvočni: zvonec z LED) pritisnite in držite gumb Δ ob strani sprejemnika za 3 sekunde, dokler se vratni zvonec ne aktivira (zazvoni in/ali svetilka LED zasveti). Izbira melodije: Pritisnite gumb Δ ali ▽ ob strani sprejemnika, da izberete naslednjo ali prejšnjo melodijo zvonjenja. Izbirate lahko med 60 melodijami zvonjenja. Nastavitev glasnosti: Pritisnite gumb «I» ob strani sprejemnika, da spremenite raven glasnosti. Na voljo je 5 stopenj glasnosti: tihi način (samo LED)/nizka/srednja/visoka/največja. Seznanjanje: Gumb ▽ na strani sprejemnika držite pritisnjen 3 sekunde, dokler ne zaslišite zvoka »ding-dong«, ki sporoča, da je zvonec prešel v način seznanjanja. Pritisnite klicni gumb na oddajniku – naslednji »ding-dong« (ali druga, predhodno izbrana melodija) iz sprejemnika pomeni uspešno seznanjanje. Če želite seznaniti več oddajnikov, ponovite ta korak. Sprejemnik lahko povežete z največ 20 oddajniki.		Brisanje šifre: Gumb «I» na strani sprejemnika držite pritisnjen 5 sekund, dokler ne zaslišite zvoka »ding-dong, ding-dong«, ki sporoča, da ste uspešno izbrisali pomnilnik. Če izbrisete pomnilnik, odstranite seznanjanje za vse oddajnike. Indikator napajanja: Ko so baterije pravilno nameščene v sprejemnik, se oglasi zvok »ding-dong«, ki signalizira pravilno delovanje sprejemnika. Indikatorska lučka LED: Barve obroča LED se samodejno spremenijo, ko se predvaja melodija zvonjenja. Obroč LED na oddajniku se prižge, ko pritisnete gumb za klic. Indikator prazne baterije: Ko se baterija v sprejemniku izprazni (napetost ≤ 3,3 V), obroč LED zasveti rdeče. Takrat je treba baterije zamenjati z novimi.	
ODPRAVLJANJE TEŽAV			
1. Indikator LED na oddajniku ne sveti: – preverite, ali so baterije v oddajniku pravilno nameščene, – baterije v oddajniku zamenjajte z novimi (uporabljajte samo alkalne baterije). 2. Sprejemnik ne deluje pravilno: – preverite, ali so baterije pravilno nameščene, – oddajnik je morda zunaj dosega – poskusite ga postaviti bližje sprejemniku, – kovinske konstrukcije, vključno z vratnimi okvirji iz PVC, lahko omejijo območje sprejema. Prepričajte se, da sprejemnik ali oddajnik ni nameščen na kovinske konstrukcije ali v njihovi bližini.			