

Model: LA-10

SL | Veriga lučk za kampiranje

SLJ NAVODILA ZA VARNO UPORABO: opozorila in previdnostni ukrepi za varno uporabo izdelka.

1. Pred uporabo naprave natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
2. Samostojna popravila ali spremembe bodo razveljavile garancijo.
3. Napravo lahko uporabljate le, kot je predvideno. Vsaka druga uporaba se šteje za nevarno.
4. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne namestitve ali delovanja naprave.
5. Opravite vsa popravila z izklopljenim napajalnikom.
6. Naprave ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
7. Ne upravljajte z napravo, če je ohišje poškodovano.
8. Naprave ne pokrivajte. Zagotovite prost pretok zraka.


NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE

V vsakem gospodinjstvu se uporablja električna in elektronska oprema, zato potencialno ustvari nevarne odpadke za ljudi in okolje, saj so v opremi prisotne nevarne snovi, mešanice in komponente. Po drugi strani pa je rabljena oprema dragocen material, iz katerega lahko pridobivamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Simbol za odpadno električno in elektronsko opremo, ki je prikazana na opremi, embalaži ali dokumentih, označuje, da je odpadno električno in elektronsko opremo treba odstranjevati ločeno. Tako označenih izdelkov ni dovoljeno zavreči med gospodinjstve odpadke, saj je v nasprotnem primeru to lahko kaznovano z denarno kaznijo. Oznaka prav tako pomeni, da je ta oprema prišla na tržišče po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren za predajo odpadne opreme na za določeno zbirno mesto za ustrezno obdelavo. Uporabnik lahko preda rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od nove kupljene opreme iste vrste. Vse informacije o razpoložljivih zbirnih sistemih za odpadno električno opremo lahko najdete na informacijski točki v trgovini ali na občinskem oziroma okrožnem uradu. Z ustreznim ravnanjem z izrabljeno opremo preprečujemo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!

Rabljene baterije in/ali akumulatorje morate zavreči kot ločene odpadke in jih odložiti v za to predviden zabojnik. Rabljene baterije ali akumulatorje morate predati zbirnemu mestu za rabljene baterije in akumulatorje. Glede informacij o zbirnih mestih se obrnite na lokalni organ ali vašega lokalnega trgovca. Rabljeno opremo lahko prodajalcu vrnete tudi v primeru nakupa novega izdelka v količini, ki ni večja od nove kupljene opreme iste vrste. Ta izdelek je opremljen s prenosno baterijo. Za navodila o namestitvi in odstranjevanju baterij glejte naslednji priročnik.

03/2025

UPORABLJENE OZNAKE




1. Izdelek je skladen s standardi CE.
2. Odstranjevanje izrabljene električne opreme.
3. Odstranjevanje izrabljenih baterij in akumulatorjev.
4. Proizvajalec.
5. Dodatna dokumentacija in/ali navodila za uporabo.
6. Koda za recikliranje (valovita vlaknena plošča (karton)).
7. Ohranite čisto.

TEHNIČNI PODATKI

Vir napajanja:	litij-ionska baterija 2000 mAh
Vir svetlobe:	LED; nezamenljiv
Moč:	1 W
Svetlobni tok:	veriga 80 lm plošča 200 lm
Barvna temperatura:	3000 K
Barva svetlobe (oznaka):	topla bela
Življenjska doba L70/B50:	50.000 ur
Najv. neprekinjeni čas osvetlitve:	veriga 3 ure plošča 4 ure veriga + plošča 2 uri
Vhod USB:	USB-C
Začetna stopnja zaščite:	IPX4
Material:	plastika
Mere:	∅90 x 49 mm
Dolžina verige luči:	8 m
Neto teža:	188g

KRATKA NAVODILA



SL	Veriga lučk za kampiranje Uporabniški priročnik
OPIS IZDELKA	
Svetilka za kampiranje z vgrajeno verigo lučk združuje funkcionalnost tradicionalne razsvetljave z dekorativnim svetlobnim učinkom. Ta izdelek je idealen za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih, zato je odlična dopolnitev za vašo spalnico, dnevno sobo ali otroško sobo, pa tudi za balkon, teraso ali šotor med kampiranjem. Veriga lučk ima več načinov osvetlitve.	
DELOVANJE	
<ol style="list-style-type: none"> Veriga lučk: potegnite kavelj na strani ohišja, da raztegnete verigo lučk. Znova jih lahko zložite tako, da uporabite ročico na dnu. Verigo previdno in nežno navijajte in odvijajte, da ne poškodujete svetlobne verige. Če se vrv med navijanjem zatakne, jo pred nadaljevanjem rahlo odvijte. Načini osvetlitve: z gumbom za vklop spremenite način osvetlitve v naslednjem zaporedju: veriga lučk (stalna luč) > veriga lučk (utripanje) > veriga lučk (prelivanje) > veriga lučk + sprednja plošča > sprednja plošča. Polnjenje: polnilni priključek se nahaja na spodnji strani ohišja. Dvignite pokrov USB in priključite priloženi kabel. Polnjenje traja približno 3 ure. 	
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE	
Vzdrževanje izvajajte z izključenim napajalnikom. Čistite le z mehкими in suhimi krpami. Ne uporabljajte kemičnih čistilnih sredstev.	

POPRODAJNE STORITVE	
Če kljub skrbnosti, ki smo jo vzeli pri načrtovanju in izdelavi vašega izdelka, ne deluje pravilno, se obrnite na naše tehnike v poprodajni servisni ekipi.	Svetovalec za maloprodajne stranke Tel. št. +48 (32) 43 43 110 med. 109 e-pošta: techniczny@orno.pl Od ponedeljka do petka od 8.00 do 17.00
KOMUNIKACIJSKI KANALI, POVEZANI Z VARNOSTJO	
Vse pritožbe in informacije v zvezi z varnostjo izdelka je treba sporočiti proizvajalcu prek spletne strani: www.virone.pl .	
DODATNE INFORMACIJE	
Glede na to, da se tehnični podatki stalno spreminjajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvedbe različnih konstrukcijskih rešitev brez poslabšanja parametrov izdelka ali funkcionalne kakovosti. Dodatne informacije o izdelkih VIRONE so na voljo na www.virone.pl . Podjetje Orno Logistic Sp. z o.o. ne prevzema odgovornosti v primeru neupoštevanja določil v tem priročniku. Podjetje Orno Logistic Sp. z o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja priročnika – najnovejšo različico priročnika lahko prenesete s spletne strani www.virone.pl . Vse pravice glede prevoda/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s tem priročnikom so pridržane.	