VIRONE

Svetilka z detektorjem gibanja Samum, Solano

LF-2/W
LF-2/B

SL Navodila za uporabo

Pred uporabo te naprave preberite uporabniški priročnik in ga shranite za kasnejšo uporabo. Vsa popravila ali spremembe, ki jih izvajate sami, izničijo veljavnost garancije. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne namestitve ali delovanja naprave.
Ker se tehnični podatki lahko spreminjajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvajanja različnih konstrukcijskih rešitev, ki ne poslabšajo parametrov izdelka ali funkcionalne kakovosti. Dodatne informacije o izdelkih podjetja ORNO so na voljo na spletni strani www.orno.pl. Podjetje Orno-Logistic Sp. z o.o. ne prevzema odgovornosti za neupoštevanje določil iz tega priročnika. Podjetje Orno Logistic Sp. z o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja priročnika – najnovejšo različico priročnika lahko prenesete s spletne strani www.orno.pl. Vse pravice glede prevoda/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s tem priročnikom so pridržane.
1. Pred vsemi ukrepi na izdelku izključite električno napajanje.
2. Naprave ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
3. Naprave med delovanjem ne pokrivajte.
4. Ne upravljajte z napravo, če je ohišje poškodovano.
5. Naprave ne odpirajte in je ne popravljajte sami.
6. Ne uporabljajte naprave v nasprotju z njenim predvidenim namenom uporabe.
7. Zlomljeno steklo, zaslon ali zaščitno steklo morate nemudoma zamenjati.
8. Nevarnost električnega udara.
9. Izdelek je skladen s standardom CE.
10. Razred zaščite I.
11. Izdelek je primeren za namestitev v notranjih in zunanjih prostorih.

V vsakem gospodinjstvu se uporablja električna in elektronska oprema, zato potencialno ustvari nevarne odpadke za ljudi in okolje, saj so v opremi prisotne nevarne snovi, mešanice in komponente. Po drugi strani pa je rabljena oprema dragocen material, iz katerega lahko pridobivamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Simbol za odpadno električno in elektronsko opremo, ki je prikazana na opremi, embalaži ali dokumentih, označuje, da je odpadno električno in elektronsko opremo treba odstranjevati ločeno. Tako označenih izdelkov ni dovoljeno zavreči med gospodinjske odpadke, saj je v nasprotnem primeru to lahko kaznovano z denarno kaznijo.
Oznaka prav tako pomeni, da je ta oprema prišla na tržišče po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren za predajo odpadne opreme na za to predvideno zbirališče odpadkov za ustrezno obdelavo. Uporabnik lahko preda rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Vse informacije o razpoložljivih zbirnih sistemih za odpadno električno opremo lahko najdete na informacijski točki v trgovini ali na občinskem oziroma okrožnem uradu. Z ustreznim ravnanjem z odpadno opremo preprečujemo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!

06/2020

OPIS

Svetilo je namenjeno za samodejno osvetlitev notranjih in zunanjih delov prostorov (stopnišča, hodniki, kleti). Opremljeno je s pasivnim infrardečim senzorjem, ki se odziva na zaznano gibanje.

NAMESTITEV

– Svetilko namestite na primernem prostoru na višini od 1,8 do 2,0 m.
– Električni kabli morajo biti povezani, kot kaže sl. 2.
– Mesto namestitve izberite ob upoštevanju kotov v senzorskem razponu.
– Senzor ne sme biti usmerjen v osvetljene svetle predmete ali vire toplote.
– Svetila ne nameščajte v bližino opreme, ki proizvaja toploto, kot so radiatorji.
– Senzor gibanja ne sme biti blizu opreme, ki oddaja močna elektromagnetna polja.
– Če je optični sistem onesnažen, to zmanjša razpon in občutljivost zaznavanja gibanja.
– Če je med gibljivim predmetom in okolico temperaturna razlika prenizka (npr. poleti), se senzor lahko odzove kasneje, zmanjša se tudi razpon zaznavanja gibanja.

1. Izključite tokokrog napajanja.
2. Za preverjanje delovanja žic uporabite ustrezno napravo.
3. Odstranite namestitveno osnovo s svetila, nato izvrtajte ustrezne odprtine v steno in varno namestite osnovo.
4. Žice ustrezno povežite pod terminali (»N« – modra žica, »L« – rjava žica) skladno s sl. 2.
5. Privijte žarnico (najv. 60 W z navojem E27).
6. Vključite napajanje.
7. Prilagodite parametre senzorja.
8. Položite zgornji del na osnovo svetila.

DELOVANJE

Senzor ima dva gumba:
»TIME« (ČAS) – s tem gumbom določite čas, ko želite, da naprava deluje po aktivaciji senzorja; čas osvetlitve je mogoče prilagoditi: najkrajši čas osvetlitve je 10 s ± 3 s; najdaljši čas osvetlitve je 3 min ± 1 min.
LUX (LUKS) – s to funkcijo lahko nastavite stopnjo osvetljenosti, pri kateri senzor aktivira povezano napravo, tako se prepreči neželen vklop osvetlitve med dnevom, stopnja osvetljenosti, pri kateri senzor začne zaznavati gibanje, je mogoče nastaviti od 3 do 2000 luksov.
Gumb »TIME« zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca (najmanj), gumb »LUX« pa v največji položaj.
Vključite napajanje in počakajte 5 do 30 sekund, da se senzor prilagodi okolici. Po tem času se senzor vključi in izključi za približno 5 do 10 sekund.
Gumb »LUX« obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca do z MAX☼ do MIN ☽. Občutljivost naprave je tovarniško nastavljena na manj kot 3 lukse, če je svetilnost večja, se napajanje po pribl. 5 do 15 sekundah izključi.
Pri preskušanju senzorja podnevi nastavite gumb »LUX« na »MAX ☼« (največ), sicer senzor ne bo pravilno deloval.

MOŽNI VZROKI MOTENJ

– detektorja gibanja ne nameščajte v bližini večjih naprav, kot so hladilniki, klimatske naprave, viri svetlobe, ventilatorji, izpušne cevi ali sušilniki, saj lahko sprožijo senzor,
– če naprava ne zasveti, preverite stanje žarnice ali pa delovanje električnega tokokroga ter ustrezno napajalno napetost,
– preverite, da senzor ni poškodovan,
– če je med okolico in senzorjem prenizka temperaturna razlika, se razpon delovanja senzorja zmanjša,
– luč se lahko po pomoti vključi na območju elektromagnetnih motenj.

VARNOST IN VZDRŽEVANJE

Priporočamo, da napravo priključi usposobljeni električar!
Vzdrževalna dela se morajo izvajati, ko je napajanje izključeno.
Umazanijo, ki se med običajnim delovanjem nabere v ohišju svetila, morate obrisati z vlažno krpo in čistilom za splošno rabo. Ne uporabljajte jedkih čistil in topil. Namestite proč od virov toplote. Naprave ne pokrivajte.

DELOVANJE

Električno napajanje: 230 V~, 50/60 Hz
Vir svetlobe: žarnica
Navoj/držalo: E27
Moč vira svetlobe: najv. 1 x 60 W
Poraba: 0,45 W (delovanje), 0,1 W (pripravljenost)
Razpon senzorja: najv. 9 m (radij) pri 24 °C
Kot delovanja: 180 stopinj
Višina namestitve: od 1,5 m do 3 m
Nastavitev časa osvetlitve: najm.: 10 sekund ± 5 sekunde,
najv.: 3 minute ± 1 minuta
Prilagoditev svetilnosti: < 3–2000 luksov
Raven zaščite: IP 44
Mere: 265 x 185 x 105 mm
Delovna temperatura: –20 °C do +40 °C
Vlažnost: < 93 % RV
Neto teža: 0,58 kg
Zaslon: plastičen

MONTAŽA


/ sl. 1



/ sl. 2



/ sl. 3