

Model: LT-20

SL | MINI LED svetilka

SL| NAVODILA ZA VARNO UPORABO: opozorila in previdnostni ukrepi za varno uporabo izdelka.

- Pred uporabo naprave natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
- Samostojna popravila ali spremembe bodo razveljavile garancijo.
- Napravo lahko uporabljate le, kot je predvideno. Vsaka druga uporaba se šteje za nevarno.
- Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne namestitve ali delovanja naprave.
- Naprave ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
- Ne upravljajte z napravo, če je ohišje poškodovano.
- Naprave ne pokrivajte. Zagotovite prost pretok zraka.

NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE



V vsakem gospodinjstvu se uporablja električna in elektronska oprema, zato potencialno ustvari nevarne odpadke za ljudi in okolje, saj so v opremi prisotne nevarne snovi, mešanice in komponente. Po drugi strani pa je rabljena oprema dragocen material, iz katerega lahko pridobivamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Simbol za odpadno električno in elektronsko opremo, ki je prikazana na opremi, embalaži ali dokumentih, označuje, da je odpadno električno in elektronsko opremo treba odstranjevati ločeno. Tako označenih izdelkov ni dovoljeno zavreči med gospodinske odpadke, saj je v nasprotnem primeru to lahko kaznovano z denarno kaznijo. Oznaka prav tako pomeni, da je ta oprema prišla na tržišče po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren za predajo odpadne opreme na za določeno zbirno mesto za ustrezno obdelavo. Uporabnik lahko preda rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Vse informacije o razpoložljivih zbirnih sistemih za odpadno električno opremo lahko najdete na informacijski točki v trgovini ali na občinskem oziroma okrožnem uradu. Z ustreznim ravnanjem z izrabljeno opremo preprečujemo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!

Rabljene baterije in/ali akumulatorje morate zavreči kot ločene odpadke in jih odložiti v za to predviden zabojnik. Rabljene baterije ali akumulatorje morate predati zbirnemu mestu za rabljene baterije in akumulatorje. Glede informacij o zbirnih mestih se obrnite na lokalni organ ali vašega lokalnega trgovca. Rabljeno opremo lahko prodajalcu vrnete tudi v primeru nakupa novega izdelka v količini, ki ni večja od nove kupljene opreme iste vrste. Ta izdelek je opremljen s prenosno baterijo. Za namestitev in odstranjanje baterij preberite priročnik z navodili.

04/2025

UPORABLJENE OZNAKE

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.





- Izdelek je skladen s standardi CE.
- Odstranjanje izrabljene električne opreme.
- Odstranjanje izrabljenih baterij in akumulatorjev.
- Proizvajalec.
- Dodatna dokumentacija in/ali navodila za uporabo.
- Koda za recikliranje (nevalovita vlaknena plošča (karton)).
- Ohranite čisto.

TEHNIČNI PODATKI

Vir napajanja:	Baterija Li-Po 180 mAh
Vir svetlobe:	LED COB, nezamenljiv
Moč:	1 W
Svetlobni tok:	150 lm
Temperatura barve:	5500 K
Barva svetlobe (oznaka):	hladno bela
Življenjska doba L70/B50:	50.000 ur
Začetna stopnja zaščite:	IPX4
Vhod USB:	USB-C
Najv. neprekinjeni čas osvetlitve:	2,5 h
Čas polnjenja:	1 ura
Material:	aluminij
Mere:	52 x 22 x 10 mm
Neto teža:	17 g

KRATKA NAVODILA



SL

MINI LED svetilka
Uporabniški priročnik

OPIS IZDELKA

Mini svetilka COB LED je popoln vsakdanji pripomoček, ki po potrebi zagotavlja dodaten vir svetlobe. Njena zasnova obeska za ključce omogoča enostavno pritrjevanje na ključce, nahrbtnik ali drugo opremo. Svetilka ima dva načina osvetlitve – stalni in nujni. Ponuja širok kot svetlobnega snopa, ki učinkovito osvetljuje okolico. Razpon osvetlitve je do 5 metrov. Tehnologija COB LED zagotavlja visoko svetlobno učinkovitost in enakomerno porazdelitev svetlobe. Vrata USB-C omogočajo priročno polnjenje kadar koli. Na voljo v različnih barvah: črna, rdeča, modra in temno zelena.

DELOVANJE

- Vklopite/izklopite svetilko z gumbom na ohišju.
- Način SOS: pritisnite in držite gumb za vklop/izklop, da aktivirate način SOS.
- Polnjenje: polnilni priključek se nahaja na spodnji strani ohišja. Dvignite pokrov USB in priključite polnilni kabel. Polnjenje traja približno 1 uro.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Vzdrževanje izvajajte z izključenim napajalnikom. Čistite le z mehкими in suhimi krpmi. Ne uporabljajte kemičnih čistilnih sredstev.

POPRODAJNE STORITVE

Če kljub skrbnosti, ki smo jo vzeli pri načrtovanju in izdelavi vašega izdelka, ne deluje pravilno, se obrnite na naše tehnike v poprodajni servisni ekipi.

Svetovalec za maloprodajne stranke
Telefon: +48 (32) 43 43 110 int. 109
e-pošta: techniczny@orno.pl
Od ponedeljka do petka
od 8.00 do 17.00

KOMUNIKACIJSKI KANALI, POVEZANI Z VARNOSTJO

Vse pritožbe in informacije v zvezi z varnostjo izdelka je treba sporočiti proizvajalcu prek spletne strani: www.virone.pl.

DODATNE INFORMACIJE

Glede na to, da se tehnični podatki stalno spreminjajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvedbe različnih konstrukcijskih rešitev brez poslabšanja parametrov izdelka ali funkcionalne kakovosti. Dodatne informacije o izdelkih VIRONE so na voljo na www.virone.pl. Podjetje Orno Logistic Sp. z o.o. ne prevzema odgovornosti v primeru neupoštevanja določil v tem priročniku. Podjetje Orno Logistic Sp. z o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja priročnika – najnovejšo različico priročnika lahko prenesete s spletne strani www.virone.pl. Vse pravice glede prevoda/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s tem priročnikom so pridržane.