

Model: LT-30

SL | Zasiłna svetilka

06/2025

UPORABLJENE OZNAKE

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18		

SL

Zasiłna svetilka
Uporabniški priročnik

NAVODILA ZA VARNOSTNO UPORABO

Opozorila in previdnostni ukrepi za varno uporabo izdelka.

- Pred uporabo naprave natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
- Samostojna popravila ali spremembe bodo razveljavile garancijo.
- Napravo lahko uporabljate le, kot je predvideno. Vsaka druga uporaba se šteje za nevarno.
- Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne namestitve ali delovanja naprave.
- Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Ne upravljajte z napravo, če je ohišje poškodovano.
- Naprave ne pokrivajte. Zagotovite prost pretok zraka.

NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE

Vsako gospodinjstvo je uporabnik električne in elektronske opreme in s tem potencialni proizvajalec nevarnih odpadkov za ljudi in okolje zaradi prisotnosti nevarnih snovi, zmesi in sestavnih delov v opremi. Po drugi strani pa je rabljena oprema dragocen material, iz katerega lahko pridobimo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Znak OEE0 na opremi, embalaži ali priloženih dokumentih označuje potrebo po selektivnem zbiranju odpadne električne in elektronske opreme. Tako označenih izdelkov ni mogoče odvreči v navadno smeti skupaj z drugimi odpadki, sicer je to kaznovano z denarno kaznijo. Oznaka hkrati pomeni, da je bila oprema dana na trg po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren, da izrabljeno opremo odda na določeno zbirno mesto za ustrezno obdelavo. Rabljeno opremo je mogoče oddati tudi prodajalcu, če se kupi nov izdelek v količini, ki ni večja od na novo kupljene opreme iste vrste. Informacije o razpoložljivem sistemu zbiranja odpadne električne opreme so na voljo na informacijskem pultu v trgovini in na občinskem ali okrajnem uradu. Z ustreznim ravnanjem z odpadno opremo preprečujemo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!

Rabljene baterije in/ali akumulatorje morate zavreči kot ločene odpadke in jih odložiti v za to predviden zabojnik. Rabljene baterije ali akumulatorje morate predati zbirnemu mestu za rabljene baterije in akumulatorje. Glede informacij o zbirnih mestih se obrnite na lokalni organ ali vašega lokalnega trgovca. Uporabnik lahko vrne rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Ta izdelek je opremljen s prenosno baterijo. Za namestitev in odstranjevanje baterij preberite priročnik z navodili.

UPORABLJENE OZNAKE

- P1.** Svetlobni tok.
P2. Vgrajena baterija.
P3. Barvna temperatura.
P4. Zaščita pred vdorom tekočine IP.
P5. Funkcija povečave.
P6. Lomilec oken.
P7. Rezalnik za varnostni pas.
P8. Izdelek je primeren za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih.
P9. Razred zaščite III.
P10. Minimalna razdalja svetilke (njenega vira svetlobe) od mest in predmetov, ki jih osvetljuje.
P11. Poškodovano steklo ali zaščitni ovoj morate nemudoma zamenjati.
P12. Proizvajalec.
P13. Dodatna dokumentacija in/ali navodila za uporabo.
P14. Izdelek je skladen z direktivami EU.
P15. Odstranjevanje izrabljene električne opreme.
P16. Odstranjevanje izrabljenih baterij in akumulatorjev.
P17. Ohranite čisto.
P18. Koda za recikliranje (nevalovita vlaknena plošča, papir-karton).

TEHNIČNI PODATKI

Vir napajanja: Litij-ionska baterija 1200 mAh

Vir svetlobe: LED, nezamenljiva

Napajanje: 5/1 W

Svetlobni tok: 270/105 lm

Barvna temperatura: 7000 K

Barva svetlobe (oznaka): hladno bela

Število načinov osvetlitve: 4

Indeks barvne reprodukcije Ra/CRI: 80

Življenjska doba L70/B50: 30.000 ur

Število vklopov: 50.000

Zaščita pred vdorom tekočine IP: IP44

Odpornost na udarce IK: IK10

Vhod USB: USB-C

Najv. neprekinjeni čas osvetlitve: 5 h

Čas polnjenja: 3 h

Razpon osvetlitve: ≤200 m

Material: aluminij

Mere: Ø35 x 146–163 mm

Neto teža: 0,16 kg

OPIS IZDELKA

LED svetilka ima vgrajeno litij-ionsko baterijo 1200 mAh, ki se polni prek vhoda USB-C (priložen polnilni kabel), kar odpravlja potrebo po zamenjavi baterije. Svetilka ima štiri načine delovanja: visoko, nizko, strobo in LED COB. Funkcija povečave vam omogoča, da prilagodite ostrino svetlobnega snopa – od široke osvetlitve prostora do usmerjenega žarometa. Svetilka ima tudi integrirana orodja za nujne primere, zaradi česar je bistvena dodatna oprema za uporabo v vozilih. Vgrajeno varnostno ključno omogoča hitro razbijanje oken v nujnih primerih, medtem ko praktični rezalnik varnostnih pasov omogoča takojšnje sproščanje, če je potrebno.

PREDVIDENA UPORABA

Izdelek je namenjen za notranjo in zunanjo uporabo kot dodatni vir svetlobe, npr. v delavnici, garaži, kleti ali med pohodi v gore ali kampiranjem, pa tudi kot reševalno orodje v nujnih primerih, npr. pri prometni nesreči.

POLNLENJE

- Polnilni priključek se nahaja na spodnji strani ohišja. Odprite pokrovček USB-vhoda in priključite kabel za polnjenje.
- Pred prvo uporabo svetilke popolnoma napolnite baterijo. Polnjenje traja približno 3 ure (zelenka lučka na gumbu za vklop/izklop pomeni polno polnjenje).
- Baterijo polnite samo v suhih zaprtih prostorih pri temperaturi med 0 °C in +30 °C.
- Če svetilke niste uporabljali dlje časa, pred ponovno uporabo napolnite baterijo.

Zaradi samodejnega praznjenja je treba baterijo napolniti vsaj enkrat na 3 mesece, da preprečite prekomerni padec napetosti in morebitne poškodbe.

DELOVANJE

- Vklopite/izklopote** svetilko s funkcijskim gumbom na ohišju. Svetilka se izklopi, ko so vsi načini opravljeni ali s pritiskom in držanjem gumba.
- 4 načini osvetlitve:** pritisnite gumb za vklop/izklop, da preklopite načine: visoka, nizka, stroboskopska in stranska plošča LED COB.
- Funkcije v sili:**
 - uporabite ključno, ki se nahaja na koncu ohišja, da razbijete okno. Za učinkovitejše rezultate udarite v kot okna.
 - Uporabite rezalnik varnostnega pasu, ki se nahaja na strani ohišja, da prerežete varnostni pas. Pas potisnite v režo rezalnika in naredite trdno gibanje navzdol.

OPOMBA: Ključno in rezalnik varnostnega pasu uporabljajte samo v nujnih primerih. Napravo shranite na lahko dostopnem mestu, kot je predal za rokavice ali blizu voznikovega sedeža. Pri uporabi orodij za nujne primere bodite še posebej previdni, zlasti pri razbijanju okna, da preprečite nenamerne poškodbe.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Vzdrževalna dela izvajajte po izklopu napajanja in ko se svetilka shladi. Čistite le z mehкими in suhimi krpmi. Ne uporabljajte kemičnih čistil. Naprave ne pokrivajte. Zagotovite zračenje.

POPRAJNE STORITVE

Če kljub skrbnosti, ki smo jo vzeli pri načrtovanju in izdelavi vašega izdelka, ne deluje pravilno, se obrnite na naše tehnike v popravilni servisni ekipi:

Svetovalec za maloprodajne stranke

Telefon: +48 (32) 43 43 110 int. 109

e-pošta: techniczny@orno.pl

Od ponedeljka do petka od 8.00 do 17.00

KOMUNIKACIJSKI KANALI, POVEZANI Z VARNOSTJO

Vse pritožbe in informacije v zvezi z varnostjo izdelka je treba sporočiti proizvajalcu prek spletne strani: www.virone.pl.

DODATNE INFORMACIJE

Glede na to, da so tehnični podatki predmet stalnih sprememb, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvedbe različnih konstrukcijskih rešitev brez poslabšanja parametrov izdelka ali funkcionalne kakovosti. Dodatne informacije o izdelkih VIRONE so na voljo na www.virone.pl. Podjetje Orno-Logistic Sp. z o.o. ne prevzema odgovornosti za neupoštevanje določil iz tega priročnika.

Podjetje Orno-Logistic Sp. z o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja priročnika – najnovejšo različico priročnika lahko prenesete s spletne strani www.orno.pl. Vse pravice glede prevoda/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s tem priročnikom so pridržane.